

OPTION

いま高速道路走ってるのに、高架下にある一般道を警報してウルサイな!

(9) 気圧センサー

トンネル内はGPS測位できないから自車位置がズレちゃう!これじゃ、ターゲットもキチンと警報できないよ!

(7) ジャイロセンサー **(12) OBDII**
(オプション装着)

(8) G(加速度)センサー

(10) 照度センサー

この場所では明らかに取締りしていないのに、警報してウルサイな!

(11) 誤警報カット

そうそう、普段レーダー使って走っていると、こんな不満あるよね!

オービスなどの位置情報を**GPSデータ**からお知らせします。

トンネル

自動ドア

(12)

[別売オプション] OBDⅡアダプター接続後、より正確な速度・移動距離を検知、エンジン状態・燃費などの車両情報が把握可能。さらに、センサーの車速検知と比べて、より正確な速度・移動距離を検知できるようになります。トンネル内などのGPS非測位位置でも超高精度な警報を実現します。

OBDⅡ オプション対応
オプションOBDⅡAMを使用

HYBRID OBDⅡ オプション対応
オプションOBD-HVTMを使用

トヨタのハイブリッド車なら、専用OBDⅡアダプターを使用すると、**2つのアクティブ機能やハイブリッド専用情報を表示できます。**

車の状態が
わかって
安心だね！

■2つのアクティブ機能がご利用可能に!

①車速感応ドアロック お子様の乗車に安心に

- 車速(約20km/h以上)に達動して自動でドアロック機構が作動します
- 停車後シフトをPポジションにするると自動アンロック状態になります。

本機を取付けることで、上級車の機能が簡単に装備可能。ロックの忘れがなく、同乗者が安全に車を離れます。
小さいお子様を乗せることもより安全です。

②エマージェンシーシールド 緊急時をサポートする

- 走行中に急ブレーキをかかったと判断した場合には、自動でブレーキを高圧点滅させて、後続車に注意を促します。
- 緊急停止した場合はドアが自動でアンロック状態になります。

■ハイブリッド専用情報を表示可能

車両とOBD接続することにより、低燃費走行するための必要な情報を得ることができます。

HVシステムバッテリー電圧 エンジンモーターの充電出力。	HVフューズ電圧 プロットモーターの出力。	HVリモーター電圧 リアモーターの出力。	HVトルク配分 リアモーターへのトルク配分。	HVバッテリー電圧 HVバッテリーの電圧値。
HVバッテリー電流 HVバッテリーの充電電流値。	HV連動バッテリー電圧 HV連動バッテリーの電圧。	HV全電池容量 バッテリーの充電率。	HVエンジンパワー エンジンの出力。	HV昇圧電圧 HVバッテリーの昇圧された電圧値。

HVアクセル開度 アクセルの開き具合。	HVエコノミー消費電力 現在のエコノミー消費電力。	HV充電効率 充電用発電機の発電量。	HV清浄度 モーターエンジンで駆動している時は+、電力を再生している時は-。
---------------------------------------	---	--------------------------------------	--

■イルミネーション運転機能

ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに連動して画面の輝度を自動変更します。