



- | 保証書 (持込修理) | <無料修理規定> |
|---|--|
| <p>本書は、本書記載内容（右記載）、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書を提示の上、お買入の販売店に修理をご依頼ください。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書にしたがった正常なご使用状態で故障した場合、は、無料修理に努めます。 2. 本書記載の保証書に於いて、無料修理を認める場合には、 |

株式会社 ユピテル
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
6SS1353-A

テストモード

④ 取組機と同一機種の電波を使用していますが、事前に測定(受信)されいようするため、待機中は電波を放射せず、必要となるときに短時間電波を放射して速速の検出に当たるように電波の取組機です。
 ステルス型取組機は、計測する瞬間だけ電波を放射するため、受信できなかったり、警戒相に合わない場合もあります。また、取組機には、計測する電波を使用しない電光管式ともありますので、先頭を警戒する際にもご注意ください。
 通常の電波を受信したときでも、周囲の状況などにより、ボイスでステルス型の電波の警戒をする場合があります。
 電音/ボイスのどちらかの警報音を選んでいるときでも、ステルス型取組機の電波の警戒するとボイスでステルス型の電波の警戒音を受けます。
 「ステルス型電波を受信したとき」
 「ステルス型でステルス型」と専用のボイスでお知らせします。

RESULTS

※GPS 測位または地理的な状況によっては、1回のみ
の警報になります。

⚠警告

❗ 使用済みの電池は、火中に入れてください。爆発して、火災・やけどの原因となることがあります。また、事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

- **駐禁監視エリア警告**
違法駐車取締りの活動ガイドラインの最重点・重点地域内に進入すると、『この付近 駐禁監視エリアです』とお知らせします。
※「駐禁監視エリア警告」のON/OFF設定ができます。
- **パーキングエリア**
パーキングエリアの約1km手前で、『(右/左方向) 1km 先 高速道パーキングエリアです』とお知らせします。

3 マジックテープで本体をルームミラー裏に取り付ける

- マジックテープ同士がズレがないよう取り付けてください。
- 本体の電源スイッチが下になるように取り付けてください。
- 装着の際は、ルームミラーに強い荷重が加わらないよう、手でルームミラーを支えとり付けてください。

ストラップ

● **SA/PA 内ガスステーション**
サービスエリアやパーキングエリアの告知後、ガスステーションがある場合は、「1km 先高速道・ガスステーション」は〇〇ですとお知らせします。

- ・上記〇〇は、ガスステーションのブランド名が登録されていない場合は、お知らせしません。

通過時	「通過します」
● GPS 測位状況や走行ルートによって、距離の告知を「この先〇〇km 先」とお知らせすることがあります。	
● 約 2km 手前の告知(高速道ののみ)、走行路線の制限速度を超えて走行している場合にお知らせします。	

「AAC/ASS」の ON/OFF 設定ができます。
(☞「16 各種設定のしかた」)

初期値は「ON」に設定されています。

が切れていないことを確認してください。(合わせて、平型ヒューズのヒューズが切れていないか確認してください)
ヒューズが切れている場合は、同じ容量 (1A) の新しいヒューズと交換してください。

- 図のようにヒューズホルダーを押しながら左に回して外し、元に戻すときは、押しつけながら右に回してください。

開く

