



操作方法

発話ボタン

操作	動作内容
短押し	発話



⏻ ボタン

操作	動作内容
短押し	バックライト ON/OFF
2 秒以上長押し	電源 ON
5 秒以上長押し	電源 OFF

▲ ボタン

操作	動作内容
短押し	項目の選択 / ホールの変更
2 秒以上長押し	地点登録

● ボタン

操作	動作内容
短押し	OK/ 画面変更
2 秒以上長押し	メニュー画面へ

▼ ボタン

操作	動作内容
短押し	項目の選択 / ホールの変更
2 秒以上長押し	グリーンのセンター / エッジ切り替え


充電時間	約 2 時間
使用時間の目安	約 9.5 時間

■ スタート前に行うこと


お買い上げ後は、充電を行ってください。

● 電源をONして、GPSを捕捉します

⏻ ボタンを 2 秒以上長押しする



電源が ON になり、メインメニュー画面に移行します。




GPS を測位すると「GPS を測位しました」とお知らせし、☒ が消えます。

● ゴルフナビを選択します



GPS 測位後、● ボタンで「ゴルフナビ」を選択する

● コースを選択します

ゴルフ場が自動検索されたら、コースを選択してください。



ゴルフ場が検索されたら、● ボタンを押し、コース選択画面を表示させる



▲▼ ボタンでコースを選択し、● ボタンで決定する

■ プレー開始です

表示 (案内) 情報を選びます。

グリーンセンター / エッジの変更

▼ ボタンの 2 秒以上長押しでグリーンセンター / エッジが切り替わります。



左右グリーン / 飛距離の変更

● ボタンを押すと、左グリーン / 右グリーン / 飛距離から表示を選択できます。



地点登録と飛距離表示

ショットする場所を地点登録し、ボールが落下した場所へ移動することで、飛距離を確認することができます。



■ ショットごとに地点登録すると


地点登録したデータは本機に記録されています。記録されているデータをパソコンで管理することができます。詳しくは「ATLASCLUB」のホームページをご覧ください。

<https://atlas.yupiteru.co.jp/>


■プレー中のお知らせ

●音声でグリーンまでの残り距離を確認する


🔊 ボタンを押す。



現在のホール内で、最初にこの操作を行った場合は、ホール番号とパー数もお知らせします。



現在のホール内に、地点登録したショット位置がある場合は飛距離もお知らせします。



地点登録するにはショットする場所で
▲ボタンを長押しします。


地点登録すると
飛距離もお知らせ
します

■その他

次のホールのティーグラウンド付近に移動すると

●ホールの自動移動

次のホールに移動すると、案内するホールを自動的に次のホールにして、ホール情報を発話します。準備ができたならプレーを開始します。



2 番ホール パー 4
左グリーンセンターまで 330 ヤード
エッジまで 325 ヤードです

●ホールの手動変更

正しいホールが認識されない場合は、▲▼ボタンを押して手動でホールを変更することができます。

●コースの再検索

ティーグラウンドで、●ボタンを 2 秒以上長押しすると、メインメニューに戻りコースを再設定できます。

■プレーが終わったら

●電源をOFFします

🔌 ボタンを 5 秒以上長押しする

