

2.5インチ TFT液晶 LEDバックライト搭載

4倍デジタルズーム

音声録音機能 ON/OFF可能

自動録画 エンジンON/OFFに連動

長時間録画 前後カメラ3種類選択

FullHD 前・後 1200万画素 静止画 1500万画素

DRY-FH200

1～2週間に1度、microSDカードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSDカードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSDカードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。「本機を起動する」→「再生モードの設定メニューを表示する」→「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

⚠ 注意

- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・フォーマットは、内蔵電池のみの状態で行わないでください。フォーマットの途中で電源が切れると、本機やmicroSDカードの破損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給した状態で行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

●本機を起動する

① 同梱品のmicroSDカードが挿入されていることを確認する

同梱品のmicroSDカードが挿入されていない場合は、電源がOFF(電源ランプ消灯)であることを確認して、microSDカード挿入口にmicroSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。



<オープニング画面>

- ・動画の記録を開始します。
- ・動画記録中は、録画ランプ(赤)が点灯し、記録マークが点滅表示します。
- ・充電可能な場合は、充電ランプ(緑)が点灯表示します。



●再生モードの設定メニューを表示する

① 記録ボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、録画ランプ(赤)が点灯しません。
- ・記録マークは表示されません。



microSDカードのフォーマット

② MODEボタンを押す

- ・「静止画記録モード」が表示されます。



③ MODEボタンを押す

- ・「再生モード」が表示されます。



④ MENUボタンを押して、「再生モードの設定メニュー」を表示する

※この手順では、MODEボタンは押さないでください。




再生モードの設定メニューのアイコン



● フォーマットする


- ①  ボタンを押して、[フォーマット]を選択する



- ②  ボタンを押す

・「SD カード」が表示されます。




- ③  ボタンを押す

・「SD カードのデータは全て消去されます」と表示されます。



- ④  ボタンを押して、[確認]を選択する



- ⑤  ボタンを押して、フォーマットを実行する




・フォーマットが完了すると「再生モードの設定メニュー」に戻ります。



<再生モードの設定メニュー>


● 録画を開始する

- ①  ボタンを押す

・「再生モード」が表示されます。



<再生モード>

- ②  ボタンを押して、動画記録モードを表示させる

 動画記録モードのアイコン



<動画記録モード>

- ③ 記録ボタンを押して、記録を開始する

・動画記録中は、録画ランプ(赤)が点灯し、記録マークが点滅表示します。



録画ランプ(赤)

■ 録画ランプ(赤)について

本機の動作	録画ランプの状態
録画の動作(常時録画)	赤色の点灯 
録画記録停止	消灯