

日付 / 時刻の設定

日付 / 時刻の設定には、いくつかの手順があります。
「システム設定のメニューを表示する」→「日付 / 時刻を設定する」→「録画を開始する」
 の順に操作を行ってください。

● システム設定のメニューを表示する

- ① 録画中の場合は、記録ボタンを押して、録画を停止する

・動画記録停止中は、録画ランプ(赤)が消灯します。



- ② MENU ボタンを押す

・動画記録モードの設定メニューが表示されます。



- ③ MODE ボタンを押して、「システム設定のメニュー」を表示する



● 日付/時刻を設定する

- ① 設定ボタンを押して、[日/時刻]を選択する



- ② MODE OK ボタンを押す



- ③ 上下ボタンで年月日や時刻をそれぞれ設定し、MODE OK ボタンで次の項目へ移動する



● 年月日の並び順について

YYは年号、MMは月、DDは日にちを表します。
 年月日の並び順は、下記の3通りから選択できます。

- ・YY/MM/DD…年 / 月 / 日
- ・MM/DD/YY…月 / 日 / 年
- ・DD/MM/YY…日 / 月 / 年

- ④ 年月日や時刻を設定したら、MENU ボタンを押す

・ひとつ前の画面に戻ります。



● 録画を開始する

- ① MENU ボタンを押して、動画記録モードを表示させる



- ② 記録ボタンを押して、記録を開始する

・動画記録中は、録画ランプ(赤)が点灯し、記録マークが点滅表示します。

