

## 1~2週間に1度、microSDカードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSDカードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSDカードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

# microSDカードのフォーマット

## ●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。  
「本機を起動する」→「共通設定メニューを表示する」→  
「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

### ⚠ 注意

- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・フォーマットは、内蔵電池のみの状態で行わないでください。フォーマットの途中で電源が切れるとき、本機やmicroSDカードの破損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給した状態で行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

## ●本機を起動する

### ① 同梱品の microSDカードが挿入されていることを確認する

- ・同梱品の microSDカードが挿入されていない場合は、電源が OFF(電源ランプ消灯)であることを確認して、microSDカード挿入口に microSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



### ② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。



<オープニング画面>



<動画記録モード>

- ・動画の記録を開始します。
- ・動画記録中は、電源ランプ(緑)と録画ランプ(赤)が点灯し、録画アイコンが点滅表示します。
- ・GPSを測位すると、GPSアイコンを表示します。測位に失敗した場合は、GPSアイコンを表示します。

### ■録画ランプ(赤)について

本機の動作	録画ランプの状態
常時録画の動作	赤色の点灯
ワンタッチ記録、Gセンサ記録の動作	赤色の点滅
録画記録停止	消灯

## ●共通設定メニューを表示する

### ① REC STOPボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、電源ランプ(緑)が点灯します。
- ・録画アイコンは表示されません。



電源ランプ(緑)

### ② REC STOPボタンを押す

- ・「動画記録モードの設定メニュー」が表示されます。



<動画記録モードの設定メニュー>

### ③ MENUボタンを押す

- ・「共通設定メニュー」が表示されます。



<共通設定メニュー>

## ● フォーマットする

### ① MODE OK ボタンを押す

- 「日時」が青く表示されます。



### ② ▼ボタンを押して、[SD カードフォーマット]を選択する



### ③ MODE OK ボタンを押す

- 「SD カードを フォーマットします。」が表示されます。



### ④ ▼ボタンを押して、[OK]を選択する



### ⑤ MODE OK ボタンを押す

- 「全データが 削除されま す。フォーマ ットしても よろしいで すか？」が表 示されます。



### ⑥ ▼ボタンを押して、[OK]を選択する



### ⑦ MODE OK ボタンを押して、フォーマットを実行する



- フォーマッ トが完了す ると「共通設 定メニュー」 に戻ります。



## ● 録画を開始する

### ① MENU S ボタンを押す



### ② MENU S ボタンを押す

- 「動画記録モード」が表示されます。



<動画記録モード>

### ③ 記録ボタンを押して、記録を開始する

- 動画記録中は、電源ランプ(緑)と録画ランプ(赤)が点灯し、録画アイコンが点滅表示します。

