

2.4インチ TFT液晶 LEDバックライト搭載

音声同時録音 ON/OFF可能

自動録画 エンジンON/OFFに連動

長時間録画 解像度は3種選択

ワンタッチ記録 カンタン保存

常時録画 REC 繰り返し再生

FULL HD 静止画(500万画素) 動画(1600万画素)

DRY-FV53GP

## 1～2週間に1度、microSDカードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSDカードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSDカードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

### ●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。「本機を起動する」→「再生モードの設定メニューを表示する」→「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

#### ⚠ 注意

- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・フォーマットは、内蔵電池のみの状態で行わないでください。フォーマットの途中で電源が切れると、本機やmicroSDカードの破損、故障の原因となります。必ず外部電源から電源を供給した状態で行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

### ●本機を起動する

#### ① 同梱品のmicroSDカードが挿入されていることを確認する

・同梱品のmicroSDカードが挿入されていない場合は、電源がOFF(電源ランプ消灯)であることを確認して、microSDカード挿入口にmicroSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



#### ② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。



<オープニング画面>



<動画記録モード>

- ・動画の記録を開始します。
- ・動画記録中は、電源ランプ(緑)と録画ランプ(赤)が点灯し、記録マークが点滅表示します。
- ・GPSを測位すると、GPSアイコンを表示します。

#### ■録画ランプ(赤)について

本機の動作	電源ランプの状態
録画の動作 (常時録画、ワンタッチ記録)	赤色の点灯 <span style="color:red">■</span>
録画記録停止	消灯

## microSDカードのフォーマット

### ●再生モードの設定メニューを表示する

#### ① REC(記録)ボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、電源ランプ(緑)が点灯します。
- ・記録マークは表示されません。



#### ② MODEボタンを押す

- ・「静止画記録モード」が表示されます。



<静止画記録モード>

#### ③ MODEボタンを押す

- ・「再生モード」が表示されます。



<再生モード>

#### ④ ボタンを押して、「再生モードの設定メニュー」を表示する

※この手順では、 ボタンは押さないでください。



### ●フォーマットする

#### ① ボタンを押して、「フォーマット」を選択する



#### ② ボタンを押す

・「SD カード」が表示されます。



#### ③ ボタンを押す

・「SD カードのデータは全て消去されます」と表示されます。



#### ④ ボタンを押して、「確認」を選択する



#### ⑤ ボタンを押して、「フォーマット」を実行する



・フォーマットが完了すると「再生モードの設定メニュー」に戻ります。



<再生モードの設定メニュー>

### ●録画を開始する

#### ① ボタンを押す

・「再生モード」が表示されます。



<再生モード>

#### ② ボタンを押して、「動画記録モード」を表示させる



動画記録モードのアイコン

<動画記録モード>

#### ③ REC (記録) ボタンを押して、「記録を開始する」

・動画記録中は、電源ランプ (緑) と録画ランプ (赤) が点灯し、記録マークが点滅表示します。



記録マーク

録画ランプ (赤)

電源ランプ (緑)