

1～2週間に1度、microSDカードのフォーマットを行うことをお勧めします

microSDカードを長期間使用することにより、不良セクタが発生します。不良セクタには書き込みをすることができず、microSDカードへの書き込みが不安定になる可能性がありますので、フォーマットを行うことをお勧めします。

●はじめに

フォーマットには、いくつかの手順があります。「本機を起動する」→「SDカード設定のメニューを表示する」→「フォーマットする」→「録画を開始する」の順に操作を行ってください。

⚠ 注意

- ・フォーマットを行うと、全てのファイルが削除されます。必要なファイルは、パソコンにコピーするなどしてバックアップを行ってください。
- ・以下の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態から行ってください。

※フォーマットを行っても、解像度などの設定は削除されません。

●本機を起動する

① 同梱品のmicroSDカードが挿入されていることを確認する

- ・同梱品のmicroSDカードが挿入されていない場合は、電源がOFF(電源ランプ消灯)であることを確認して、microSDカード挿入口にmicroSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



② 車両のエンジンを始動する

- ・本機に電源が供給されると、オープニング画面が表示され、動画記録モードへ移行します。



<オープニング画面>



<動画記録モード>

- ・動画の記録を開始します。
- ・動画記録中は、電源ランプと記録マークが点滅表示します。

- ・GPSを測位すると、📍アイコンを表示します。測位に失敗した場合は、❌アイコンを表示します。

■電源ランプについて

本機の動作	電源ランプの状態
録画	青色の点滅 ● 消灯 ● 点灯 ● 消灯 ● 点灯 ● 消灯
録画以外の動作	青色の点灯 —————

microSDカードのフォーマット

●SDカード設定のメニューを表示する

① OKボタンを押して、録画を停止する

- ・動画記録停止中は、電源ランプが点灯します。
- ・記録マークは表示されません。「STBY」と表示します。



② MENUボタンを押す

- ・「録画設定のメニュー」が表示されます。



録画設定のメニューアイコン



<録画設定のメニュー>

③ MODEボタンを押す

- ・「撮影設定のメニュー」が表示されます。



撮影設定のメニューアイコン



<撮影設定のメニュー>

④ MODE ボタンを押す

・「再生設定のメニュー」が表示されます。



⑤ MODE ボタンを押して、「SD カード設定のメニュー」を表示する

※この手順では、▲ボタンと▼ボタンは押さないでください。



●フォーマットする

① OK ボタンを押して、「SD 初期化」を選択する



② ▼ ボタンを押して、「実行」を選択する



③ OK ボタンを押して、フォーマットを実行する



・フォーマットが完了すると「SD カード設定のメニュー」に戻ります。



●録画を開始する

① MENU ボタンを押して、動画記録モードへ戻る



② OK ボタンを押して、記録を開始する

・動画記録中は、電源ランプと記録マークが点滅表示します。

