



取扱説明書

ATLAS HANDY GPS

MAP

ASG

- CM12

このたびは、ATLAS ASG-CM12 をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

本機は、目的地への方向と直線距離がわかる地図表示機能や、 様々なデータを表示できるサイクルコンピューター(※)の機能 を持った多機能ハンディ GPS マップです。

※走行時間や走行距離などの計測や表示、走行経路などの記録・確認を行う 場合、市販の microSD(2GB 以下の microSD、または 8GB 以下の microSD HC) カードを別途ご購入ください。



タ

その他



安全上のご注意	e
(*ニニー・ニーニー) 使用上のご注意	11
ASG-CM12 ができること	14
GPS 衛星について	16
各部の名称と働き	17
各部の名称と働き (付属品・別売品)	18

使用前準備

リチウムイオン電池の装着 / 取り外し	19
リチウムイオン電池の装着	19
リチウムイオン電池の取り外し	
microSD カードの装着 / 取り外し	20
microSD カードの装着	
microSD カードの取り外し	21
充電について	22
電池残量表示について	
充電ランプについて	
リチウムイオン電池を充電する	
自転車への取り付けかた	25
マウントブラケットの取り付けかた	
本体の取り付け / 取り外し	27
電源ボタンについて	
電源を入れる	
電源を切る	
タッチパネルロックについて	
地図/メーター画面について	29
表示画面について	
インフォメーション画面について	31
メインメニューについて	32
メインメニューを表示させる	32
プロフィール設定を行う	34
プロフィールを入力する	
数値入力画面について	36

<無料修理規定>		
1. 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状		
態で故障した場合には、無料修理いたします。		
2. 保証期間内に故障して無料修理を	受ける場合には、機器本体及び本書を	
ご持参、ご提示のうえ、お買い上げ	の販売店に修理をご依頼ください。	
3. ご転居ご贈答などで本保証書に記	入してあるお買い上げの販売店に修	
理がご依頼できない場合には、お客	様ご相談センターへご相談ください。	
4.保証期間でも次の場合には有料修	理になります。	
 (イ)使用上の誤り、または不当な 	を修理や改造による故障および損害	
(ロ) お買い トげ後の移動, 落下等	等による故障および損害	
	その他の天災地変 公害 塩害 指定外	
使田雲酒上ろ故陪お上75揖実		
 (二) 特殊た冬性下等 通受以外の 	D使田による故障および損害	
(一) 村沐な衆社下寺、週市以外の代用による政障のよび損害 (+) 地陸の原因が大制日以及にちて担合		
(小) 対率の原因が今要品以外にのる場合 (ヘ) 本書のご提示がない場合 (ト) オ書にショントビギロロ キを送る 販売店をの記るの無い場合		
		あるいけ 字句を書き あうらわ
	~ る 文 读 ~ す	
This warranty is valid only Japan		
This warranty is valid only Japan.		
か 時内 家 記 入 欄	※本書を紛失しないよう大切に保管して	
以岸的台心八爛	ください。	
	※この保証書は、本書に明示した期間、条 件のもとにおいて無料修理をお約束する	
	ものです。従ってこの保証書によって、	
	お客様の法律上の権利を制限するもので	
	はありませんので、保証期間経過後の修	
	理についてご不明の場合は、お買い上げ	
	の販売店または、お客様ご相談センター にお問い合わせください。	

サイクルコンピューターとして使う	
本機を使ってみる	
動作モードを選ぶ	
サイクルコンピューターとして使う	
経過時間や走行距離の計測し、表示する	
[スタート / ストップ]	39
ラップ計測・表示をする [ラップ]	
走行データをリセットする [リセット]	41
モードメニュー	42
モードメニューを表示させる	42
動作モードの設定を変更する	43
コンパスを表示する	44
コンパスを表示する	
コンパスを補正する	45
アラートを使う	47
アラートを設定する	49
自動スタ-ト / ポ-ズ / ラップ設定を使う	51
自動スタートを設定する	53
自動ポーズ/自動ラップを設定する	54
表示項目設定を変更する	56
表示項目とレイアウトを変更する	58
表示項目一覧	60
ログ記録設定を変更する	62
ログ記録間隔を変更する	63
地図設定を変更する	65
電子コンパスを設定する	65
マップマッチングを設定する	67

履歴を見る

履歴を見る	68
履歴閲覧カレンダー	68
月間の走行履歴を見る	69
週間の走行履歴を見る	70
1日の走行履歴を見る	71
ラップの履歴を見る	73
走行履歴の軌跡を見る	75
履歴を消去する	76
走行履歴の保存/読み出し	77
走行履歴 (ルート)を保存する	77
ラップの履歴を保存する	
保存した走行履歴 (ルート)を読み出す	79
読みだした走行履歴(ルート)を地図画面に表示させる	3 80
表示させた走行履歴 (ルート)を地図画面から削除する	5 80
保存した走行履歴(ルート)/ラップ履歴を削除する…	81

GPS マップとして使う

GPS マップとして使う	83
地図スケールを変更する	
地図をスクロールする	
地点を登録する	
登録地点を確認 / 削除する	
目的地を設定する	88
目的地を設定 / 消去する	
目的地を検索する	90
50音で検索する場合	
業種別で検索する場合	
電話番号から検索する場合	
住所から検索する場合	
登録地点から検索する場合	

各種設定

システム設定について	
システム設定の項目一覧	
システム設定を変更する	
タッチパネルを補正する	
高度を補正する	
GPS測位情報を見る	114

その他

パソコンでの軌跡確認	116
プロジェクトを見る (ATLASTOUR Planner)	117
microSD カードに「track」フォルダを作成する	118
取り込んだルートを地図画面に表示する	119
地図画面に表示したルートを地図画面から削除する	121
プレースマーク (目印)の詳細を表示する	122
地図記号について	124
地図データーベースについて	125
ity. MAP サービス	126
今すぐ地図表示サービス	126
地図閲覧サービス	127
こんなときは	128
仕様	129
アフターサービスについて	130

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。ここに掲載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使 用するかたへ危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重 大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大 きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される 内容を次の表示で区分し、説明しています。

∕∧危険	:	危険内容を無視した取り扱いをすると、	死亡または重傷
		を負う高い可能性が想定されます。	

- ▲ 警告:警告内容を無視した取り扱いをすると、死亡または重傷 を負う危険な状態が生じることが想定されます。
- ▲ 注意内容を無視した取り扱いをすると、傷害や物的損害 をこうむる危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

\triangle	この記号は、	気をつけていただきたい「注意喚起」	内容です
-------------	--------	-------------------	------

- この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
- - この記号は、関連するページを表しています。

● 安全上お守りいただきたいこと

	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
0	充電する際は、本機専用の AC アダプターをご使用ください。指定以 外の AC アダプターを使用すると、発熱、発煙、破裂、発火する原 因になります。
\bigcirc	濡れた手でミニプラグの抜き差しをしないでください。感電する原因 になります。

	▲警告
	走行の際は、必ず現場の交通規制標識/掲示などに従ってください。 交通事故やけがの原因となります。
\bigcirc	走行中に操作、または画面の注視をしないでください。交通事故や けがの原因となります。

▲警告		
\bigcirc	穴やすき間にピンや針金等の金属を入れないでください。 感電や故 障の原因となります。	
\bigcirc	サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属品を分解した り、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検 や調整、修理は販売店にご依頼ください。	
0	異物が入ったり、水につかったり、煙が出ている、変な臭いがする等、 異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますの で、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。	
0	AC アダプターのコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は、 直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の 原因になります。	
0	手や本機が濡れているときに、端子カバーの開閉は絶対にしないで ください。また、端子カバーが外れた状態では、防水効果が得られ ません。	
	心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、医療用機器 への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。	
\bigcirc	病院内や航空機内など、使用が禁止されている場所では使用しない でください。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の 原因となります。	
0	本機を、船舶・航空機等の主航行装置として、または登山用地図と して使用しないでください。地図や方位のズレ、電池切れによる動 作停止により、事故や遭難の原因となります。	

⚠注意		
Â	本機は精密機械です。静電気 / 電気的ノイズ等で本体のデータが消	
	えることがあります。データが消えると正常に動作しません。	
	microSD カードの挿入口や、USB 端子に異物が入ると、故障の原因	
	となることがありますので取り扱いにご注意ください。	
\square	ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品、洗剤、化学ぞうきんなどを	
$ \bigcirc $	使用して拭かないでください。塗装面を傷めます。	

⚠注意		
0	本機を取り付ける際は、自転車操作の妨げにならない位置に取り付 けてください。自転車操作の支障となり、交通事故やけがの原因と なります。	
\triangle	走行前に、本機が自転車に固定されていることを確認してください。 本機が落下し、破損する恐れがあります。	
\bigcirc	強い衝撃を与えないでください。液晶パネル (タッチパネル) が割れ て、けがの原因となります。	
\bigcirc	本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。	

● リチウムイオン電池について

▲危険		
	指定のリチウムイオン電池以外は使用しないでください。指定以外 のリチウムイオン電池を使用すると、発熱、発煙、破裂、発火する 原因となります。	
\bigcirc	リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。 リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因と なります。	
\bigcirc	リチウムイオン電池の端子部を針金などの金属で接続しないでくだ さい。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ん だり、保管しないでください。リチウムイオン電池がショート状態に なり、過大な電流が流れ、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火ある いは針金やネックレスやヘアピンなどの金属が発熱する原因となり ます。	
\bigcirc	リチウムイオン電池を火のそば、ストープのそばなどの高温の場所 (80℃以上)で使用したり、放置しないでください。熱により樹脂 セパレータが損傷した場合、リチウムイオン電池が内部ショートし 液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。	
\bigcirc	リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。 絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、 破裂、発火の原因となります。	
\bigcirc	リチウムイオン電池を水や海水などにつけたり、濡らさないでくだ さい。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウ ムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。	

\bigcirc	火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウ ムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、 破裂、発火の原因となります。	
\bigcirc	釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が破壊、変形され内部でショート状態になり、 液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。	
\bigcirc	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。	
\bigcirc	リチウムイオン電池を落としたりまたはその他の理由で外傷や変形の激しいリチウムイオン電池は使用しないでください。液漏れ、発熱、 発煙、破裂、発火の原因となります。	
\bigcirc	リチウムイオン電池に直接ハンダ付けしないでください。熱により、 絶縁物が溶けて、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。	
\bigcirc	リチウムイオン電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の 治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因 となります。	
⚠警告		
0	充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、 充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、 破裂、発火させる原因になる恐れがあります。	
0	リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がするときには、直ちに 火気より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、 発火の原因となります。	

はじめに

	⚠注意		
0	リチウムイオン電池が液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合 は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚が かぶれたりする原因になる恐れがあります。		
0	リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してくださ い。また、使用する際にも、乳幼児が装着した機器から取り出さな いようにご注意ください。		
	お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異 常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参く ださい。		
\bigcirc	濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、 発熱、発火の原因となります。		
\bigcirc	濡れた手でリチウムイオン電池をさわらないでください。感電の原 因となることがあります。		

通電中のリチウムイオン電池に長時間触れないでください。温度が 相当上がることがあります。長時間皮膚が触れたままになっている と、低温やけどの原因となることがあります。

●液晶パネル (タッチパネル) について

⚠警告

▲ 画面を強く押したり、先の鋭いもので押さないでください。タッチ パネルが割れて、けがの原因となります。

- 使用上のご注意
- 本機は、カーナビゲーションシ ステムのようにルート(道路)
 を選択して案内するものではあ りません。
- 地図データの誤字・脱字・位置 ズレなどの表示や内容の誤りに 対して、取り替えや代金の返却 はいたしかねます。
- 地図データの機能がお客様の目 的に正確に適応することを、弊 社は保障するものではありません。
- 地図データやプログラムの著作 権は、著作権に基づく権利を許 諾した他者に帰属しております。 データ/プログラムの複製、改 造、解析等をすることはできま せん。
- 道路 / 地名は、変更される場合 がありますので、実際と違う場 合があります。

- ●本体に入力された個人情報は、本体内部のメモリーに残っています。他人に譲渡または、処分などをされる際はプライバシー保護のため、個人情報の取り扱い管理は必ずお客様の責任で行ってください。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめで了承ください。
- ●使用前には、必ず充電を行って ください。電池残量が少ないと、 走行中、または歩行中に電源が 切れ、使用できなくなることが あります。
- 本機の地図データは更新できません。
- ※ 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、 予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

表示部

● サングラスを使用時、偏光特性により、画面表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

リチウムイオン電池に関する注意

- リチウムイオン電池には寿命があります。
- 充電しても使用できる時間が短くなったら、新しいリチウムイオン電池 との交換が必要です。交換については、お買い上げの販売店にてご購入 ください。お困りの際はお客様ご相談センターにご相談ください。 (● 18 ページ「別売品オプション」)

お願い

不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテーブなどの 絶縁テーブを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイ クルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。 リサイクル協力店につきましては、一般社団法人 JBRCのホームペー (http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html)をご参照ください。



リチウムイオン電池の充電に関する注意

● 安全のため、高温時や低温時は充電ができません。 充電可能な温度範囲は、0~+45℃になります。

GPS 測位に関する注意

- ●本機を初めてご使用になるときは、GPS 測位が完了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- GPS アンテナ部を遮へい物で覆ったり、電波が受信しにくい状況であったりすると、GPS 測位ができない場合があります。

画面表示に関する注意

- 進行方向、現在地、距離、消費カロリーなどは、GPS測位による位置 変化をもとに算出しており、補正機能はありません。測位状況によって 実際と異なることがありますので、目安程度にお考えください。
- 高度や方位の表示は、GPSの電波と気圧や地磁気から算出しております。測位状況や環境によっては、実際とは異なることがありますので、目安程度にお考えください。また、方位は「コンパス補正」で補正することができます。(● 45ページ「コンパスを補正する」)高度は「高度補正」で補正することができます。(● 112ページ「高度を補正する」)
- 時刻は、GPS 測位により自動的に設定され、時刻合わせの操作は不要 です。(測位状況により、時刻が合わないことがあります)

目的地検索に関する注意

- 50 音検索、業種別検索、電話番号検索で表示される場所は、実際の 所在地と異なる場合があります。
- プライバシー保護のため、個人宅の電話番号は登録されておりません。

取り扱いに関する注意

- ●本機は、電源ボタンが押されることに備え、電源がオフの状態でも待機電流を消費しています。
- ●本機は、端子カバーや電池カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない 状態で IPX6 の防水機能を有しています。

自転車への取り付けに関する注意

- 自転車へ取り付ける際は、GPS 衛星の電波を受信しやすくするため、画 面が上空に向くように取り付けてください。
- 取り付ける際は、運転操作の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ハンドル、ステムの形状によっては、付属のマウントが取り付けられない場合があります。

microSD カードに関する注意

- 本書では、「2GB 以下の microSD カード、8GB 以下の microSDHC カード」を「microSD カード」と略記することがあります。
- 経過時間などの表示や走行履歴の確認には市販の microSD カードを別 途ご購入ください。
- microSD カードとの相性による動作の不具合については保証いたしかねます。

※ 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。 ※ 本書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生

じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。

はじめに

ASG-CM12 ができること

- サイクルコンピューターのように速度、経過時間など、走行中に必要な 情報を表示できます。
- ※ 経過時間や走行距離などの計測・表示・記録を行うには、市販の microSD (2GB 以下の microSD、または 8GB 以下の microSDHC) カードが必要です。 (● 39 ページ「サイクルコンピューターとして使う」)

経過時間や走行距離を記録し、表示できます。

表示できる項目は26種類から選べます。(26種類の中から、メーター画面で 最大10項目、地図画面で最大2項目表示することができます。) メーター画面と地図画面はワンタッチで切り替えが可能です。

● 任意の時間や距離の経過をお知らせできます。

(● 49 ページ「アラートを設定する」)

設定した任意の「時間」、「距離」、「速度」に応じて、画面表示とブザー音でお 知らせします。

(ブザー音はオン/オフ設定変更が可能です。 🖝 107 ページ「システム設定について」)

GPS マップだから、いつでも現在地を表示できます。

(◆ 83 ページ「GPS マップとして使う」)(◆ 88 ページ「目的地を設定する」) 見やすい全国地図、昭文社「MAPPLE デジタルデータ」を搭載しています。 地図上で現在地と目的地を直線で結び、目的地の方向と直線距離を示します。

目的地を検索できます。

(● 90 ページ「目的地を検索する」)

検索方法は50音検索、業種別検索、電話番号検索、住所検索から選べます。 (業種別検索・電話番号検索…約780万件、住所検索…約3600万件)

地点登録を行えば、登録地点から検索、目的地設定することができます。 (登録可能件数は最大100件になっています。)

● 過去の走行履歴や走行軌跡を確認できます。

※ 走行履歴の記録や確認を行うには、市販の microSD (2GB 以下の microSD、 または 8GB 以下の microSDHC) カードが必要です。

(● 68 ページ「履歴を見る」) (● 116 ページ「パソコンでの軌跡確認」)

- 弊社ダウンロードソフト「ATLASTOUR Plus」「ATLASTOUR Planner」 が使用できます。
 (● 116 ページ「パソコンでの軌跡確認」)
 - < ATLASTOUR Plus について>

移動ルートを確認

自動取得した位置情報(ログ機能)を Google Maps (TM) 上に軌跡表示でき ます。

サイクルツーリングやトレッキングのほか、ドライブのルートを地図上で確認できます。

デジカメ写真を地図上にリンク

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真を地図上の撮影ポイントに貼り付け ることができます。

撮影ポイントがわからなくても自動的に貼りつけることができます。

速度、高度変化をグラフ表示

移動中の速度や高度の変化をグラフ表示することができます。 記録した走行データをさまざまなグラフで表示できトレーニングなどの参考に できます。

< ATLASTOUR Planner について>

外部ログデータを読み込んで、本機にデータを転送

履歴などから選択したデータの距離と所用時間を確認できます。自身過去ログ と外部ログデータ(GPX・KML)ファイルを PC から本機にインポート。本機地 図画面にて表示できます。

移動ルートの作成

地図上の通りたいポイントを登録し、新たなルートを作成できます。また、記録した移動ルート(軌跡線) を編集して新しいルートを作成することもできます。

※自動ルート作成機能はありません。

(🖝 117 ページ「プロジェクトを見る (ATLASTOUR Planner)」)

GPS 衛星について

GPS (グローバル・ポジショニング・システム)衛星は、常に高精度な時間情報等を地球に向けて送信しています。本機は、この GPS 衛星を利用して得た現在地の情報を地図データに重ねて表示しながら、目的地までの距離と方向を表示します。



<電波の受信が途切れてしまうと>

GPS の受信状況が悪くなり非測位になってしまうと、位置情報などの記録ができなくなります。

各部の名称と働き







各部の名称と働き(付属品・別売品)

付属品

- リチウムイオン電池 (バッテリー)
- AC アダプター
- 取扱説明書(保証書)
- マウントブラケット一式
 - ・ホルダー
 ・角度付きスペーサー
 ・ナット (2 個)

 ・マウント
 ・ラバーパット

 ・ベース
 ・結束パンド (2 本)

 ・スペーサー
 ・ネジ (2 個)

別売品オプション

- 5V コンバーター付シガープラグコード OP-E445(約3m)/3,675円税込)
 ※ お車のシガーソケットから充電できます。
- ベルトホルダー兼用キャリングケース OP-A005K / 1,575 円(税込)
- ストラップ (ブラック) (ピンク)
 OP-A002K / 840 円(税込)
 OP-A002P / 840 円(税込)
- マウントブラケットー式 (角度選択タイプ) OP-A007 / 3,675 円(税込) ※ 付属のマウントブラケットー式と同じ内容です。
- マウントブラケット一式(固定タイプ) OP-A010 / 2,100 円(税込)
- 充電式リチウムイオン電池 OP-LB1100 / 5,250 円(税込)
- ※ 付属品と同じリチウムイオン電池です。
- ※ 別売品については、予告なく変更したり、販売を終了する場合があります。 あらかじめご了承ください。
- ※ microSD カードは付属されていません。走行経路や経過時間などを記録する 際は、2GB 以下 microSD カード、または 8GB 以下の microSDHC カードを 別途ご購入ください。
- ※ USB ケーブルは付属されていません。

パソコンで走行経路や経過時間な どを確認する際(ATLASTOUR Plus / Planner)、または本機の充電を 行う際は、「USB2.0 ケーブル A コネ クタオスーミニ B コネクタオス(1m 未満)」を別途ご購入ください。



Aコネクタオス ミニBコネクタオス



リチウムイオン電池の装着 リチウムイオン電池の取り外し 電池カバーを外す 電池カバーを外す 電池カバーのツメを押しながら上方 電池カバーのツメを押しながら上方 向へ引き上げます。 向へ引き上げます。 リチウムイオン電池の+ - が本 リチウムイオン電池を取り外す 体の電極端子に合うように入れ ① 注意 常地を扱って入れますと表 れた、服装の恐れがあります ので、00は正しく入れてて さい、 印刷面を上にして入れます。 お願い 電池カバーを取り付ける 不要になったリチウムイオン電池は 金属部にヤロハンテープなどの絶 ①の方向に差し込み、 ②の方向に 縁テープを貼って、お住まいの自治 下げ、ツメを固定します。 体の規則に従って正しくリサイクル していただくか、最寄りのリサイクル 協力店へお持ちください。 リサイクル協力店につきましては、 一般社団法人 JBRCのホームページ (http://www.ibrc.net/hp)をご参照 ください。 Li-ion リチウムイオン電池はリサイクル・

※ 本機は、端子カバーや電池カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX6の防水機能を有しています。

18

microSD カードの装着 / 取り外し

市販の microSD カードに、走行経路や時刻などを記録することができます。

※ ログ記録間隔1秒(● 63 ページ)で1日平均3時間記録した場合、2GBの microSDカードに約3年分のデータを残すことができます。









電池残量表示について リチウムイオン電池を充電する (● 31ページ「インフォメーション画面について」) 付属の AC アダプターで充電できます。 ● リチウムイオン電池の容量が低下 本体下部の端子カバーを開き(①)、AC アダプターのコネクターを E すると、『電池残量が低下していま 十分残っているとき miniUSB 端子に差し込む (2) す。すぐに充電してください。』を 表示します。 ● リチウムイオン電池の残量が完全 少なくなっているとき になくなると、自動的に電源が切 コネクタ れます。 ほとんど残っていないとき ※ コネクターの向きに注意してください。 充電が必要なとき AC アダプターを AC100V コンセントに差し込む (③) 充電中は、インフォメーション画面に())を点 滅表示します。 充電中 充電が完了すると())を表示します。 使用可能時間の目安 満充電で 充電が完了したら AC アダプターをコンセントから抜き、本体からコネク ● エコモードオフ設定時 (● 107ページ):約4.5時間 タを抜く 約5時間で満充電になります。 ● エコモードオン設定時(● 107ページ):約 16 時間 ※ 満充電になると、自動的に充電を停止します。 ※本機の充電可能温度範囲は、0~+45℃です。安全のため、高温時や低温時 ※ 使用状態によっては、使用可能時間が短くなる可能性があります。 は充電ができません。 ※ 充電しても使用可能時間が大幅に短くなった場合は、販売店に「ASG-CM12 ※ 本機は、端子カバーや電池カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で 用リチウムイオン電池」でご注文のうえ、新しい電池を購入してください。 IPX6の防水機能を有しています。 パソコンからも充電できます 充電ランプについて パソコンの電源を入れ、市販の USB ケーブルで本機とパソコンを接続して 充電状況は、充電ランプの状態で確認できます。 ください。 充電中 ランプ点滅 ※ パソコン本体の USB 端子に直接接続してください。USB のハブなどを経由し

充電ランプ

ランプ点灯

充電完了

使用前準備

て接続すると、容量不足で充電できないことがあります。

未満)」をご使用ください。

※ USB ケーブルは、「USB2.0 ケーブル A コネクタ オス ー ミニ B コネクタ オ ス(1m:

自転車への取り付けかた

オートパワーオフについて

付属の AC アダプターを接続して充電し、無操作状態が5分間継続すると自動で電源がオフになります。

以下の場合にはオートパワーオフは動作しません

※ 経過時間や、走行距離などを計測しているとき。

※ パソコンから充電しているとき。

マウントブラケットの取り付けかた

本体を自転車へ取り付けるときは、付属のマウントブラケットを使用してハ ンドルやステムに固定します。

ハンドル、またはステムに付属のラバーパットを巻き付け、その上に、 スペーサーを乗せ、マウントをセットする。 セットしたマウントを結束バンドで固定する

取り付け場所に角度がある場合、スペーサーの代わりに角度付きスペー サーを使用し、画面が見やすくなるように取り付けてください。



3 ベースの十字突起をマウントの十字スリットに通し、押し付けながらホ ルダー固定位置図の向きまで回転させて、ホルダーを固定する



・ホルダーを取り外すには、ホルダー部を十分に押しながら回転させ
 ベースの十字突起をマウントの十字スリットに合わせて抜き取ります。

※ 無理な引き抜きはしないでください。ベースが破損する恐れがあります。

本体の取り付け/取り外し



7 ホルダー裏のネジを締めて本体を固定する



・取り外すときは、ホルダー裏のネジを緩め、ストッパーを押し下げて 本体を取り付け時と逆の方向にスライドさせてください。

電源ボタンについて

2秒以上押し続けると電源の入/切、短く押すとタッチパネルとメニューボタンの操作をロック/解除できます。

電源を入れる

電源ボタンを約2秒以上押す

電源が入り、開始画面が表示されたあと 地図/メーター画面を表示します。

(☞ 29 ページ「地図/メーター画面につ いて」)

電源を切る

電源ボタンを約2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

※ 電源を切ると、タッチパネルロックは 解除されます。

タッチパネルロックについて

誤操作を防止するため、タッチパネルとメニューボタンの操作を禁止するこ とができます。

タッチパネルのロック/解除方法

電源ボタンを短く押す

右図のロックメッセージが表示され、タッ チパネルとメニューボタンの操作をロック します。

※ ロック中に各操作をしようとした場合も、 右図が表示されます。

ロック中に再度電源ボタンを短く押すと、 右図の解除メッセージが表示され、ロック を解除します。



約2秒以上

押す

Q

<ロックメッセージ>



<解除メッセージ>

地図/メーター画面について

表示画面について



<地図画面例>



<メーター画面例>

※ 表示項目設定により、画面とは表示が異なる場合があります。 (● 56 ページ「表示項目設定を変更する」)

1	5 5 5 5	 メインメニューで選択した動作モードをアイコンで表示します。(● 32 ページ) ● 自転車モードの場合、 2 を表示します。 ● ランニングモードの場合、 2 を表示します。 ● ウォーキングモードの場合、 5 を表示します。
2	距離・速度表示	走行距離・速度を表示します。レイアウト、表 示項目は変更できます。(● 58 ページ)
3	現在地表示	現在の位置をで ④ 表示します。
4	リセット	本体に記録した経過時間や走行距離などのデー タを消去します。(● 41 ページ)
5	ラップ	区間の走行データを作ることができます。 (● 40 ページ)
6	地図スケール	地図の縮尺を表示します。縮尺は 14 段階で、 10 m~200 kmまで変更できます。 (◆ 83 ページ)
7	i	インフォメーション画面を表示します。 (● 31 ページ)
8	Ð	タッチするたびに地図画面とメーター画面を切り替えます。
9	(ノースアップ選択時)	方位をコンパスで表示します。赤の示す方向が 北です。 (目的地や履歴などの表示はノースアップで表示 します。)
	(ハットアッノ選択時)	ヨケ地を思わっ地図をまこします
	밴쯔	
11	スタート ストップ	スタートにタッナすると経過時間や走行距離、 現在地などの記録を開始し、ストップにタッチす ると記録を停止します。(● 39 ページ)
12	現在住所	現在地の住所を表示します。

※ ④、⑤、⑪は、GPS 未測位時や microSD カード未装着時にはタッチできません。

インフォメーション画面について

i を押すと、インフォメーション画面を表示します。



1	GPS GPS GPS GPS	GPS 衛星の電波を受信レベルを4段階で表示します。
2	00002	リチウムイオン電池の残量を表示します。 (● 22 ページ)
3		方位をコンパスで表示します。 赤の示す方向が北です。
4	×	地図・メーター画面に戻ります。
5	日付・時刻	GPS 衛星から取得した日時を表示します。

30

使用前準備

メインメニューについて

メインメニューでは、動作モードの選択やシステム設定、プロフィール設定、 アクセサリー設定を選択できます。

メインメニューを表示させる

本体左側面のメニューボタンを2秒以上長押し すると、メインメニューを表示します。

現在選択中の動作モードはオレンジ色で表示されます。



※ 短く押した場合は、モードメニューとなります。



ます。

動作モードについて

アイコンを除き、表示される項目や画面内容は基本的に同じですが、選択した動作モードに応じた消費カロリーの計算が行われます。

- 速度、距離、経過時間などの表示項目を、動作モードごとに設定できます。 (● 56 ページ「表示項目設定を変更する」)
- 動作モードごとに走行距離や経路、時刻、消費カロリーを記録でき 履歴として確認することができます。(● 68 ページ「履歴を見る」)
- 動作モードごとにログ記録間隔を設定きます。(● 62 ページ「ログ記録 設定を変更する」)

設定について

- システム設定は、時刻の表示形式(12時間制/24時間制)、地 図方向(ヘッドアップ/ノースアップ)、ボタン操作音のオン/オフな ど、全ての動作モードに共通に使用する設定内容を変更できます。 (● 107ページ「システム設定について」)
- プロフィール設定は、ご自身の性別や年齢、身長や体重を設定できます。この設定をすることでより正確な消費カロリーを算出できます。 (● 34 ページ「プロフィールを入力する」)

プロフィール設定を行う



決定

全消去

時間や距離などの数値を入力する際に表示されます。



1	t	直前の画面に戻ります。
2	表示部	入力された数字を表示します。
3	0~9	数字を入力します。
4	一字 消去	入力済みの最後の数値を消去し、入力し直します。
5	タイトル	入力している項目を表示します。
6	0	地図/メーター画面に戻ります。
7	決定	入力した数値が設定に反映されます。
8	全消去	入力した数値を取り消し、0 にします。

<数値入力例>

1 [数字ボタン] にタッチして、入力をする 入力する位は、表示部にカーソル (アンダーバー)で表示されます。 入力の際は、必ず最上位から順に入力してください。

◆年齢 < 25 歳の場合>

入力値	表示
0	0 <u>3</u> 0
2	02 <u>0</u>
5	02 <u>5</u>

◆時間 < 50 分 30 秒の場合>

入力値	表示
0	0 <u>0</u> :00:00
0	00 : <u>0</u> 0 : 00
5	00 : 5 <u>0</u> : 00
0	00:50: <u>0</u> 0
3	00:50:3 <u>0</u>
0	00:50:3 <u>0</u>

◆体重 < 75kg の場合>

入力値	表示
0	0 <u>6</u> 0.00
7	07 <u>0</u> .00
5	075. <u>0</u> 0
0	075.0 <u>0</u>
0	075.0 <u>0</u>

2 表示部に正しい数字が表示されたら、 決定 にタッチする

数値入力画面へ切り替わる前の画面に戻ります。

● 数値入力項目には、下記のものがあります。

設定	入力項目	単位
プロフィール	年齢	才
	身長	cm
	体重	kg
アラート	時間	時/分/秒
	距離	km
	速度	km/h

設定	入力項目	単位
自動ポーズ	速度	km/h
自動ラップ	距離	km
	時間	時/分/秒
ログ記録間隔	時間	秒
	距離	m
電話番号	電話番号	
エコモード	時間	秒
システム設定	高度	m

本機を使ってみる

ご使用の際は、自転車/ランニング/ウォーキングから、運動に合った動作 モードを選択してください。

動作モードを選ぶ

1 本体左側面のメニューボタンを2秒間 長押しして、メインメニューを表示し ます。



- イクルコンビューターとして使
- 自転車/ランニング/ウォーキングから 動作モードを選択する
- 地図/メーター画面を表示します。
- 各動作モードごとに表示項目が変更 できます。
 - (🖝 56 ページ 「表示項目設定を変更する」)



自転車モード =

アイコン



※ 電源投入時に表示される画面は、前回電源を OFF にしたときの動作モードにな ります。

サイクルコンピューターとして使う

動作モードごとに GPS 測位による位置・時刻情報から、経過時間や走行距離、 消費カロリーなどを表示し、microSD カードに記録します。

※ サイクルコンピューターとしてご使用いただく場合、市販の microSD カード (2GB 以下の microSD カード、または 8GB 以下の microSDHC カード)を別途購入 のうえ、装着してください。

経過時間や走行距離の計測し、表示する[スタート/ストップ]

経過時間や走行距離の計測を開始、または停止するときに使います。

- ※ 速度、高度、気圧、方位、目的地の方向、日付、時刻はスタート/ストップに 関わらず表示します。
- 計測や表示を開始する

経過時間や走行距離の計測を開始する場 合、[スタート] にタッチしてください。 [スタート]が[ストップ]に切り替わり、[ラッ プ] がタッチ可能になります。



※ [自動スタート]を[オン]に設定している場合は、自動スタートの条件に応じて 自動的に[ストップ]に切り替わります。(● 53 ページ「自動スタートを設定する」)

● 計測や表示を停止する

経過時間や走行距離の計測を停止する場 合、[ストップ]にタッチしてください。[ストッ プ] が [スタート] に切り替わり、[リセット] がタッチ可能になります。



※ 自動ポーズ設定をすれば、走行速度や走行停止に応じて自動的にスタート/ス トップを行います。(◆ 54 ページ「自動ポーズ / 自動ラップを設定する」)



ラップ計測・表示をする [ラップ]

経過時間や走行距離で区切られた区間のデータを計測することができます。







ラップを記録しました

- ※ 自動ラップ設定を行うと、設定した時間、または距離で自動的にラップを記録 します。(● 54 ページ「自動ポーズ / 自動ラップを設定する」)
- ※ ラップは最大 100 件まで記録可能です。
- ※ すでに100件記録されている場合、「ラップ記録数が最大に達したためこれ以 上ラップを記録できません」と表示され、追加記録はされません。

走行データをリセットする[リセット]

新たに走行記録を取り直したいときに使います。本機が記録している走行 データを microSD カードに移します。







3 はい にタッチする 走行データを microSD カードに保存し、 本機が記録している走行データを消去します。



リセットを取り消したいときは[いいえ]
 にタッチしてください。

モードメニューを表示させる

モードメニューでは、走行履歴の確認や目的地の検索、また「ATLASTOUR Planner」で作成した走行ルートを地図に表示させたり、各動作モードごとに設定を変更できます。

-(7)

本体左側面のメニューボタンを短く押すと、モードメニューを表示します。

※ 2秒以上押した場合は、メインメニュー (32ページ) になります。



1	t.	モードメニューを表示する前の画面に戻ります。
2	履歴	走行履歴を確認できます。(🖝 68 ページ)
3	目的地検索	目的地に設定したい場所を検索できます。 (● 90 ページ)
4	ルート / プレース マーク	走行履歴を保存したり、保存した走行履歴を地 図表示させることができます。また「ATLASTOUR Planner」で作成したプロジェクトを地図表示させる ことができます。(75 ページ) (17 ページ)
5	コンパス	画面サイズのコンパスを表示します (🖝 44 ページ)
6	設定	現在選択している動作モードの設定画面を表示します。
7	0	地図/メーター画面に戻ります。
8	動作モード	現在選択している動作モードをアイコンで表示します。

動作モードの設定を変更する

1 メニューボタンを短く押す

なります。

モードメニューを表示します。 自転車モードでは、 🐺 が表示されます。

※ 2秒以上押した場合は、メインメニューに



- - 設定できる項目を表示します。



3 変更したい設定にタッチする 各設定画面を表示します。
アラート設定・・・・・・(● 47 ページ) 自動スタート/自動ポーズ/ 自動ラップ設定・・・・・(● 51 ページ) 表示項目設定・・・・・・(● 56 ページ)

ログ記録設定・・・・・・(● 62ページ)

地図設定・・・・・・・・(● 65 ページ)



<モード設定画面>

コンパスを表示する

コンパスを表示する

画面サイズのコンパスが表示できます。





2

コンパス にタッチする

画面サイズのコンパスが表示されます。



3 地図/メーター画面にもどる場合には 🕥 にタッチする 地図/メーター画面に戻ります。

コンパスを補正する

本機の方位表示と実際の方位にズレがあるとき、コンパスの補正を行って ください。

※ 磁気ネックレスやブレスレットなどの磁気を帯びているもの、または金属など磁 気を妨げるものから 離れて補正を行ってください。





層歷







アラートを使う

ー定の時間や距離を走行するたびに休憩したり、目標速度を維持して走行したりすることで、計画性のあるトレーニングができます。

● アラート設定した速度や距離に応じて画面表示とブザー音でお知らせします。ブザー音はオン/オフの設定が可能です。(● 107 ページ「システム設定について」)



1	t	モード設定画面に戻ります。
2	時間アラート 切り替え	タッチするたびに「オフ/1回/繰り返し」を切り替 えます。
3	距離アラート 切り替え	タッチするたびに「オフ/1回/繰り返し」を切り替 えます。
4	速度アラート 切り替え	タッチするたびに「オフ/オン」を切り替えます。
5	下限速度入力欄	下限速度を入力する数値入力画面を表示します。 (● 36 ページ)
6	0	地図 / メーター画面に戻ります。
7	時間入力欄	時間を入力する数値入力画面を表示します。 (● 36 ページ)
8	距離入力欄	距離を入力する数値入力画面を表示します。 (● 36 ページ)
9	上限速度入力欄	上限速度を入力する数値入力画面を表示します。 (● 36 ページ)

時間アラートについて

設定した時間が経過するとお知らせします。 時間アラート切替にタッチし、「1回」またば「繰り返し」に切り替え、 時間入力欄に数値入力画面で設定時間を入力します。 (◆ 36 ページ「数値入力画面について」)

オフ	経過時間によるアラートをしません。
1回	設定した時間になるとアラートします。
繰り返し	設定した時間ごとに繰り返しアラートします。

※ 5秒未満の時間を設定することはできません。

距離アラートについて

オフ	距離によるアラートをしません。
1 🖸	設定した距離になるとアラートします。
繰り返し	設定した距離ごとに繰り返しアラートします。

※ 100m 未満の距離を設定することはできません。

速度アラートについて

設定した上限/下限の速度内で走行しているとお知らせします。 下限または上限のみ、速度設定することもできます。 下限、または上限のみに速度を設定し、一方を「00.0」と入力し た場合、設定した速度以下(上限のみ設定時)または設定した速 度以上(下限のみ設定時)でアラートします。 (● 36 ページ「数値入力画面について」)

オフ	速度によるアラートをしません。
オン	設定した速度内、または上限や下限速度になった場 合、アラートし続けます。

● 下限、または上限を設定しないとき(設定速度以下、または 設定速度以上でアラート)は「00.0」と入力してください。

アラートを設定する

例>>>経過時間 50 分ごとに繰り返し時間アラート、速度が 20km/h 以下 になったときに速度アラートを行い、距離アラートを行わない場合



48



自動スタート/ポーズ/ラップ設定を使う

設定した速度によって計測を中止させたり、時間や距離に応じて自動的に 区間とすることができます。

(● 39 ページ「サイクルコンピューターとして使う」)



<自動スタート/自動ポーズ/自動ラップ設定画面>

1	t	モードメニューの画面に戻ります。
2	0	地図/メーター画面に戻ります。
3	自動スタート切替	タッチするたびに「オン/オフ」を切り替えます
4	自動ポーズ切替	タッチするたびに、「オフ/停止時/速度」 を切り替 えます。
5	ポーズ速度入力欄	速度を入力する数値入力画面を表示します。 (☞ 36 ページ)
6	自動ラップ切替	タッチするたびに、「オフ/距離/時間」を切り替 えます。
7	ラップ距離入力欄	距離を入力する数値入力画面を表示します。 (🖝 36 ページ)
8	ラップ時間入力欄	時間を入力する数値入力画面を表示します。 (🖝 36 ページ)

自動スタートについて

自動スタート切替を「オン」に設定すると、以下の条件のときに自動で計測 を開始します。

- 電源を入れてから最初に GPS の電波を受信したとき。
- 自動スタート切替を「オン」に設定してから最初に GPS の電波を受信したとき。
- ※ 自動で計測を開始するとは表示画面にある「スタート」が自動でタッチされた 状態になります。(◆ 39 ページ「サイクルコンピューターとして使う」)
- ※ 自動スタートの切替を「オフ」にした後も「スタート」は「ストップ」をタッチす るまで維持され、地図 / メーター画面は「ストップ」を表示しています。
- ※ トンネルや高架下、ビルの谷間など GPS の電波を受信できない場所に入りふた たび GPS の電波を受信したときなどは自動スタートをおこないません。

オン	自動スタートを行います。
オフ	自動スタートを行いません。

自動ポーズについて

休憩や信号待ちなどで停止している場合、または低速で走行している場合 自動的に計測を中止します。設定した速度になると自動的に計測を再開しま す。

オフ	自動ポーズを行いません。
停止時	時速 0km と判断すると、計測を中止します。 走行を開始すると、自動的に計測を再開します。
速度	設定した速度以下になると、計測を中止します。 設定した速度を超えれば、計測を再開します。

自動ラップについて

設定した経過時間や走行距離によって、自動的にラップを記録していきます。

オフ	自動ラップを行いません。	
距離	設定した距離を走行するたびに、	ラップを記録します。
時間	設定した時間が経過するたびに、	ラップを記録します。

- ※ 自動ラップを設定し、走行中に画面上の[ラップ]にタッチすると、タッチした 地点までが1ラップとなり、以降、[ラップ]にタッチした地点から設定されて いる走行距離や経過時間で自動ラップを行います。
- ※ 自動ラップに 100m 未満の距離、5 秒未満の時間を設定することはできません。

自動スタートを設定する

例>>>自動スタートを使う場合

- 1 メニューボタンを短く押してモードメ ニューを表示させ、 縦準 にタッチする
 - モード設定画面を表示します。





う 自動スタート/ボーズ/ラップ設定 にタッチする

自動スタート / ポーズ / ラップ設定画面を 表示します。



3 自動スタートの ジョン を選択する

タッチするたびに、オフ / オンを繰り返し ます。



4 0 にタッチする

地図 / メーター画面に戻ります。

自動ポーズ/自動ラップを設定する

距離 20km ごとを新たなラップとし、時速 10km 以下での計測を中止する 場合



自動ポーズの速度入力欄にタッチする Δ

数値入力画面で「10.0」と入力し、 👥 にタッチする 5

自動スタート/自動ポーズ/自動ラップ設定画面に戻り、速度入力欄が「10.0」 となります。

6

> タッチするたびに、オフ/距離/時間の順 に切り替わります。



- 自動ラップの距離入力欄にタッチする 数値入力画面を表示します。(● 36ページ「数値入力画面について」)
- タ 数値入力画面で「20.00」と入力し、 決定 にタッチする

自動スタート/自動ポーズ/自動ラップ設定画面に戻り、距離入力欄が「20.00」 となります。

0 にタッチする g

自動ポーズを開始します

地図/メーター画面に戻ります。

10 ×>-ト にタッチする

設定した走行距離、走行速度に 応じて自動的に計測の中止/再開 や、ラップの記録が行われます。

 ● 計測の中止/再開、ラップ記録 時はメッセージを表示します。



自動ポーズを解除します

<自動ポーズ終了時のメッセージ>

ラップを記録しました

<ラップ記録時のメッセージ>

表示項目設定を変更する

地図/メーター画面で表示される経過時間、走行距離などの項目とそのレイ アウトを変更できます。表示項目設定は、自転車、ランニング、ウォーキン グの各動作モードごとに設定を保存できます。



選択した表示形式の設定変更画面を表示

します。





項日数

<1項目表示>

項日数

<表示項目なし>

項目数

<2項目表示>

メーター表示の場合

10 項目表示~ 4 項目表示

- + で、表示させる項目数を変更できます。
- 5 項目表示と6 項目表示の場合、それぞれ位置の異なる2 種類のレイ アウトがあります。

新闻

建度

タイム

ラップ数

目的地方位

のお

建度

914

ラップ数

瓷更

瓷更

密更

変更

変更

衰更

接更

滚更

接更

接更

変更

瓷更

瓷更

変更

変更

瓷更

囊更

変更

平均速度

最高速度

平均速度

景高速度

古位

<8項目表示>



<9項目表示>



<7項目表示>





変	更			奒
ップ数		平均速度	ラップ数	
宠	更	資更		蜜
<5項目表示-A>		<5項目	表示-B	>



鉴更

<4項目表示>



表示項目一覧を表示します。



表示させたい項目を選択する

表示項目が変更され、設定変更画面に戻 ります。(● 60 ページ 「表示項目一覧」)



○ にタッチする 8

変更された地図/メーター画面を表示します。

表示項目一覧		
項目	項目の意味	
タイム	[スタート] にタッチしてからの経過時間	
ラップタイム	現ラップの経過時間	
前回ラップタイム	前回のラップで費やした時間	
停止時間	[スタート] にタッチしてからの停止していた時間 ※ 自動ポーズの設定が有効の場合	
走行時間	[スタート] にタッチしてからの「タイム」 と「停止時間」 を合計した時間	
距離	[スタート] にタッチしてからの走行距離	
ラップ距離	現ラップの走行距離	
前回ラップ距離	前回のラップで走行した距離	
速度	GPS から検出した速度	
平均速度	[スタート] にタッチしてからの速度の平均	
最高速度	[スタート] にタッチしてから現在までに計測した最 高の速度	
ラップ平均速度	現ラップの平均速度	
ラップ最高速度	現ラップの最高速度	
前 Lp 平均速度	前回のラップの平均速度	
前 Lp 最高速度	前回のラップの最高速度	
ラップ数	[スタート] にタッチしてから記録したラップの数	
高度	現在の高度	
気圧	現在の気圧	
方位	コンパスを表示し、北を赤で示します。	
勾配	坂道の勾配をパーセント(%)で示します	
カロリー	[スタート] にタッチしてから現在までの消費カロリー	
累積標高(+)	[スタート] にタッチしてからのすべての上り標高を合 計した標高	
累積標高(一)	[スタート] にタッチしてからのすべての下り標高を合計した標高	

目的地方向	目的地の方向
日付	現在の年月日
時刻	現在の時刻

※ 高度に関する注意:高度は気圧から算出し、GPS から受信する位置情報によって自動補正します。自動補正は、電源投入後にGPS の電波受信状況が良くなると行われ、補正されるまでは高度をグレーの文字で表示します。「システム設定」にある「高度補正」を行った場合はそちらが優先されます。(● 112 ページ「高度を補正する」)

位置などの情報を記録する間隔を変更できます。



ログ記録間隔を変更する

例>>>ログ記録間隔を15mに変更する場合





2 ログ記録設定画面を表示します。



ログ記録設定について

- 記録する間隔を時間(秒)または距離(m)から選択し、001~ 999の値で指定します。
- ログ記録間隔を短く設定すると、詳細な軌跡を表示 (● 77 ページ) できますが、microSD カードの使用量が増加します。
- ※ ログ記録間隔1秒で1日平均3時間記録した場合、2GBのmicroSDカードに約3年分のデータが残せます。
- ※ 初期値はログ記録間隔が時間(1秒)に設定されています。

3 ログ記録間隔の → 距離 を選択 する



地図設定を変更する

- 4 ログ記録間隔の数値入力欄にタッチする 数値入力画面を表示します。(● 36ページ「数値入力画面について」)
- 5 数値入力画面で [0]、[1]、[5] と3桁の数値を入力し、 決定 にタッチ する

ログ記録設定画面に戻り、ログ記録間隔入力欄が「015」となります。

6 0 *(cgyfta)*

地図/メーター画面に戻ります。

地図画面で使う「電子コン パス」、「マップマッチング」 の設定を変更できます。 電子コンパス



電子コンパスについて

地磁気センサーのオン(使用する)、オフ(使用しない)が選択できます。 オンにした場合、地磁気センサーと GPS の2通りの方法で方位を判断します。

オン 停止中や、低速走行中は地磁気センサーによる方位表示を行い、走行速度が上がると、GPS 測位により方位を表示します。
 ※ 磁気を発するものの近くでは、方位を正しく表示できないことがあります。
 オフ 地磁気センサーを使用せず、GPS 測位により方位を表示します。
 ※ 停止中や低速走行時は測位地点の変化を検出できず、方位を正しく表示できないことがります。

電子コンパスを設定する

動作モードごとに、地磁気センサーのオン (使用する) /オフ (使用しない) が設定できます。





タッチするたびに、オン/オフが切り替わります。 ※ 初期設定では「オン」に設定されています。



地図設定

面を表示します。

する

オン

オフ

履歴を見る

microSDカードに記録した走行デーダ(*** 39 ページ「サイクルコンピューター** として使う」)を、走行履歴として確認することができます。

履歴閲覧カレンダー

走行データの有無や記録した日をカレンダーに表示します。





雇匪

目的地検索

- データが記録されている日をグレー(2)で、記録されていない日を白地(2)で表示します。
- ③、⑤、⑥は、走行データがないと表示されません。
- 走行データがない月は履歴閲覧 カレンダーが表示されません。

1	t	モードメニューに戻ります。
2	2010年8月	データがある年月を表示します。 タッチすると月間の走行履歴が確認できます。
3	<	前の月の履歴閲覧カレンダーを表示します。
4	0	地図/メーター画面に戻ります。
5	>	次の月の履歴閲覧カレンダーを表示します。
6	~	タッチすると週間の走行履歴が確認できます。



タッチすると、選択した日の走行履歴が確認できます。

月間の走行履歴を見る

履歴閲覧カレンダーから、月間の走行履歴を表示できます。

履歴を見たい月を選ぶ

く または > で目的の月を探し、

年月表示にタッチします。

選んだ月の走行履歴を表示します。



選択した月の走行履歴を確認する 1カ月の合計消費カロリー、合計走行時間、合計走行距離、平均速度、最高速度を表示します。



<月間走行履歴>

1	Ł	履歴閲覧カレンダーに戻ります。
2	年月表示	選択している履歴の年月を表示します。
3	0	地図/メーター画面に戻ります。
4	合計値	消費カロリー、走行時間、走行距離のそれぞれの合計を 表示します。
5	平均値	選択している月に記録した速度の平均値です。
6	最大値	選択している月に記録した速度の最大値です。

週間の走行履歴を見る

履歴閲覧カレンダーから、週間の走行履歴を表示できます。

履歴を見たい週を選ぶ

く または > で月を変更し、目的の週の上にある ~ にタッチします。

選んだ週(日曜~土曜)の走行履歴を表示 します。

例>>> 右図の場合、11月1日~11月7日に 記録された走行履歴を表示します。



選択した週の走行履歴を確認する 2

1週間の合計消費カロリー、合計走行時間、 合計走行距離、平均速度、最高速度を表 示します。

合計			
	5449kcml	01111	181.16
平均	01-01000		21 AL=A
最大 —			
			47.5km/h

1日の走行履歴を見る

希望日の走行履歴や時間別の履歴を確認することができます。

履歴を見たい日を選ぶ

く または → で月を変更し、目的の日

右図の場合、11月6日の走行履歴を表

にタッチします。

例>>>

示します。

選んだ日の走行履歴を表示します。

68 88 《 2010年11月 》 ~ ~ ~ ~ 8 1 8 15 22 29 月 2 9 16 23 30 火 3 10 17 24 水 4 11 18 25 木 5 12 19 26 1 60 13 20 27 28

選択した日の走行履歴を確認する

合計消費カロリー、合計走行時間、合計走行距離、平均速度、最高速度を表 示します。また、当日に複数の走行履歴が記録されている場合は、計測開始時 刻とラップ記録数を表示します。 ~

※ 当日に複数の走行履歴があるときは、 す。

で前後の走行履歴を表示しま



1	t	履歴閲覧カレンダーに戻ります。	
2	時間履歴	走行データの計測開始時刻とラップ記録数を表示します。 また、タッチすると選択した時間に記録された記録データ を表示します。	
3	年月日表示	選択している走行履歴の日付を表示します。	
4	0	地図/メーター画面に戻ります。	
5	スクロール ボタン	▲ にタッチすると、前後の走行履歴を表示します。	
6	記録データ	当日に記録した消費カロリー、走行時間、走行距離、速 度を表示します。	



NE LE /H A	(🖝 76 ページ 「履歴を消去する」)
Lp詳細	選択している走行履歴をラップごとに分割して表示します。
Сратны	(● 73 ページ 「ラップの履歴を見る」)
劫殊事于	選択している走行履歴の走行軌跡を地図上に表示します。
4/10/132/1/	(🖝 75 ページ 「走行履歴の軌跡を見る」)

ラップの履歴を見る

ラップごとの詳細記録を表示できます。

希望日の履歴から目的の時刻を選択する (● 71ページ「1日の走行履歴を見る」)

選択した走行履歴が青表示になり、[履歴詳細]、[Lp 詳細]、「軌跡表示]が表 示されます。

※ 選択した走行履歴のラップ記録数が1件の場合、[Lp 詳細] は表示されません。

Lp詳細 にタッチする

選択した走行履歴をラップごとに分割して、ラップ番号と走行時間で表示します。 また、年月日の表示に計測開始時刻を追加表示します。

ラップ履歴にタッチする 3

合計、平均、最大の数値が、選択したラップで記録した値に変わります。



(1) 日時表示 計測を開始した日時を表示します。 時間走行履歴の画面に戻ります。 t. 2

3

3	ラップ履歴	ラップ番号と走行時間を表示します。また、タッチすると 選択したラップに記録された記録データを表示します。
4	記録データ	選択しているラップで記録した消費カロリーや走行時間、 走行距離や速度を表示します。
5	0	地図/メーター画面に戻ります。
6	スクロール ボタン	▶ ▶ にタッチすると、前後の走行履歴を表示します。
7	履歴消去	選択している走行履歴を消去します。
8	軌跡表示	選択している走行履歴の走行軌跡を地図上に表示します。

走行履歴の軌跡を見る

走行履歴の軌跡を地図上に表示させることができます。

- | 希望日の履歴、または希望日のラップ履歴を表示させる
 - (● 71ページ「1日の走行履歴を見る」)
 - (● 73ページ「ラップの履歴を見る」)

2 目的の履歴を選択する

選択した履歴が青表示になり、画面に「軌跡表示」ボタンが表示されます。

(● 71ページ「1日の走行履歴を見る」)

3 軌跡表示 にタッチする

走行軌跡を、地図上に赤色の点で表示し ます。

走行軌跡の開始ポイントを『スタート』 と表示し、終了ポイントを『ゴール』と 表示します。

※ 軌跡表示できる可能な地図スケールは 1.0km 以下となります。

(🖝 83 ページ 「地図スケールを変更する」)



※ 無料ダウンロードソフト「ATLASTOUR Plus」を使うと、microSD カードに記録 した位置情報を、GoogleMap や GoogleEarth に軌跡として表示させることが できます。

(● 116ページ「パソコンでの軌跡確認」)

74

履歴を消去する

microSD カードに記録されている履歴を消去できます。

希望日の履歴、または希望日のラップ履歴を表示させる

(● 71ページ「1日の走行履歴を見る」)

(● 73 ページ 「ラップの履歴を見る」)

2 消去したい時間履歴、またはラップ履歴を選択する 履歴が青表示になり、「履歴消去」が表示されます。

3 履歴消去 にタッチする

確認メッセージが表示されますので、 [はい] にタッチしてください。

[いいえ] にタッチすると、消去をキャ ンセルします。

「履歴を消去しました」と表示し、消 去を完了します。



履歴を消去しました

走行履歴の保存/読み出し

走行履歴(ルート)を本機の microSD カードに保存し、保存した走行履歴 (ルート)を読み出すことができます。以前に走行したルートを再び走行す る等に便利です。保存された走行履歴(ルート)は本機の microSD カード内 「import」フォルダに GPX ファイルとして保存されます。

走行履歴 (ルート)を保存する

履歴閲覧カレンダーより保存したい走行履歴を microSD カードへ保存します。

保存したい走行履歴を表示させる

走行履歴(ルート)を表示します。

(● 75 ページ「走行履歴の軌跡を見る」)

importフォルダヘコピー にタッチする

microSD カード内の「import フォルダ」に GPX ファイルとして保存されます。保存終了 後は、前画面にもどります。

履歴閲覧カレンダーより import フォルダへ 保存されるときの名称は14ケタの数字で 表されます。以前に同じ走行履歴(ルート) や名称を保存したことがある場合は上書き されます。

例>>>

2010年6月28日 7時12分(AM)(31秒) 2010 06 28 07 12 31 ← 14ケタの表示例 ・名称の時間は24時間表示で表されます。

※ 履歴画面に秒の単位の表示はありません。

○ にタッチする

地図 / メーター画面に戻ります。

ラップの履歴を保存する

ラップ区間のルートを microSD カードへ保存します。

保存したいラップの履歴を表示させる

ラップの履歴(詳細)を表示します

(● 73 ページ「ラップの履歴を見る」)

importフォルダヘコピー にタッチする

micro SD カード内の「import フォルダ」に GPX ファイルとして保存されました。保存 終了後は、前画面に戻ります。

履歴閲覧カレンダーより import フォルダへ 保存されるときの名称は16ケタの数字で 表されます。以前に同じ走行履歴(ルート) や名称を保存したことがある場合は上書き されます。



例>>>

2010 07 02 14 32 31 _ 01 年 月日時 分 秒 Lap番号1 ・名称の時間は24時間表示で表されます。

※ 履歴画面に秒の単位の表示はありません。

3 0 にタッチする

地図 / メーター画面に戻ります。

保存した走行履歴 (ルート)を読み出す

保存した走行履歴を読み出します。



3 表示させたい走行履歴(ルート)にタッチする

走行履歴(ルート)を、地図画面に青色の点で表示します。

読み出した走行履歴(ルート)を地図画面に表示させる

読み出した走行履歴を地図画面に表示します。 以前に走行したコースを再び 走行する等のときに便利です。

ルートを地図画面に表示 にタッチするにタッ チする



キャットフォルガの作用

地図 / メーター画面に戻ります。

※ 地図/メーター画面に戻ったときの画面について。 GPS の電波を受信していれば現在位置を表示します。GPS の電波を受信してい ない 状態では最後に受信した場所を表示します。 読み出したルートを確認する 場合はスクロールなどして表示してください。

表示させた走行履歴 (ルート)を地図画面から削除する

地図に表示した走行履歴 (ルート)を削除します。



- い場合はタッチできません。
- にタッチする

地図 / メーター画面に戻ります。

保存した走行履歴(ルート)/ラップ履歴を削除する

パソコンを使用し「import フォルダ」に保存した走行履歴(ルート)/ラッ プ履歴を削除します。



※ 不具合の原因となりますので、表示されたディレクトリの構成や名称を変更し ないでください。



速度 • 5 神宮前4

HODE i 🗸

C†

削除の確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。 「いいえ」をクリックすると、削除をキャンセルします。

GPS マップとして使う

全国版 GPS マップとして使うことがで き、常に現在地を確認できます。 8 1 0 读的 (● 29ページ「表示画面について」) 新聞 (● 124 ページ 「地図記号について」) 67 神宮前4 北井山3 項 現在地・ Ð メーター画面になっている場合は、 にタッチして、地図画面に切り替えてく 東京都渋谷区 50m 神宮崎5丁目

地図スケールを変更する

または

14 段階で切り替わります。

地図の縮尺を変更することができます。



2.5km、5.0km、10km、20km、50km、100km、200km の



地図をスクロールする

地図画面から目的地を探したいときに、地図を移動(スクロール)させるこができます。



表示させたい場所、またはその付 近をタッチする

> タッチした位置が 中心に移動する



8 ○ にタッチすると、現在地付近の地図画面に戻ります。

地点を登録する

よく利用する目的地を「登録地点」として記憶させるときに使います。 記憶させた場所は、「登録地点検索」で簡単に検索できます。

登録したい地点が表示されるまで地図をスクロールする

登録したい地点をタッチする

登録したい地点に選択地カーソル(--)を合わせます。

3 _{登録} にタッチする

完了メッセージを表示し、登録完了し ます。

地点を登録しました

- ※ 最大100件まで登録可能です。 100件を超えて登録しようとする と、「登録地点数が最大に達したた めてれ以上地点を登録できません」 と表示され、登録できません。
- 登録した地点の詳細を確認する ことができます。(● 86ページ 「登録地点を確認 / 削除する」)



登録地点を確認 / 削除する

登録している地点は、次の手順で確認/削除できます。







х=⊒− &

展歴

目的地検索

ルート/プレースマーク

コンパス

- マップとして使う
- 3 確認したい登録地点にタッチする 登録地点の詳細内容が表示されます。
 - 記憶した登録地点は地図画面に青 い●で表示されます。



登録地点を削除する



す。「登録地点を削除しました」と表

示し、削除を完了します。

GPSマップとして使う

登録地点を削除しました

目的地を設定する

現在地から目的地までを直線で結び、目的地への直線距離と方向を表示します。

目的地を設定 / 消去する

地図画面を表示する

メーター画面のときは、 ◆ にタッチして地図画面に切り替えてください。

7 目的地を探す

地図をスクロールさせ、目的地を探します。(● 84 ページ「地図をスクロールする」)希望する場所をタッチし、選択地カーソル(--)を目的地に合わせます。

※ 現在地に戻るときは、 〇 にタッチしてください。



- 登録地点や施設、住所を検索して探すこともできます。(● 86 ページ「登録地点を確認 / 削除する」)(● 90 ページ「目的地を検索する」)
- 3 画面右下の 目的地 にタッチする

選択地カーソル(-,-)が目的地のアイ コン(赤●)に変わり、現在地との間を 直線で結び、目的地までの方向を示しま す。また、メーター表示部上段に目的地 までの直線距離を表示します。





- [目的地]にタッチすると、[目的地]が[目的地消去]に、[登録]が[目 的地詳細]に変わります。
- [目的地詳細]にタッチすると、設定されている目的地の詳細情報が表示されます。(● 105 ページ「詳細画面について」)

目的地を消去する

※ 目的地に到着しても、目的地設定は自動的に解除されません。





確認メッセージが表示されますので、 「はい」にタッチしてください。「いいえ」 にタッチすると消去をキャンセルしま す。「目的地を消去しました」と表示し、 消去を完了します。



GPSマップとして使う

目的地を検索する

50 音検索、業種別検索、電話番号検索、住所検索、登録地点検索の5種 類から検索できます。

※ 50 音検索、業種別検索、電話番号検索は、電話帳をベースとした施設(約 780万件)が登録されております。プライバシー保護のため、個人宅は登録され ておりません。

50音で検索する場合

施設名を入力して検索し、目的地に設定できます。



<都道府県選択の画面>

- 4 施設名を入力し、 決定 にタッチする
 50 音検索結果の画面を表示します。
 ※ 施設名の入力につきましては、(* 92 ページ「50音検索画面について」)を ご覧ください。
 ※ 該当する施設がない場合は、下記の メッセージを表示します。
 注当する施設がありません
- 50 音検索結果の画面から、目的 の施設を探してタッチする

詳細画面を表示します。

- (● 105ページ「詳細画面について」)
- ※ タッチしている間は、文字がスクロー ルします。

6 目的地に設定する にタッチする

地図/メーター画面となり、目的地へ の方向と距離を表示します。

[地図確認]をタッチすると検索した場所の周辺地図が確認できます。

Ł	50音	検索	0	
600	BB222			
あ	か	さ	カタカナ	
た	な	は	小文学 /**	
ま	や	5	わ記号	
~	\rightarrow	一字 消去	全消去	





50音検索画面について

50 音検索で施設名を検索する際に表示します。 「ひらがな」、「カタカナ」、「英字」、「数字」から検索できます。

<ひらがな入力画面> 50音検索 OC ÐŁ 1 決定C -8 さ שללל פ -(9) あ か 3 小文字 /*° た は な わ調 ま や 5

一字 勝去

(5) 6

全消去

 \rightarrow

4

<カタカナ入力画面>	<英字
12 50音枝素 〇	L 5
コピテル 決定	YUPITERU
アカサ英字	ABC DE
タ ナ ハ 小文字	JKL MM
マヤラ 7	STU VV
← → ^{一字} 利去	←

4

<英字入力画面>	<数字入力画面>
t_ 50音模束 ()	t. 50音枝素 〇
YUPITERU 決定	[12345] 決定
ABC DEF GHI 数字	1 2 3 060%
JKL MNO PQR	4 5 6 -
STU VWX YZ 記号	7 8 9 0
← → ^{一字} 別式 全消去	← → ^{一字} 別式 全済五

<数字入力画面>				
L	50音検索 〇			
[12345] 決定				
1	2	3	0664	
4	5	6	-	
7	8	9	0	

No.	表示内容		
1	50 音検索画面の直前の画面に戻ります。		
2	入力された文字を表示します。 入力できる文字数は、最大 9 文字です。		
	文字を入力します。 1 つのボタンに複数の文字が割り当てられているため、タッチする回数 によって入力される文字が切り替わります。		
	同じ文字をタッチして、文字を切り替える場合は、2秒以内に行ってく ださい。2秒以上経過すると、表示された文字が確定されます。		
	●「ひらがな」「カタカナ」は、表示されている行の文字を入力できま す。		
3	例1 ひらがな入力画面 [か] にタッチする場合:		
	タッチする回数 1回→2回→3回→4回→5回→6回→		
	入力される文字 か $ \rightarrow $ き $ \rightarrow $ $ \leftarrow $ $ \rightarrow $ $ \rightarrow $ $ \rightarrow $ $ \rightarrow $		
	● 「英字 (大文字)」は、表示されている文字を入力できます。 例 2 英字入力画面 [DEF] にタッチする場合:		
	タッチする回数 1回→2回→3回→4回→		
	入力される文字 $D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow$		
4	ー カーソル位置を変更します。 同じ文字や同じ文字列を入力する場合は、2秒以上操作を行わない か、→ にタッチして、カーソルを移動させてから入力してください。		
5	入力した文字や英数字を1字消去します。		
6	- 入力した文字や英数字をすべて消去します。		
0	地図/メーター画面に戻ります。		
8	入力した文字を決定して検索します。		
9	タッチするごとに、「カタカナ」→「英字」→「数字」→「ひらがな」→ …の入力画面が切り替わります。		

入力文字の割り当て

<ひらがな入力画面>

画面キー	入力できる文字
あ	あいうえお
か	かきくけこ
さ	さしすせそ
た	たちつてと
な	なにぬねの
は	はひふへほ
ま	まみむめも
セ	やゆよ
5	らりるれろ
わ記号	わをんー
小文字 / ៉	小文字、濁音、 半濁音

<カタカナ入力画面>

画面キー	入力できる文字
ア	アイウエオ
カ	カキクケコ
サ	サシスセソ
タ	タチツテト
ナ	ナニヌネノ
<u>л</u>	ハヒフヘホ
マ	マミムメモ
ヤ	ヤユヨ
ラ	ラルリレロ
ワ記号	ワヲンー
小文字 / ゙゙	小文字、濁音、 半濁音

例 >>> 名称「ユピテル」をカタカナで検索するには…

● 同じ文字をタッチして、文字を切り替える場合は、2秒以内に行ってく ださい。2秒以上経過すると、表示された文字が確定されます。



<英文字入力画面>

画面キー	入力できる文字
ABC	ABC
DEF	DEF
GHI	GHI
JKL	JKL
MNO	MNO
PQR	PQR
STU	STU
VWX	VWX
ΥZ	ΥZ
記号	-

<英数字入力画面>

画面キー	入力できる文字
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

3 八 に2回タッチする 「ヒ」が入力されます。





「゜」(半濁音)が入力されます。



タ に4回タッチする 5 「テ」が入力されます。

Ł	50音	検索	0
⊐Ľ7	1		決定
ア	力	サ	英字
20	t	Λ	小文字 /**
20	5	∍	フ 184

- て使う
- ラ に3回タッチする 6 「ル」が入力されます。



決定 にタッチする 7 検索結果の画面が表示されます。

8 目的の施設にタッチする

ジ「詳細画面について」)



50音検索 詳細画面を表示します。(● 105 ペー (株)ユビテル 本社 (株)ユビテル 技術 (株)ユビテル 札幌 (株)ユビテル 仙台 (株)ユビテル さいたま

(株)ユビテル 東京

(株)ユビテル 名古屋

~

業種別で検索する場合

業種別のカテゴリーから検索し、目的地に設定することができます。



- 3
- 業種一覧から目的のカテゴリーに タッチする

業種によってはさらに詳細なカテゴ リーを表示することがあります。同様 に目的のカテゴリーにタッチしてくだ さい。

日的のカテゴリーが決まると、都道府 県一覧を表示します。

都道府県、市区町村の順に目的 Δ の地域を探してタッチする

∧ や ∨ 、または頭文字から、目的

の地域を探し、タッチしてください。

日的の地域で該当する施設一覧を表 示します。

※ 選択した地域に該当する施設がな い 場合は、下記のメッセージを表示し ます。

該当する施設がありません



鳥取県

高山県

長崎県

~

他

Ð





電話番号から検索する場合

電話番号から検索し、目的地に設定することができます。

※ プライバシー保護のため個人宅の電話番号は登録されておりません。





3

を入力し、 決定 にタッチする 詳細画面を表示します。(● 105 ページ「詳細画面について」) ● ハイフンの入力は不要です。

数値入力画面で電話番号の数値

本機に登録されていない電
 話番号を入力すると、以下のようなエラーメッセージが表示され、再度数値入力画面に戻りす。

入力された電話番号に

該当する施設がありません







住所から検索する場合

住所から検索し、目的地に設定することができます。



4 目的の地名、番地を探してタッチ する

詳細画面を表示します。(● 105 ページ「詳細画面について」)



5 目的地に設定する にタッチする

地図/メーター画面となり、目的地 への方向と距離を表示します。

[地図確認]をタッチすると検索した場所の周辺地図が確認できます。



登録地点から検索する場合

「登録地点」として記憶させた地点から検索し、目的地に設定することができます。(● 85 ページ「地点を登録する」)





詳細画面について

目的地や検索結果、登録地点の詳細情報を表示します。



1	t	直前の画面に戻ります。
2	詳細情報	住所、施設名、電話番号を表示します。(住所検索、 または地図画面で選んだ目的地や記憶させた登 録地点(登録地点検索含む)では施設名と電話番 号が表示されません)

3	位置情報精度	50 音検索や業種別検索、電話番号検索の結果の 精度です。 実際の場所との一致度が高い場合を「高」と表示 し、「中」→「低」となるに従い、実際の場所とズ レている可能性があります。
4	現在地からの距離	現在地からの直線距離を表示します。
5	緯度・経度	目的地、登録地の緯度・経度を表示します。
6	登録削除	表示している場所を「登録地点」から削除します。 (
7	目的地設定	表示している場所を目的地に設定します。(🖝 88 ページ) (目的地の詳細画面では表示されません)
8	0	地図/メーター画面に戻ります。
9	QR ⊐−ド	緯度・経度情報を QR コードで表示します。
10	地図確認	検索した場所の周辺地図が確認できます。
11	登録	表示している場所を「登録地点」に登録します。 (● 86 ページ)(未登録地点のとき表示)

システム設定について

表示形式や音設定など、全ての動作モードに共通する動作設定の変更や状態の確認ができます。

設定を変更する場合は、変更したい項目で、希望する動作内容を選択・表 示させたまま 💽 にタッチしてください。

システム設定の項目一覧 設定 ^ 時刻表示形式 ~ 時刻表示を、12時間制と24時間制から選択できます。 (● 109 ページ「システム設定を変更する」) 初期設定は[12時間]です。 地図方向 地図画面の表し方が選択できます。 ヘッドアップ:進行方向が上になるよう表示します。 ノースアップ:北が上になるよう表示します。 初期設定は「ヘッドアップ」です。 エコモード バックライトの点灯時間を変更できます。 エコモード オン:ボタンやタッチパネルを操作すると点灯します。 点灯時間は最大99秒まで1秒単位で設定できます。 エコモード オフ:電源オンの間、常にバックライトが点灯します。 ◆点灯時間を設定するには、点灯時間入力 「エコモード 欄にタッチし、数値入力画面で点灯時間 ひオン 05 秒 を入力してください。 ・初期設定は Oオン、点灯時間「5秒」です。 点灯時間入力欄 ボタン操作音 操作時のブザー音を設定できます。 オン:操作時にブザー音が鳴ります。 オフ:操作時にブザー音を鳴らしません。 初期設定は ○オン です。



地図 /メーター画面に戻ります。

ソフトウェアなどのバージョンなどが表示されます。

109

タッチパネルを補正する

画面をタッチしたときの反応が悪いときやズレがあるとき、タッチパネルの 補正を行ってください。





2 システム調定 にタッチする システム設定画面を表示します。



3 システム設定画面をスクロールさせ、タッチパネル補正の表示に タッチする

▶ システム設定	0
ログ記録領域使用状況	^
GPS測位情報 表示	
タッチパネル補正 表示 (の)	2 / 3
高度補正	
設定初期化 実行	~

4 画面の指示に従いターゲット(-----) にタッチする

補正内容の登録確認画面を表示しま す。

※ 画面にタッチする際は、爪先やツマヨ ウジなどでターゲット中心部を正確に タッチしてください。スタイラスは付属 されていません。



5 30 秒以内に画面タッチする

補正内容の設定を保存します。

※ 30 秒経過すると、設定保存が取り消 され、元の設定内容に戻ります。



高度を補正する

本機の高度表示と実際の高度にズレがあるときや、正確な高度が判明して いる場合に手動補正することができます。手動にて補正した高度は電源を 切るまで保持します。手動で高度補正をした場合、電源を切るまでは自動 補正は行われません。電源を一度切ると自動補正に切り替わります。 (● 60 ページ 「表示項目一覧」)



高度補正について選択画面が表示さ れます。確認メッセージが表示されま すので、[はい]にタッチしてください。 [いいえ]をタッチするとキャンセルさ れ、「システム設定]画面にもどります。





し にタッチする

地図/メーター画面に戻ります。

GPS測位情報を見る

現在の衛星位置、衛星ナンバー、受信レベル、緯度、経度を確認すること ができます。



1	t	システム設定の画面に戻ります。
2	緯度・経度	現在地の緯度・経度を表示します。
3	衛星ナンバー・ 受信レベル	GPS 衛星の番号 (No.) と受信レベル(Lv)を色分け して表示します。 ・Lv0 から Lv10 まで :「濃いグレー」 ・Lv11 から Lv20 まで :「グレー」 ・Lv21 から Lv30 まで :「ブルー」 ・Lv31 以上は :「濃いブルー」
4	0	地図/メーター画面に戻ります。



2 2374日本 にタッチする システム設定画面を表示します。



3 システム設定画面をスクロールさせ GPS 測位情報の 表示 にタッチする



パソコンでの軌跡確認

本機に記録されているログデータをパソコンに転送し、専用ソフト 「ATLASTOUR Plus」を使って走行軌跡を確認できます。 また、「ATLASTOUR Planner」を使って移動ルートを作成することができます。

別途ご用意いただくもの

- 本機の履歴が記録された microSD カード
- 市販の USB2.0 ケーブル A コネクタ オスーミニ B コネクタ オス(1m 未満)
- インターネットに接続できる Windows パソコン
- 専用ソフト「ATLASTOUR Plus」/「ATLASTOUR Planner」
 - ※ 専用ソフトは弊社ホームページから無償提供しております http://www.yupiteru.co.jp
- 1 弊社ホームページより専用ソフト「ATLASTOUR Plus」/「ATLASTOUR Planner」をダウンロードし、パソコンにインストールする
- **2** 「ATLASTOUR Plus」/「ATLASTOUR Planner」をインストール後、本機 とパソコンを市販の USB ケーブルで接続する
- 専用ソフト「ATLASTOUR Plus」/「ATLASTOUR Planner」の使いかたに関しては弊社ホームページから、「ATLASTOUR Plus」/「ATLAST OUR Planner」の取扱説明書をご覧ください。

パソコンと本機を接続する前に、「ATLASTOUR Plus」 /「ATLASTOUR Planner」をインストールしてください。
 初めてご使用の際は下記に記載されているプロダクトキーが必要になります。

※ パソコンと接続するときは、必ず本機の電源をお切りください。

プロダクトキーシール

ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner をご利用いただくためのプロダクトキーです。

詳細は、ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner の取扱説明書をご覧ください。

※ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner は、弊社ホームページ (http://www.yupiteru.co.jp) より無料でダウンロードできます。

プロジェクトを見る (ATLASTOUR Planner)

「ATLASTOUR^{*Planner}」で作成し、本機へ転送したプロジェクトを本機の地 図画面に表示することができます。

● 本機へのプロジェクトの転送方法や「ATLASTOUR^{*}Planner」の使い方に 関しては弊社ホームページに登録されている「ATLASTOUR^{*}Planner」の 取扱説明書をご覧ください。

http://www2.yupiteru.co.jp/manual/index.html

※ 取り込んだプロジェクトは本機で編集・削除はできません。プロジェクトの 編集・削除は「ATLASTOUR^{*Planner}」にて行ってください





チェックポイントの名称を表示します。 表示可能文字数は全角/半角ともに10 文字までです。Plannerにて10文字以 上で入力されている場合は、10文字以 降を"... "で表示されます。半角の濁 点は2文字とします。



その他

microSD カードに「track」フォルダを作成する

新品の microSD カード、または microSD カードをフォーマットしてから、1 度も本機でログ(走行履歴)を保存したことが無い microSD カードを使用 する場合は「ATLASTOUR^{Planner}」からプロジェクトが転送できません。転 送ができない場合は microSD カードに「track」フォルダを作成する必要が あります。(● 41 ページ「走行データをリセットする[リセット]」)

※ 1度でも、本機でログ(走行履歴)を保存したことがある場合は、microSDカードへ「track」フォルダを作成する必要はありません。



「track フォルダを作成しました」と表示され、[ルート/プレースマーク]の画面に戻ります。

すでに「track フォルダ」が作成されている microSD カードの場合は「フォルダは既に 存在します」と表示し、「ルート/プレース マーク1の画面に戻ります。



trackフォルダを作成しました

取り込んだルートを地図画面に表示する

「ATLASTOUR^{*Planner}」で作成したルートを表示することができます。

例 >>>プロジェクト名「新規プロジェクト ×」内の「ルート1」を地図画面 に表示する場合



<プロジェクトリスト例>

その他

·/ ルート1

にタッチする

ルート1の軌跡を地図画面に青色の点 で表示します。



5 ルートを助図画面に表示 にタッチする

地図 / メーター画面に戻ります。

- ※ 表示できるのは1つのルートのみです。
- ※ 他のルートを表示させると今までの ルートは地図画面から削除されます。



※ 地図/メーター画面に戻ったときの画面について。

GPS の電波を受信していれば現在位置を表示します。GPS の電波を受信していない状態では最後に受信した場所を表示します。表示させたルートを確認する場合はスクロールなどして表示してください。

地図画面に表示したルートを地図画面から削除する

地図画面に表示したルートを削除します。

1 メニューボタンを短く押してモードメニューを表示させ、 ルート/ブレースマーク にタッチする





2 ルートを地図画面から削除 にタッチする 地図に表示されているルートを削除し ます。

タッチした後は「ルートを地図画面か ら削除」の文字がきえます。

※ ルートが表示されていない場合はタッ チできません。





地図 / メーター画面に戻ります。

プレースマーク(目印)の詳細を表示する

「ATLASTOUR^{*Planner}」で作成したプレースマークの詳細を表示することが できます。詳細表示から地図の表示や目的地に設定することができます。

※ 本機ではファインダーポイントとプレースマークの識別がありません。ファイン ダーポイントもプレースマークとして表示します。

例 >>> プロジェクト名「新規プロジェクト X」内の「自宅」の詳細を表示 する場合





* ATLASTOUR

地図記号について



地図データーベースについて

- MAPPLE10000 (Rel.7_0811) 2008 年 10 月 27 日発行 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1万分 の1地形図を使用したものである。
 (承認番号 平 20 業使 第 54 - M009817 号)
- MAPPLE25000 (Rel.7_0811) 2008 年 10 月 27 日発行 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5 千分の1地形図を使用したものである。
 (承認番号 平 20 業使 第 55 - M011390 号)
- MAPPLE200000 (Rel.7_0811) 2008 年 10 月 27 日発行 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 20 万 分の1地勢図を使用したものである。 (承認番号 平 20 業使 第 57 - M009833 号)
- MAPPLE1000000 (Rel.7_0811) 2008 年 10 月 27 日発行 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の100 万分の1日本、50 万分の1地方図及び数値地図 500 万(総合)を使用したも、

のである。 (承認番号 平 20 業使 第 58 - 5001263 号)

©株式会社 昭文社

【データについて】

- ●本地図データ構築にあたって、使用した情報は下記の基準により、調査・ 取材を行ったものです。
- 主要道路の開通や主要施設の開設・閉鎖、市町村合併や町名の新設といった重要情報と取材や情報提供によって取得した店舗改廃情報等については、2008 年 8 月までに判明した2008年11月までに実施される情報に基づいています。
- その他の情報については、概ね 2004 年 5 月から 2008 年 4 月までの 実走調査 によって取得した情報に基づいています。
- 電話帳データは日本ソフト販売(株)提供の「Bellemax (NSS 業種付き 電話帳データ) 2008 年 11 月版」を使用しています。

※ データベース作成時点の	D関連で、表示される地図が現状と異なることもあり
ますのでご了承ください	。
※ いかなる形式においても	ら著作権者に無断でこのデータの全部または一部を複
製し、利用することを固めます。	Iく禁じます。

その他

今すぐ地図表示サービス

ASG-CM12 に表示させた QR コード (105 ページ) をバーコードリーダー 機能付携帯電話で読み取ると、携帯電話に周辺の地図や観光・レジャー・ グルメ・ホテル・温泉などのエンターテイメント情報や季節情報を表示します。 「e 燃費」「ぐるなび」にもリンク!

- ※ 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。
- ※ バーコードリーダー機能付携帯電話で、インターネットを利用できる環境である ことが条件となります。
- ※ 一部の携帯電話では、QR コードの読み取りや地図データを表示できない場合 があります。





携帯電話に周辺の地図や情報が表示されます。

地図閲覧サービス

携帯電話やパソコンで専用サイトにアクセスし、緯度・経度や郵便番号、住 所を入力すると、周辺の地図や観光・レジャー・グルメ・ホテル・温泉など のエンターテイメント情報を表示します。 「e 燃費」「ぐるなび」にもリンク!

- 通信料は有料ですので、お客様のご負担となります。
- インターネットが利用できるパソコンが条件となります。
- 一部の携帯電話では、地図データを表示できない場合があります。

地図閲覧サービスの流れ

 携帯電話専用サイトにアクセスする。 http://www.yupiteru-itymap.com/



②目的地検索などから、目的地詳細ページを表示させ、緯度・経度を 確認する。

③携帯電話に緯度(N)・経度(E)を入力する。

携帯電話に周辺の地図や情報が表示されます。

● PC 専用サイト

http://www.yupiteru-itymap.com/pc/

詳しくは、弊社ホームページ「**ity** MAP サービス」 (http://www.yupiteru.co.jp/map/itymap.html) をご覧ください。

※ 今すぐ地図表示サービスで使用している地図の著作権は、株式会社昭文社 に帰属されます。地図データの編集・加工による二次使用は、禁じております。

こんなときは

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。

症状	確認内容
電源が入らない	・リチウムイオン電池が消耗していませんか。 (● 22 ページ「電池残量表示について」)
現在地を表示しない	・GPS を測位していますか。 (一 31 ページ「インフォメーション画面について」)
測位に時間がかかる	 ・本機を初めてご使用になる場合は測位に20分以 上時間がかかる場合があります。 ・屋内やビルの谷間など、電波受信状況が悪いと 測位しない場合があります。 電波状況の良い場所へ移動してください。
コンパスが正しい方 向を示さない	 ・コンパスを補正してください。 ・鉄塔や磁気ネックレスなど、磁気を発するものが近くにあると、正しく方位を表示できない場合があります。 (● 45 ページ「コンパスを補正する」)
走行履歴を記録でき ない、確認できない 履歴の保存ができな い	 microSD カードは装着されていますか。 microSD カードは別途ご用意いただく必要があります。 (一 20 ページ「microSD カードの装着/取り外し」)

定格電圧	:DC3.7V (リチウムイオン電池)
消費電流	:最大 220 m A 以下
使用可能時間	:約 16 時間 (エコモード:オン、バックライト点灯時間 5 秒設定時)
表示部	:半透過型液晶 3.0V 型タッチパネル
防水の種類	:耐水形 IPX6(準拠)
動作温度範囲	:-10℃~60℃(充電温度範囲:0℃~45℃)
外形寸法	:58 (W) × 105 (H) × 23 (D) mm (突起部含まず)
重量	:約 124g (リチウムイオン電池含む)

● 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

※ この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標ま たは登録商標です。なお、本文中では TM、R マークは明記していません。

アフターサービスについて

●保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読み になって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、 氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居 ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合に は、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書 とともに、機器本体をご持参ください。 保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユピテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- ●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
- ●紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文 ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター

(3²) 0120-998-036