アフターサービス

●保証書(別紙参照)

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、 大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から3年間です。

●対象部分機器

本体(消耗部品は除く)

●修理をご依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、 住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等で 本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談セ ンターへご相談ください。

〇保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器 本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理いたします。

※点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。
※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。
※修理品の取り付け・取り外しにかかる費用は補償いたしかねます。

1. お客様ご相談センター

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

●紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文 ください。

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター (3%)0120-998-036

本機のアップデート情報、最新の取扱説明書、専用ソフトは随時、弊社ホームページに 公開されます。最新情報は弊社ホームページでご確認ください。 https://www.yupiteru.co.jp/

株式会社ユピテル

〒108-0075 東京都港区港南1-6-31



BU-DRHD645T





このたびはユピテル製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本機で使用する専用ソフトは、付属のSDカード内に収録されていません。 お手数ですが、弊社ホームページからダウンロードしてご利用ください。 (https://www.yupiteru.co.jp/)



事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず電源OFF してからSDカードを抜いて保管してください。



電源ONの状態でSDカードの抜き差しを行わないでください。SDカード 破損の原因となります。必ず電源OFF後、POWER(緑)が3秒以上消灯したこと を確認し、SDカードの抜き差しを行ってください。

SDカードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。 SDカードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。

Yupiteru

確認とご注意

安全上のご注意	 4
使用上のご注意	 8

基礎知識

各部の名称と働き 10
1. 付属品
SD カードの装着 / 取り外し 12
 SD カードを本機に装着する
SD カードカバーの交換
1. SD カードカバー (SD カード抜き差し不可) を本機に装着する
録画について
 1. 常時録画
(G センサー記録 / ワンタッチ記録) 15
3. マルチトリガー
4. 上書きモード
メンテナンスについて

設置と準備

全体接続図	18
本機の取り付け	20
1. 本機の取り付け	··· 21
2. 電源を接続する	23
別売品の取り付け	26
1. 広角サブカメラ (OP-CM204S) の接続方法:	27
2. 周囲サブカメラ (OP-CM363S) の接続方法:	··· 29
3. IR サブカメラ(OP-CM206IR)の接続方法・	30
4. オプションカメラ中継ユニット (OP-CRU1)の接続方法	31
準備する	32
1. 専用ソフトをインストール	··· 32
2. 設置角度検出をする	33

3.	本機の準備	36
4.	ワンタッチ記録の動作確認	37
5.	記録映像の確認	38

専用ソフト

専用ソフトの使いかた 40
1. 録画データの準備40
2. 画面説明
3. 表示エリアの操作
再生する
1. 録画データを再生する
保存する
1. バックアップ
2. 動画変換
3. 静止画変換
印刷
1. 記録した映像を印刷する60
レポート表示
1. レポートを表示 / 印刷する62
ログデータ変換
1. Google Farth 用のデータに変換する68.
11 6000 fie Far (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12)
設定画面の表示方法
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 71
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 71 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 錄画待機時間設定 75
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 75 5. システム 75
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 録画待機時間設定 75 5. システム 75 6. SD カードフォーマット 76
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 録画待機時間設定 75 5. システム 75 6. SD カードフォーマット 76 7. 録画データ削除 78
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 録画待機時間設定 75 5. システム 75 6. SD カードフォーマット 76 7. 録画データ削除 78 8. バックアップ 79
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 録画待機時間設定 75 5. システム 75 6. SD カードフォーマット 76 7. 録画データ削除 78 8. バックアップ 79 9. 初期設定に戻す 79
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 71 1. 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 録画待機時間設定 75 5. システム 75 6. SD カードフォーマット 76 7. 録画データ削除 78 8. バックアップ 79 9. 初期設定に戻す 79 インフォメーション 80
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 録画待機時間設定 75 5. システム 75 6. SD カードフォーマット 76 7. 録画データ削除 78 8. バックアップ 79 9. 初期設定に戻す 79 1. バージョン情報を確認する 80
設定画面の表示方法 70 1. 記録設定画面を表示する 70 記録設定 71 1. 記録設定 72 2. 衝撃感度設定 74 3. 電圧監視設定 74 4. 録画待機時間設定 75 5. システム 75 6. SD カードフォーマット 76 7. 録画データ削除 78 8. パックアップ 79 9. 初期設定に戻す 79 1. バージョン情報を確認する 80 2. ホームページを表示する 81

その他

別売品の SD カードを使用する前に・・・・・・	82
1. 本機用にフォーマットする	82
SD カードの機種設定の確認 / 変更…	85
1. SD カードの機種設定を確認する 2. SD カードの機種設定を変更する	··· 85 ··· 86
故障かな?と思ったら	87
動作一覧	90
仕 様	92
録画時間の目安	94
1. 録画時間 2. イベント記録件数	··· 94 ··· 94
アフターサービス	表紙
1. お客様ご相談センター	表紙

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や 損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守って ください。



●安全上お守りいただきたいこと



確認とご注意







●電源コードについて



●SDカードについて



●本機の操作・運転について

▲ 警告		
走行中はカメラ等を注視しないでく ださい。 前方不注意による事故の原因となります。	ワンタッチ記録をするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作してください。	



内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買 い上げいただいた販売店にご相談ください。

●内蔵電池について



感電の原因となることがあります。

誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

使用上のご注意

- ●本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運転をお心がけください。
- ●本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、 当社は一切その責任を負いません。
 - ・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、 当社は一切の責任を負いません。
 - ・説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は 一切の責任を負いません。
 - ・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに 変更する場合があります。
 - ・本製品の取り付けによる車両の変色・変形(跡が残る)に関し、当社では補償いたしかねます。

■ 録画についての注意

- ・本機は連続で映像を記録しますが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- ・本機は事故の証拠として、効力を保証するもので はありません。
- ・本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害については、当社は一切その責任を負いません。
- 本機で録画した映像は、使用目的や使用方法に よっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵 害する場合がありますが、当社は一切責任を負い ません。
- ・本機の動作を確かめるための急ブレーキなど、危険な運転は絶対におやめください。
- ・LED 式信号機は点滅して撮影される場合や色の識 別ができない場合があります。そのような場合は、 前後の映像、周辺の車両状況から判断してくださ い。それにより発生した損害については当社は一 切責任を負いません。
- ・映像を正常に録画するため、カメラのレンズや車 両のガラスは常に清潔にしてください。
- ・録画条件により、録画のコマ数(フレームレート) が変わる場合があります。
- ・運転者は走行中にランプ等を注視したり、操作しないでください。ワンタッチ記録(手動録画)するときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行ってください。
- ・事故発生時は、録画データが上書きされないよう に必ず SD カードを保管してください。
- 本機は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取り扱いをすると、データが破損するおそれがあります。
 ※本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。
 ※水に濡らしたり、強い衝撃を与えた場合。
 ※長期間使用しなかった場合。
 ※パソコンでの操作時に誤った取り扱いを行った場合。

SDカードに関する注意

- ・SD カードは必ず付属品か別売品を使用してくだ さい。市販品の SD カードを使用すると、正常に 録画できない場合があります。
- ・カードリーダーは、使用のSDカード容量に応じたものを使用してください。容量に対応していないカードリーダーを使用すると、データの破損等により、読み込みや書き込みが、できなくなる可能性があります。別売品のSDカード(OP-SD64、OP-SD128)をお使いのときは、カードリーダーがSDXCメモリーカードに対応しているかご確認ください。対応していないカードリーダーに接続すると、SDXCメモリーカード本来の容量で使用できなくなることがあります。
- ・SD カードの取り出しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。本機の動作中に SD カードの取り出しや挿入を行うと、SD カードの破損やデータの消失など、誤動作を起こす場合があります。
- ・SD カードはデータの書き込みと消去を繰り返すこ とで断片化が進み SD カードエラーが起きやすく なります。本機は断片化しない独自のシステムを 採用しており定期的なフォーマットは不要です。
- ・SDカードには寿命があります。SDカードのデー タを記録する部分は多くのメモリーセクターで構成 され、繰り返しデータの書き換えを行うとメモリー セクターは劣化する特性があります。劣化が進むと メモリーセクターの一部が破損し、正常に録画がで きなくなる可能性があるため、定期的に新しいSD カードへの交換をお勧めします。
- ・SD カードの消耗に起因する故障または損傷については、当社は一切の責任を負いません。
- ・重要な記録データは、パソコンへの保存や DVD など別媒体での保管をお勧めします。
- ・本機をご使用中にデータが消失した場合でも、 データ等の保証について、当社は一切その責任を 負いません。
- ・SD カード内に本機以外のデータを入れないでく ださい。動作が不安定になることがあります。

確認とご注意

■ 取り付けに関する注意

- 本機は取扱説明書に従って正しく取り付けてくだ さい。誤った取り付けは、道路運送車両法違反と なるばかりか、交通事故やケガの原因となります。
- 本機の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信 機を設置しないでください。誤動作を起こす可能 性があります。
- テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信
 感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能
 性があります。

■ 電源コードに関する注意

- ・電源コードのヒューズが切れた場合は、市販品の 新しいヒューズと交換してください。また、交換 してもすぐにヒューズが切れる場合は、すぐに使 用を中止して、お買い上げの販売店、またはお客 様ご相談センターに修理をご依頼ください。
- ・ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。

■ GPS測位に関する注意

- ・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完 了するまで 20 分以上時間がかかる場合があります。
- ・電波の透過率が低いガラス(金属コーティングの 断熱ガラスなど)やフロントガラスをメタリック フィルム等で着色している場合、GPSを測位で きない場合があります。
- ・走行速度や進行角度、距離などの表示は、GPS の電波のみで計測しています。測位状況によって、 実際とは異なる場合があります。

■ 撮影された映像について

本機は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや、影が生じることがあります。これは、広角レンズの特性であり、異常ではありません。

■ 他社製品との組み合わせに関する注意

・他社製品との組み合わせについては、動作検証等を 行っておりませんのでその動作については保証する ことができません。あらかじめご了承ください。

■ 真夏などの炎天下での注意

 ・サンシェード等の日除けを使用する際は、本機を ガラスとサンシェード等の間に挟み込まないでく ださい。熱がこもりやすくなるため、本機の故障 につながる可能性があります。

使用前の注意

- ① P.32 を参照し、専用ソフトをパソコンに インストールして起動してください。
- ②専用ソフトのメニューバー[ツール]→[記録設定]から各種の設定を確認し、[OK]をクリックしてください。

ファイル(E) 表示(<u>V</u>) 再生(<u>E</u>	ッール(I) インフォメーション(I)
	機種選択(M) 速度表示選択(V) 記録設定(D)

■ 保証に関する注意

・本製品にはお買い上げから3年間の保証がついています。(ただし、電源コード、SDカードならびに、消耗品は保証の対象となりません。)

■ 内蔵電池に関する注意

 ・内蔵電池は消耗品です。時刻 /GPS 情報保持用の 電池であり、一定期間使用すると時刻 /GPS 情報 が保持できなくなります。頻繁に時刻 /GPS 情報 がリセットされる場合は、お買い上げの販売店、 またはお客様ご相談センターにご相談ください。
 ・不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治 体の指示に従って処理してください。

各部の名称と働き

■本体(メインカメラユニット) 正面 レンズ ブラケット ナット ケーブル接続部カバー And the second s シリアルナンバー 製造番号が印刷されています。 - DCジャック(5V) 付属の本体接続ケーブルを接続します。 (• P.23) 背面 POWER(緑) 電源状態をランプでお知らせします。 (• P.16、36) Ga SDカード挿入口 SDカードを挿入します。(- P.12) (D) OPOWER REC(青)

記録ボタン _____ ワンタッチ記録します。(← P.15) 録画状態をランプでお知らせします。 (● P.16)

1. 付属品



- 本機には、お買い上げの日から3年間の製品保証がついています。
 ただし、SDカード、両面テープなどの消耗品は保証の対象となりません。
- ・本機の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。
- ・SD カードは消耗品であり、定期的に新品に交換することをお勧めします。 SD カードの性質上、書込み可能回数など製品寿命があります。

※付属品・別売品の追加購入に関しましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

2. 別売品

広角サブカメラ OP-CM204S: 16,500円

メインカメラ同様の記録が可能です	0
本体 (ブラケット / ナット装着済み)…	1
両面テープ (20mm×20mm)	1
カメラケーブル(約8m) ·····	1

■ 周囲サブカメラ

OP-CM363S:22,000円

1台で前後左右360°全周囲撮影できます	0
本体	1
両面テープ (20mm×20mm)	2
カメラケーブル(約8m) ······	1

■IR サブカメラ

OP-CM206IR: 25,300円

IR(赤外線)機能により暗闇の中でも 映像撮影が可能です。 本体(ブラケット/ナット装着済み)…1 両面テープ(20mm×20mm)………1 カメラケーブル(約3m)…………1

- 専用 SD カード OP-SD16(16GB): 6,600 円 OP-SD32(32GB): 11,000 円 OP-SD64(64GB): 19,800 円 OP-SD128(128GB): 39,600 円
- ※付属、または別売品のSDカード以外は使用 しないでください。

SD カードの装着 / 取り外し

※付属のSDカードまたは別売品のSDカード以外使用しないでください。本機が正常に動作しな くなる場合があります。

⚠ 注意

- ・電源OFF後、POWER(緑)が3秒以上消灯したことを確認してから行ってください。
- ・SDカードは一方向にしか入りません。SDカードを下図のように挿入してください。無理に 押し込むと、本体が壊れることがあります。

1. SD カードを本機に装着する

1 - 1 車両を停止 (ACC OFF) する 電源OFF後、POWER(緑)が3秒以上消灯したのを確認してください。 1-2 SDカードを挿入する *8'8'8'8'8'8'8'8' ・SD カードカバー (SD カード抜き 差し不可)を装着している場合… SDカードカバーを取り外してから SD カードを装着してください。 SDカード挿入口に『カチッ』と音がするまで押し込んでください。 2. SD カードを本機から取り外す 2-1 車両を停止(ACC OFF)する 電源OFF後、POWER(緑)が3秒以上消灯したのを確認してください。 2-2 SDカードを押し込み、カードが飛び出してから引き抜く ・SD カードカバー (SD カード抜き 差し不可)を装着している場合… SDカードカバーを取り外してから SD カードを取り外してください。 ※SDカードが飛び出した際の紛失にご注意ください。

■ SD プロテクトスイッチについて SDカードには、プロテクト(書き込み禁止)機能が 付いています。使用時には、プロテクトスイッチ をOFFにしてください。



SD カードカバーの交換

付属のSDカードカバーは、お客様の必要に応じて取り付けてください。 *SDカードカバーを取り付けなくても、本機は正常に動作します。

1. SD カードカバー (SD カード抜き差し不可) を本機に装着する



基礎知識

録画について

録画方法は、[常時録画]、[イベント記録]、[常時+イベント]があります。 ※録画方法は、専用ソフトで変更することができます。(初期値:[常時+イベント])(● P.72)



※初期値(P.71)で付属のSDカード(16GB)に、最大216件のイベント記録が可能です。

※1:前後時間比率は、専用ソフトで変更することができます。(P.73「イベント記録時間」)

1. 常時録画

車両始動 (ACC ON) から車両停止 (ACC OFF) までの映像をSD カードに常時録画します。 記録したい時間に合わせて、設定を変更してください。(← P.70)

 ・録画データ構成

車両始動 (ACC ON) から車両停止 (ACC OFF) までを 1 データで生成します。 ※ 駐停車記録 (← P.73) に移行した場合は、移行時を起点に分割されます。

録画可能時間

初期値(← P.71)で、付属の SD カード(16GB)に約 168 分の常時録画が可能です。SD カードの容量などによって録画可能時間は異なります。(← P.94「録画時間」)

・上書きモード

初期値では [上書きモード] が [ON] のため、168 分以降も上書きして録画します。 (☞ P.16 [上書きモード])

2. イベント記録(Gセンサー記録 / ワンタッチ記録)

イベント記録にはGセンサー記録/ワンタッチ記録があります。 イベント記録開始時に音が鳴り、REC(青)が点灯から早点滅に変化し記録が行われます。 記録が終了するとREC(青)が早点滅から点灯に戻ります。 ※前後時間比率は、専用ソフトで変更することができます。(P.73[イベント記録時間])

※記録時の音は専用ソフトで「OFF1にすることができます。(← P.73 「音声記録」) ※Gセンサー記録、ワンタッチ記録それぞれの記録時間を個別に設定することはできません。 ※録画コマ数を[1コマ/秒]以下に設定した場合、イベント記録コマ数は[1コマ/秒]で固定にな ります。(← P.72)

初期値 (- P.71) で1 データあたり 20 秒 (イベント発生前後 10 秒) で生成します。 (● P.73 「イベント記録時間」)

最大記録件数

初期値 (P.71) で、付属の SD カード (16GB) に 216 件のイベント記録が可能です。SD カー

・ト書きモード

初期値では上書きモードが [ON] のため、記録件数が 216 件を超えると、古いイベント記録 を上書きします。(e P.16[上書きモード])

■Gセンサー(加速度センサー)記録

内蔵の G センサーが一定以上の衝撃を検知した場合には「G センサー記録」として前 後の映像を SD カードに記録します。

一定以上の衝撃を検知



■ ワンタッチ記録

本機の記録ボタンを押すことで、押した前後の映像を「ワンタッチ記録」として SD カードに記録します。

記録ボタンを押す



録画設定が「常時録画]または「常時録画+イベント]の場合、記録ボタンを押すことで、常時録 ● 一回の映像に対してタイムラインにトリガが黄色でマークされます。(● P.47)

- ※ トリガは常時録画の映像に対してマークされているため、常時録画の映像が上書きされた場合、トリガも 上書きされます。
- ※ 録画設定を[常時録画]にした場合、ワンタッチ記録は行いませんが、常時録画データにトリガはマークさ れます。

※音が鳴り、REC(青)が 点滅します。



ワンタッチ記録をするときは、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行ってください。

3. マルチトリガー

本機では、イベント記録中に新たな衝撃が加わった場合、2回目以降の衝撃も連続して 記録可能です。

※マルチトリガー検知後は、設定されている時間(例:8秒間)記録します。

例:イベント記録時間の設定が12秒/8秒の場合



衝撃検知前

衝撃検知後

4. 上書きモード

上限に達した場合の動作をON/OFFで設定します。(● P.73)

★:初期値

上書き設定 上限に達した場合の動作		上限に達した場合の動作
	ON(★)	常時録画の古いデータから上書きします。
常時録画	OFF	『常時録画の容量が不足しているため、録画を開始できません』とお知 らせし常時録画を停止します。
	ON(★)	イベント記録の古いデータから上書きします。
イベント記録	OFF	『イベント記録の容量が不足しているため、イベント記録ができません』 とお知らせしイベント記録を停止します。
尼麻司역	ON(★)	履歴記録の古いデータから上書きします。
假從記述	OFF	『ピーピーピーピー』と4回鳴り、履歴記録を停止します。

メンテナンスについて

■必要に応じてのメンテナンス

・付属の車両接続ケーブルのヒューズ交換

※交換用ヒューズ2A(30mm×6.4mm)×2

接続状態で車両始動(ACC ON)しても電源ONにならない場合は、ヒューズが切れている可能 性があります。

①電源コード類が外れていないかを確認してください。

②下記の手順でヒューズを取り出し、ヒューズが切れていないかを確認してください。③ヒューズが切れている場合は、市販品のヒューズと交換してください。

ヒューズホルダーの先端を、押しながら図の矢印の方向に 回し、ヒューズを取り出す。 ヒューズを交換したあとは、ヒューズホルダー先端の溝と 本体凸部を合わせて押しながら図の矢印と逆方向に回す。



必要に応じた機器を接続してください。



設置と準備



設置と準備

本機の取り付け

取り付けの注意をご確認いただき、本機を車両に取り付けてください。

取り付けの注意

■フロントガラスに取り付ける場合

- ・フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。
- ・両面テープは所定の位置にしっかり取り付けてください。
- ・視界の妨げにならないように取り付けてください。
- ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に鮮明に記録できない可能性があります。
- ・ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取り付けてください。
- ・車検証ステッカー等に重ならないように取り付けてください。
- ・フロントガラス縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取り付けてください。
- ・エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、
- ・本機の周囲に物を配置しないでください。映像が映り込む可能性があります。
- ・衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取り付けてください。
- ・テレビ / ラジオアンテナ付近に設置しないでください。テレビ / ラジオ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
- 取り付け前に、取り付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置か確認してから行ってください。

■リアガラスに取り付ける場合

- ・リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている車両の場合、カメラユニットはリアトレイなどに取付けてください。
- ・リアガラスにプライバシーガラスやフィルムを貼られている車両は、夜間や暗い場所では記 録映像が見えづらくなる場合があります。
- ハイマウントストップランプの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見えづらくなる場合があります。
- リアワイパーが装着された車両の場合、リアワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。 ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に鮮明に記録できない可能性があります。
- ・両面テープの貼り付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取り付けてください。
- ラジオアンテナ付近にリアカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合が あります。

1. 本機の取り付け

あらかじめガラスの汚れ・脂分をよく落とし、慎重に取り付けてください。 ※本機を初めて取り付けたときや、本機の取り付け角度を変更したときは、設置角度検出 (← P.33)を必ず行ってください。



1-3 ブラケットに本体を装着し、レンズを進行方向の撮影したい角度に 向ける



※カメラレンズに触れないように取り 付けてください。レンズに触れてし まうと、レンズが曇り、鮮明な映像 が撮れなくなる恐れがあります。 ※上下45°の角度まで本体を傾けて取 り付けることができます。

1-4

通信ケーブル、ケーブル接続部カバーを付けてからナットで締めて 固定する



※コネクターは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因となります。うまく接続できない時は、接続部分を十分に確認してから接続してください。



※1:ナットは先に電源コードに通しておいてください。

2. 電源を接続する



⚠ 注意

・作業中のショート事故防止のため、配線前に必ず車両のバッテリーのマイナス端子を外してください。
 ・カーナビやラジオ、オーディオなどを搭載した車両では、バッテリーの端子を外すとメモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子を外す前に、必ずメモリー内容を控えてください。







設置と準備

別売品の取り付け

ケーブルストッパーの脱着方法

※例として周囲サブカメラ (OP-CM363S) で説明します。他の別売品でも同様の手順で脱着してください。

※ネジは完全に分離します。なくさないようご注意ください。

■ ケーブルストッパーを取り付ける



1. 広角サブカメラ (OP-CM204S) の接続方法

撮影方向

あらかじめ取り付け面の汚れ・脂分をよく落とし、慎重に取り付けてください。

▲ 注意 ・設定変更を行わないと撮影できません。(← P.73 「サブカメラ有効/無効」) 「サブカメラ有効/無効」の設定を「無効」にした場合、サブカメラは取り外してください。 ナットとブラケットを取り外す 1-1 ナット 緩める ブラケット 1-2 ブラケットに両面テープを貼り付け、任意の場所に取り付ける 両面テープ (20mm×20mm) 取り付け面 ※両面テープは、サブカメラの付属品 をご使用ください。 ※固定力を強くするために本体を取り付 けず、24時間以上放置してください。 ※貼りなおしはテープの粘着力を弱め 脱落する恐れがあります。 ※リアガラスに取り付ける場合、両面 テープの貼り付け面がリアガラスの 電熱線と重ならないように取り付け てください。 1-3 ブラケットに本体を装着し、レンズを撮影方向に向ける ※カメラレンズに触れないように取り 付けてください。レンズに触れてし まうと、レンズが曇り、鮮明な映像 が撮れなくなる恐れがあります。

カメラケーブルを付けてからナットで締めて固定する 1-4 ナット リブ コネクター (ストレート型オス) 締める コネクターの溝と挿入口のリブを合わせて挿入してください。 ※コネクターは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損 の原因となります。うまく接続できない時は、接続部分を十分に確認してから接続 してください。 ※1:ナットは先にカメラケーブルに通しておいてください。 ■ 取り付け方向について [Yupiteru] ロゴが逆向きでは 映像が上下反転します。取り付 け時には必ず本体の向きを確認 してください。 カメラケーブルを接続する (er P.18) 1-5 1-6 市販品の結束バンドや両面テープをなどを使い、ケーブル類を固定し、 配線処理を行う ■次のような場所への固定や配線処理は避けてください。 ・運転やエアバック作動時の妨げとなるような場所。 ・エアコンやヒーターなどの熱風を受ける場所。 ・直射日光のあたる場所。 ・不安定な場所。 ・配線の噛み込みや被覆の摩擦により、断線やショートしてしまう可能性がある場所。 ・車両の電装機器(アンテナ等含む)などの近く。 ・水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所。

2. 周囲サブカメラ (OP-CM363S) の接続方法

あらかじめ取り付け面の汚れ・脂分をよく落とし、慎重に取り付けてください。

⚠注意

- ・設定変更を行わないと撮影できません。(☞ P.73 「サブカメラ有効/無効」)
- ・「サブカメラ有効/無効」の設定を[無効]にした場合、サブカメラは取り外してください。

ブラケットのネジを緩める 2-1 緩める ※市販品のプラスドライバー(2番)を ご使用ください。 ※ブラケットのネジは工場出荷時に緩 めにしてあります。緩めなくても調 整できる場合があります。 2-2 ブラケットに両面テープを貼り付け、任意の場所に取り付ける 取り付け面 両面テープ (20mm×20mm) ※リアガラスに取り付ける場合、両面テープの貼り付け面がリアガラスの電熱線と重 ならないように取り付けてください。 2-3 レンズを撮影方向に向け、ブラケットのネジを締めて固定する 締める 撮影方向



3. IR サブカメラ(OP-CM206IR)の接続方法

接続方法は広角サブカメラ(OP-CM204S)と同様になります。(● P.27)

4. オプションカメラ中継ユニット(OP-CRU1)の接続方法



準備する

映像を記録するための準備を行います。



1. 専用ソフトをインストール

本機で記録した映像は、専用ソフトを使用してパソコンから見ることができます。 弊社ホームページより専用ソフトをダウンロードし、インストールを行ってください。 ※誤って専用ソフトを削除した場合、またはOSやシステムのアップデートにより正常に動作しな くなった場合は、弊社ホームページより最新の専用ソフトをダウンロードしてください。

■インストール方法

下記の弊社ホームページをご確認ください。 https://www.yupiteru.co.jp/download/update/bu_drr.html

■必要なパソコンのスペック

(2023年1月現在)

	再生する場合	画像処理機能を動作させる場合*1
OS	Microsoft Wir	ndows 11、10
CPU	Core2Duo 相当	Core i5 相当 3.0GHz以上
RAM	2GB以上	8GB以上

※1:DirectX9.0c以降のバージョンになります。

※対応OSや動作環境に関する最新情報は、ホームページをご確認ください。

※本体とパソコンを、直接USBケーブルなどで接続しないでください。本体からSDカードを取り 出して、SDカードをパソコンと接続してください。

※WindowsのアップデートやGoogleマップの仕様変更などにより、専用ソフトで地図が表示できないなど、正しく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※再生するファイルの種類によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※CPUやメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなることがあります。

※専用ソフトの画面サイズは1024 × 768 ピクセル固定です。

※コントロールパネル内のディスプレイの設定が「100%」になっていないと起動することができません。 ※本機の記録解像度は、最大200万画素ですが、専用ソフトで表示する場合は、画像処理で減少します。 ※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。

2. 設置角度検出をする

1 注意

パソコンやカードリーダーからSDカードを取り外す際は、お使いのパソコンやカードリーダー に付属の取扱説明書に沿って取り外してください。誤った手順で取り外すと、保存したデータ が失われたり、SDカードを破損させてしまう恐れがあります。







※間違った機種を選択した場合、本機 は正常に動作しません。



メニューバーの[ツール]⇒[記録設定]を選択する



2-5

[DRIVEREC1]を選択し、[OK]を選択する

フォルダーの参照	×
SDカードまたは、バックアップフォルダを選択してください	
PC	^
→ ダウンロード	
> 🔜 デスクトップ	
> 🧊 3D オブジェクト	
> 🗐 ドキュメント	
> 🎝 ミュージック	
> 🖪 ビデオ	
> 📰 ピクチャ	
> 🏪 OS (C:)	
> 🔐 DVD RW ドライブ (D:)	
DRIVEREC1 (F:)	~
OK キャンセル	


3. 本機の準備

設置角度検出をするため、車両を平らな場所へ移動させてから実施してください。



・購入後、初めてご使用される場合、障害物や遮へい物のない見通しのいい場所で 10分~20分程度停車状態にし、GPSの電波を受信(測位)させてください。

・エラーの症状と対処法は
P.90を参照ください。

4. ワンタッチ記録の動作確認

本機の準備が終了したら、ワンタッチ記録(● P.15)の動作確認を行います。



5. 記録映像の確認

専用ソフトがインストールされているパソコンで記録した映像の確認を行います。







※複数のデータを選択できます。

※[すべてを選択]をクリックすると、 記録されているデータすべてに✓が 表示されます。



ボタンをクリックする



※LED式信号機は点滅して撮影される 場合や色の識別ができない場合があ ります。そのような場合は、前後の 映像、周辺の車両状況から判断して ください。

設置と準備

再生します。

■ 記録映像を確認したら… 記録映像に問題がない場合は、[記録設定] (← P.70) を任意で変更し、SDカードを本機に 戻してご使用ください。

問題がある場合は、取り付けや設定をご確認ください。

専用ソフトの使いかた

1. 録画データの準備



4				
	1		e C	- ×
(1)				
選択	ト記録 No.	(中国) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市	履歴記録 期間	機器
選択	ト記録 No.	常時録画 時刻 2023/01/13 11:11:20	複歴記録 期間 45秒	機器 YDC
 選択 □	Nb.	常時録画 時刻 2023/01/131111120 2023/01/131111957	複歴記録 期間 45秒 3分	│機器 YDC YDC
イン 選択 日 日	ト記録 Nb. 1 2 3	常時録画 時刻 2023/01/1311.11.20 2023/01/1311.1957 2023/01/1311.2353	複歴記録 期間 45秒 3分 9分	楼器 YDC YDC YDC

No.	表示名	説 明
1	イベント記録	イベント記録の録画データ名を一覧で表示します。
2	常時録画	常時録画の録画データ名を一覧で表示します。
3	履歴記録	履歴記録のデータ名を一覧で表示します。



1-5 データ名の一覧より、見たい録画データ名に√を入れ、[読み込み] をクリックする



※複数のデータを選択できます。

- ※[すべてを選択]をクリックすると、 記録されているデータすべてにくが 表示されます。
- ※一度に読み込むデータ数を多くする と、データ名を表示するのに時間が かかる場合があります。
- ※複数のデータを選択した場合は、プ レイリスト最上段の映像が表示され ます。



録画データを表示します。

2. 画面説明





専用ソフト

No.	表示名	説 明
7	ウインカー / ブレーキ情報*1	ウインカーやブレーキの情報を表示します。(🖝 P.46)
8	加速度表示	記録されている衝撃(加速度)の値を、前後(X方向:赤色)、左 右(Y方向:黄緑色)、上下(Z方向:青色)、回転(ω方向:黄色) で表示します。
9	緯度·経度表示	GPS で記録した緯度 (N)・経度 (E) を表示します。
10	再生ボタン	再生や、早送りなどの操作を行います。(🖝 P.46)
1	加速度センサー グラフ表示	加速度センサーグラフを表示します。(🖝 P.47)
(12)	NIGHT(ナイト) モードボタン	映像を明るく表示します。 <mark>N</mark> :ON、 <mark>N</mark> :OFF
(13)	日付·時刻	映像を記録した日付と時間を表示します。
14	地図表示	読み込まれた映像はGoogleマップに連動して自車位置が移動 します。インターネットに接続されていないと、地図(Google マップ)は表示されません。
(15)	録画コマ数	記録されているコマ数です。
16	トリガリスト表示ボタン	常時録画中のイベント位置(衝撃検知位置/ワンタッチ記録位置 など)を表示します。(☞ P.47)
17	プレイリスト一覧	選択されているデータを表示します。

※1:付属の車両接続ケーブル(ウインカー/ブレーキ)の接続が必要になります。

■表示切替ボタン①



No.	表示名	説 明
		サブカメラの録画データがある場合、 🛄 をクリックする度に [カメラ1表示]と[カメラ2表示]を切り替えます。
		※ [複数カメラ表示]の場合、 📑 ボタンをクリックすると、サブカメラの 再生場所を移動できます。
0		クリックする度に[1画面表示]と[複数カメラ表示]を切り替えます。
		※ サブカメラで録画を行っていない場合、[複数カメラ表示]は選択できません。
3	16分割表示	クリックすると[16分割表示]を表示します。



<1画面表示>

<16分割表示>



表示切替ボタン②

■ボタンをクリックすると周囲カメラ表示方法選択画面が表示され、表示方法を 選択することができます。

また、表示切替ボタン

※周囲カメラの表示変更は、周囲サブカメラ (OP-CM363S) で撮影されたデータにのみ対応しており、広角サブカメラ (OP-CM204S)/IR サブカメラ (OP-CM206IR) で撮影されたデータについては意図した通りの周囲カメラ表示はできません。

※メニューバーから変更する場合は、[表示]→[周囲カメラ]から選択してください。



<周囲カメラ表示方法選択画面>



<表示切替ボタン>

No.	表示名	説 明	
1	魚眼表示	録画した画像そのまま(魚眼状態)で表示します。	
2	拡大フラット表示	一部を拡大して平面状に表示します。	
3	パノラマ表示	水平360度方向を横長に一枚の画像で表示します。	
4	リング表示	パノラマ画像をリング状態で表示します。	
5	ドーム表示	ドーム状の画像で表示します。	
6	180° VRパノラマ表示	表示 魚眼表示を半球状の画像で表示します。	
7	カメラ 1 表示 (メインカメラ)	メインカメラを表示エリアに表示します。	
8	カメラ2表示 (サブカメラ)	サブカメラを表示エリアに表示します。	
9	複数カメラ別面表示 /1 画面表示	クリックするたびに、1画面表示と複数カメラ別画面表示を切り替えます。 * [表示]→[画面表示]から[1画面表示/複数カメラ別画面表示]をクリックしても同様の動作となります。 * サブカメラで録画を行っていない場合は、[複数カメラ別画面表示]は選択できません。	



■ 音量

つまみを左右にスライドさせ音量の調節をします。



■ タイムライン

つまみをスライドさせ再生ボタンをクリックすると、その場所から再生します。





No.	表示名	説 明
1	● 早戻し	1回クリックすると2倍速、2回クリックすると4倍速、3回クリック すると8倍速、4回クリックすると16倍速で早戻しします。
2	▶ 前コマ	クリックする度に前のコマに戻ります。
3	▲ 逆再生	1回クリックすると1倍速(通常速度)、2回クリックすると0.5倍速 (スロー)で逆再生します。
4	- 停止	1回クリックすると再生を停止します。
5	▶ 再生	1回クリックすると1倍速(通常速度)、2回クリックすると0.5倍速 (スロー)で再生します。
6	▶▶ 次コマ	クリックする度に次のコマに移ります。
7	▶ 早送り	1回クリックすると2倍速、2回クリックすると4倍速、3回クリック すると8倍速、4回クリックすると16倍速で早送りします。

■ 速度 / ウインカー / ブレーキ情報

速度、ウインカー、ブレーキ情報を確認できます

※付属の車両接続ケーブル(ウインカー/ブレーキ)の接続が必要になります。



No.	表示名	説明
1	速度 ^{*1*2}	GPSまたは車速信号線からの情報で走行速度を表示します。 ※ 車速信号線から速度情報を検出する場合、付属の車両接続ケーブル(車速パルス) の接続が必要になります。
(2)	ウインカー表示部	ウインカーを出したことがウインカー表示部の点滅で確認できます。
3	ブレーキ表示部	ブレーキを踏んだことがブレーキ表示部の点灯で確認できます。

※1:[ツール]⇒[速度表示選択]から[GPS速度/車速パルス]を選択できます。

また、 [車速パルス]を選択した場合、速度表示の右上に 🔽 🗛 が表示されます。

※2:動画変換で書き出される速度表示は、[速度表示選択]で選択した情報が反映されます。



エリア内をクリックするとカーソルが移動します。再生ボタン を押し、カーソルの位置から再生することができます。

No.	表示名	説明
1	🕂 グラフ拡大	加速度センサーのグラフが拡大します。
2	5 グラフ標準	加速度センサーのグラフが標準に戻ります。
3	- グラフ縮小	加速度センサーのグラフが縮小します。

■ トリガリスト表示ボタン

「トリガリスト表示」ボタンをクリックすると、トリガのプレイリストに切り替わります。



・トリガ

衝撃を検知して記録した場合は「衝撃」「急発進」「急ブレーキ」「急ハンドル」、記録ボタンを押 して記録した場合は「ワンタッチ」と表示されます。

※ ワンタッチ以外のトリガ表示は、走行状態によって実際の衝撃種類と異なって表示される場合があります。 ※ 衝撃が複数あった場合や、衝撃と急発進が重なって発生した場合は「衝撃,など」と記録されます。

3. 表示エリアの操作

表示エリアでは下記の操作が行えます。

■ 画像表示エリアのメニュー

マウスを右クリックすると「画面表示エリアのメニュー」が表示します。



①画像状態

画像の回転角度を表示します。

②標準に戻す

拡大した画像や反転・回転した画像を初期表示に戻します。

③画面操作

画像の範囲拡大、移動、回転の操作ができます。

※ 元に戻す場合は、右クリックで「画像表示エリアのメニュー」を表示させ、[標準に戻す]を選択します。

・範囲拡大

範囲拡大に✓を入れ、範囲を指定することで、拡大表示します。 マウスの左ボタンで拡大したい部分をドラッグします。

点線部分が範囲選択部分です。







専用ソフト

・移動

移動に✓を入れ、拡大表示した画像の表示位置を移動します。 マウスの左ボタンでドラッグし、表示させたい部分まで移動します。 ※拡大表示していない場合、[移動]はできません。









・回転

回転に√を入れ、画像を回転します。 マウスの左ボタンでドラッグし、回転します。

マウスポインター



④反転

[左右反転]をクリックすると、画像を左右に反転します。 [上下反転]をクリックすると、画像を上下に反転します。



<左右反転>



<上下反転>

⑤拡大·縮小

[拡大]をクリックすると、表示画像の中央を基準に画像を200%拡大します。 [縮小]をクリックすると、表示画面の中央を基準に画像を50%縮小します。



<拡大>



<縮小>

⑥回転(角度指定)

[時計回り]をクリックし、角度を入力すると画像が時計回りに回転します。 [反時計回り]をクリックし、角度を入力すると画像が反時計回りに回転します。

画像回転	×
現在の角度からの回転角度を	入力してください。
180	度(1~359)
ОК	キャンセル

⑦周囲カメラ表示調整

[標準に戻す]をクリックすると周囲カメラで表示する範囲 の中心・大きさを初期値に戻します。 [移動]をクリックし、マウス左ボタンをドラッグして周囲 カメラで表示する範囲の円の中心(+)を変更します。 ※ 円の範囲は変わりません。

[大きさ]をクリックし、マウスの左ボタンをドラッグして 周囲カメラで表示する円の範囲を変更します。 ※ 円の中心は変わりません。



⑧NIGHTモード

映像を明るく表示します。

⑨別ウインドウで表示

表示エリアの映像をブラウザとは別ウインドウで表示します。



■ 別ウインドウのメニュー

別ウインドウ内でマウスを右クリックすると「別ウインドウのメニュー」が表示します。



①再生

映像の再生・停止などを操作することができます。

再生する

1. 録画データを再生する

例:イベント記録を再生する場合



・イベント記録の再生画面の詳細は 🖝 P.53

- ・履歴記録の再生画面の詳細は 🖝 P.54

専用ソフト



■ イベント記録のデータ名について

月日

ワンタッチ記録や衝撃を検知した日付、時間がデータ名となります。

2023 / 01 / 13 12:34:56 衝撃

時 分 秒 トリガ(衝撃、急発進、急ブレーキ、急ハンドル、ワンタッチ)

※ ワンタッチ以外のトリガ表示は、走行状態によって実際の衝撃種類と異なって表示される場合があります。 ※ 衝撃が複数あった場合や、衝撃と急発進が重なって発生した場合は「衝撃,など」と記録されます。

常時録画の再生画面

年



 ■常時録画のデータ名について
 □時、時間、期間がデータ名となります。
 2023 / 01 / 13 12:34:56 20分 年月日時分秒 期間(映像の記録時間)

履歴記録の再生画面

履歴記録では、走行ルートや映像を記録したポイントを確認できます。 本機が電源ONのとき、GPS測位によって約1秒ごとに自車位置を記憶し、設定した時 間分の履歴(ログデータ)をSDカードに保存します。(● P.73「履歴記録時間」) ※GPS測位できない場合は、自車位置を記録できません。

※履歴(ログデータ)を作らないようにすることはできません。



No.	表示名		説明
1	検索		速度や加速度の値を設定し、検索することができます。 (☞ P.55)
		記録開始時刻	
	データ情報	本体時刻	
0		GPS時刻	きみぶまれたデータの記録を実売します (← D.5.5)
Ċ		緯度	別の広よれいとリークの記録を衣小しより。 (● F.55)
		経度	
		速度	

■ 検索

履歴の中から設定した値を越える速度や衝撃(加速度)の映像を検索でき、データとして表示します。



- ✓を入れ、任意の数字を入力してください。
- ・検索ボタンをクリックすると入力した条件で 検索します。

No.	表示名	説明
1	速度検索値	検索する走行速度を設定します。
2	加速度しきい値X±	検索したい前後方向の値を設定します。
3	加速度しきい値Y±	検索したい左右方向の値を設定します。
4	加速度しきい値Ζ±	検索したい上下方向の値を設定します。
(5)	角速度しきい値ω±	検索したい回転方向の値を設定します。

■ データ情報

読み込まれたデータの記録開始時刻、本体時刻、GPS時刻、緯度、経度、速度[進行方向] を表示します。

記錄開始時刻	2023.01.13 11:19:56
本体時刻	2023.01.13 11:24:11
GPS時刻	2023.01.13 11:23:49
緯度	35° 00'34.41″N
経度	137° 10'07.05″E
速度	11 k∎/h[南]

保存する

SDカード内の映像は必要に応じて、パソコンなどに保存してください。

1. バックアップ

SDカードに記録されているデータをパソコンなどにバックアップできます。 ※バックアップしても記録した映像は削除されません。

例:イベント記録をバックアップする場合



2. 動画変換

イベント記録と常時録画の映像をAVI形式の動画に変換して保存できます。

例:イベント記録を動画変換する場合





動画変換して保存したファイルはWindowsの標準ソフトで再生できます。

3. 静止画変換

イベント記録と常時録画の映像をJPEG形式の静止画に変換して保存できます。

例:イベント記録を静止画変換する場合 イベント記録をクリックする 3-1 ・録画データの種類については… イベント記録 常時録画 履歴記録 選択 No. 時刻 トリガ ● P.40 [録画データの準備] 3-2 データ名の一覧より、静止画変換したい録画データ名に✓を入れ、 [読み込み]をクリックする ※複数のデータを選択できます。 イベント記録 常時録画 履歴記録 ※[すべてを選択]をクリックすると、 選択 No. 時刻 トリガ 機器 記録されているデータすべてにくが 1 2023/01/13 11:50:26 ワンタッチ YDOR 表示されます。 2 2023/01/13 11:51:53 衝撃 YDOF ※一度に読み込むデータの量を多くす ると、データ名を表示するのに時間 がかかる場合があります。 すべてを選択



専用ソフト

1. 記録した映像を印刷する

イベント記録と常時録画の映像を印刷することができます。

例:イベント記録の映像を印刷する場合

1-1	イベント記録をクリックする	
	イベント記録 常時録画 履歴記録 選択 No. 時刻 トリガ	 ・録画データの種類については… ● P.40「録画データの準備」
1-2	データ名の一覧より、印刷したい なクリックする	画データ名に✓を入れ[読み込み]
	イベント記録 常時録画 腐歴記録 選択 № 時刻 トリガ 機器 ビ 1 2023/01/13 11 50.26 ワンタッチ YDOF 2 2023/01/13 11 51 53 衝撃 YDOF オペてを選択 読み込み	 ※ 復数のデータを選択でさます。 ※ [すべてを選択]をクリックすると、 記録されているデータすべてに✓が 表示されます。 ※ 複数のデータを選択した場合は、プレ イリスト最上段の映像が表示されます。 ※ 一度に読み込むデータ数を多くする と、データ名を表示するのに時間がかかる場合があります。
1-3	3 録画データを選択し、 🖰 (印刷)な	をクリックする
	Image: Contract of the second seco	※表示エリアの操作(← P.48)で映 像を回転させると、回転した状態の 映像を印刷できます。
1-4	[表示中の静止画すべて]または[コ]マ数指定]を選択し、[確認]を
	印刷 ブリンタ名 Adobe PDF で コマ数指定選択のた静止面から) 1	

キャンセル

確認

・表示中の静止画すべて

表示エリアの映像を印刷します。16分割表示の場合は、表示中の映像すべてを印刷 します。

コマ数指定

表示エリアの映像から範囲指定した時間分を、コマ数指定した数で分割して印刷し ます。

秒間…範囲指定された、表示エリアの映像の長さ(秒)を表示しています。 コマ/秒…1秒間を何コマで分割するかを設定します。

※ 選択できる最大コマ数は、記録設定の録画コマ数(← P.72)が反映されます。 ※印刷枚数は秒×コマ数になります。

1-5 [印刷]をクリックする



・プリンタ設定

印刷するプリンタの設定を行います。

- ・1 コマ表示 1枚に1コマの映像データを表示し ます。
- ・4 コマ表示

1枚に4コマの映像データを表示し ます。



1-6 [OK]をクリックする

印刷		×
印刷枚数は1枚です。 よろしいですか?		
ОК	キャンセル	
印刷します。		

レポート表示

イベント記録、常時録画、履歴記録のレポートを表示し、印刷やCSV出力する ことができます。

※一度に複数のレポートは表示できません。

1. レポートを表示 / 印刷する

例:イベント記録のレポートを表示/印刷する場合





印刷します。



No.	表	示名	説明
1	発生日時		イベント発生日時を表示します。
2	速度		平均速度、最高速度を表示します。
3	イベント科	重類	イベントの種類を表示します。
4	画像		録画データの開始/終了時、イベント発生時とその前後2秒の画像 を表示します。
		印刷	印刷プレビューを表示します。
Ē.	ボクン	参照	CSVデータの出力先を設定します。
0	1192	CSV出力	CSVデータを出力します。
		閉じる	レポート表示を閉じます。
6)速度グラフ		速度グラフを表示します。(縦軸は速度、横軸は時間を示します。)
\overline{O}	⑦ 加速度グラフ		加速度グラフを表示します。(縦軸は加速度、横軸は時間を示します。)
8	地図		地図を表示します。

※ 速度に関する表示 (グラフを含む) や地図は、GPS 非測位時には表示されません。

■ ボタン:印刷

イベント記録レポートの印刷プレビュー画面を表示します。



No.	表示名	説明
1	印刷	印刷します。
2	プリンタ設定	プリンタを設定します。
3	備考記入	備考欄に記入できます。
(4)	閉じる	印刷プレビューを閉じます。



No.	表	示名	説明
1	日時		録画データの日時を表示します。
2	運転時間		運転時間を表示します。
3	速度		平均速度、最高速度を表示します。
(4)	走行距離		走行距離を表示します。
(5)	ノイベント回数		イベント回数を表示します。
	ボタン	印刷	印刷プレビューを表示します。
ß		参照	CSVデータの出力先を設定します。
0		CSV出力	CSVデータを出力します。
		閉じる	レポート表示を閉じます。
\bigcirc	⑦ 速度グラフ		速度グラフを表示します。(縦軸は速度、横軸は時間を示します。)
8	加速度グラフ		加速度グラフを表示します。(縦軸は加速度、横軸は時間を示します。)
9	地図		地図を表示します。

※速度に関する表示(グラフを含む)や地図は、GPS非測位時には表示されません。

■ ボタン:印刷

常時録画レポートの印刷プレビュー画面を表示します。



No.	表示名	説明
1	印刷	印刷します。
2	プリンタ設定	プリンタを設定します。
3	備考記入	備考欄に記入できます。
4	閉じる	印刷プレビューを閉じます。





No.	表	示名	説明		
	日付		記録年月日を表示します。		
	時刻		記録開始から終了の時刻を表示します。		
	運転時間		運転時間を表示します。		
	走行距離		走行距離を表示します。		
	平均速度		平均速度を表示します。		
	最高速度		最高速度を表示します。		
1	衝撃		「衝撃」イベントの回数を表示します。		
	急発進		「急発進」イベントの回数を表示します。		
	急ブレー	+	「急ブレーキ」イベントの回数を表示します。		
	急ハンド	ΙL	「急ハンドル」イベントの回数を表示します。		
	ワンタッ	F	「ワンタッチ」イベントの回数を表示します。		
	急旋回		本機では使用しません。		
	回数		イベント回数の合計を表示します。(その他のイベントも含みます。)		
2	地図		地図を表示します。		
		印刷	印刷プレビューを表示します。		
(9)	ギカン	参照	CSV データの出力先を設定します。		
3	ホッノ	CSV出力	CSV データを出力します。		
		閉じる	レポート表示を閉じます。		

※速度に関する表示や地図は、GPS非測位時には表示されません。

■ ボタン:印刷

履歴記録レポートの印刷プレビュー画面を表示します。



No.	表示名	説明
1	印刷	印刷します。
2	プリンタ設定	プリンタを設定します。
3	備考記入	備考欄に記入できます。
4	閉じる	印刷プレビューを閉じます。

ログデータ変換

1. Google Earth 用のデータに変換する

蓄積された履歴記録をKMLファイルに変換し、Google Earth上で全走行ルートを表示 します。また、記録した映像を静止画に変換(☞ P.58)し、Google Earthの機能を 使用するとルート上に表示/保存します。

※あらかじめGoogle EarthのホームページよりGoogle Earth Pro(プロ)をダウンロードし、 パソコンにインストールしておいてください。

※Google Earth Pro(プロ)の使用方法は、Google Earthのホームページをご確認ください。



専用ソフト

1-4 保存する場所、お好みのファイル名、ポイント、ルートを設定し、 [スタート]をクリックする

ログデータ変換	×
保存する場所	
CN	照像
ファイル名	
YP_20230113_111956	
▶ ポイント(ログファイルデータの点による位置を表現します)	
変換するポイントの密度(1~30) 10	÷
マ ルート(ログファイルデータの線分図形を表現します)	
幅(1~10) 5 透明度(0~255) 100	•
▼ Google Earth Pro起動	
28-+	キャンセル

■ポイント(ログファイルデータの点による位置を表現します)

GPS 測位による 1 秒間隔の自車位置変化をポイントとして Google Earth に表示させ、通過時刻や進行方向を見ることができます。

・変換するポイントの密度:(1~30)
 Consult Factor (1 ~ 30)

Google Earth に表示させる自車位置の間隔を秒数(1~30)で設定します。数 値を大きくすると間隔が、粗く(広く)なります。数値を小さくすると自車位置の 細かな変化を見ることができます。

■ ルート(ログファイルデータの線分図形を表現します)

走行軌跡を線で表示します。

- 幅(1~10)
 走行軌跡表示の幅を設定します。
- 透明度(0~255)

走行軌跡表示の透明度を設定します。0は完全な透明を意味し、数字が大きくなるほど線は濃くなっていきます。

・色

走行軌跡表示の色を設定します。

Google Earth Pro 起動

ログファイル保存完了後、Google Earth Pro(プロ)を自動で起動します。

1-5 [OK]をクリックする

ログデータ変換	×
完了しました	
ОК	

データ変換が完了します。

- ※[Google Earth Pro起動]に✓を入れる と、ログファイル保存完了後Google Earth Pro(プロ)が起動し、画面上に走行 軌跡が表示されます。
- ※走行軌跡はGoogle Earth上の道路や地形 と必ずしも一致しません。ずれて表示され ることがありますのでご了承ください。

設定画面の表示方法

1. 記録設定画面を表示する

各種の設定変更やSDカードの初期化や録画データのバックアップ、SDカードからの 録画データの削除を行うことができます。

※設定変更を行うときは、必ずSDカードをSDカードリーダライターに接続してご使用ください。 設定内容はSDカードに保存されます。SDカードを本機に戻し、本機の電源が入ると設定内容が 読み込まれ本機に反映されます。

1-1	 (記録設定)をクリ (記録設定)をクリ 20400年 記録設定を表示します 	Jックする で 、	
	FACE BARKA BARKA <th>10000000 10000000 100000000 100000000 1000000000000000000000000000000000000</th> <th>※ [ツール] → [記録設定] をクリックし ても同じ画面を表示します。</th>	10000000 10000000 100000000 100000000 1000000000000000000000000000000000000	※ [ツール] → [記録設定] をクリックし ても同じ画面を表示します。
	■ 設定を変更する前 [使用機種]が[SDカード さい。(● P.85[SDカ- ※異なる機種選択をした場 定を変更する」)	 [:] の設定: <u>BU-DR</u> ードの機種設定を 合、本機は正常にJ	<u>HD645T</u>]になっているかを確認してくだ :確認する]) 動作しません。(

記録設定

記録設定	常時まくのいた		せつわいう方が/景か	御 かり		簡撃感度設定	东的	
- *****	Turned a street.		- サブカメラ	1.0020			1.41.500	
穀偽度	10800(1920-4	05 -	42.49.00		-	I III III III III IIII IIII	敏感	純態
77+145/25	1000-(15200)		19930			感度		5
新曲コマ教	3037/19	-	除血口可数	1111	-			
イベント記録コマ数	30日マ/秒		イベント記録コマ数			面單		5
			使用カメラ	100	÷	急死進	J	5
イベント記録時間	10,10 [20秒]	•	上書きモード			急力レーキ		- 5
音声記録	ON	•	常時録画	ON	•	急ハンドル)	
度歷記錄時間	248寺間	•	100-1- 4041					
履歴記録コマ数	1コマ/秒	•	1/// 00\$2	ION	-	ジャイロセンサ記録	煮効	
駐停車記録	ON	•	履歴記録	ON		急旋回		- 5
常時·履歷分割	25	•				□ 設置角度検出を	実行	
システム	2					電圧監視設定		
音量	Ф	-	SDカードID (「 半点文字のみ)			當开監視	兼効	-
車速パルス設定	自動使出	4	127-1			10 0 0 0 10 0	[movia	
\$K[m]/# 15(64(8)	Na U	-	(1000~9999)			THU RELEASE		. <u> </u>
日時設定						録画待機時間設定 (計画)時		Ť.
□ 設定する	20	23年 2)	月16日 - 10.46:48			T100342	1000月1日趋又之	
使用機種					1			
BU-DRHD645T	▼ 機種変更	使実行	SDカードの設定 BU	J-DRHD645T				
1								
and the set					470 HID 50 CTD		~ <u> </u>	
SD刀 ード ノオ ーマット	球画テータ	削际	1190797		初期設定に	.庆9 SD刀一下八保	仔 千	ヤンセル

No.	表示名		説明	
1	記録設定		録画やカメラなどの設定をします。 (🖝 P.72)	
2	衝撃感度設定		Gセンサー記録や設置角度検出の設定をします。(☞ P.74)	
3	電圧監視設定*1		設定した電圧以下のなると電源 OFF します。(🖝 P.74)	
(4)	録画待機時間設定 ^{*1}		設定すると電源ONからすぐに録画を開始します。(🖝 P.75)	
(5)	システム		警告音や日時、使用機種などの設定をします。(🖝 P.75)	
6	SDカードフォーマット		SDカード内のデータを全て消去します。(🖝 P.76)	
7	録画データ 削除	録画データ削除	録画データを削除します。	
		記録設定データ 初期化	記録設定項目を工場出荷時の状態にリセットします。 (🖝 P.78)	
8	バックアップ		SDカードに記録されてるデータをパソコンなどにバック アップします。(P.79)	
9	初期設定に戻す		記録設定データを初期化します。(🖝 P.79)	
※ 1:付属の車両接続ケーブル (+B)の接続が必要になります。				
 ■ 設定を変更したら変更内容をSDカードへ保存するために、必ず下記の手順を行ってください。 ① [SDカードへ保存]をクリックする ② [はい]をクリックする 				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------	--	--
初期設定に戻す SDカードへ保存 キャンセル	→	記録設定 × 設定変更します。 SDカードに保存しますか? しいえ(2)		

1. 記録設定

★:初期値

項目設定		設定	説明
録画方法 ※1		常時録画	車両始動(ACC ON)から車両停止(ACC OFF)ま での映像をSDカードに記録します。 ** [常時録画]に設定した場合、イベント記録の映像は記 録されません。ただし、イベント検出されたことは、常 時録画の録画データ内にトリガとして記録されます。
		イベント記録	衝撃を検知、または記録ボタンを押した場合に映像 を記録します。
			常時録画を行いながらイベントを検出した場合、 映像を別のデータで記録します。
		常時+イベント(★)	 ※メインカメラを[解像度:1080P]、[録画コマ数:30 コマ/秒]に設定し、サブカメラを[有効]、[解像度: 1080P]に設定した場合、[録画方法:常時+イベント] は選択できません。 ※[イベント記録コマ数]が表示されます。
メインカメラ	解像度	VGA(640×480)、 720P(1280×720)、 1536×1080、 1080P(1920×1080) (★)	記録する映像の解像度を選択します。
	録画 コマ数	30コマ/秒(★)、15コマ/秒、10コマ/秒、 5コマ/秒、1コマ/秒、2コマ/分、 1コマ/分、12コマ/時、6コマ/時	記録する映像のコマ数を選択します。 ※録画コマ数を[1コマ/秒]以下に設定した場合、イベ ント記録コマ数は[1コマ/秒]で固定になります。 ※[2コマ/分]以下に設定した場合、駐停車記録は使用 できません。(☞ P.73[駐停車記録])
	イベント 記録コマ数	_	「メインカメラ:録画コマ数」に連動します。
	使用 カメラ	標準(固定)	本機では変更できません。

※1:すでにSDカードに記録した録画データがあり、現在の設定から別の記録形式へ変更する場合([常時録画]から[イベント記録]への変更など)は、SDカードに記録されている録画データを削除し、新たに変更した設定内容で記録を行います。設定を変更する場合は、SDカードに記録している録画データをパソコンなどにバックアップしてください。(◆ P.56)

項目設定		設定	説 明
イベント 記録時間		10,10[20秒](★),12,8[20秒], 15,5[20秒], 18,12[30秒], 20,10[30秒], 25,5[30秒], 20,20[40秒], 25,15[40秒], 30,10[40秒], 30,20[50秒], 25,25[50秒], 40,10[50秒], 30,30[60秒], 40,20[60秒], 50,10[60秒]	イベント記録時間を選択します。衝撃検知前の時 間(秒)と衝撃検知後の時間(秒)の組み合わせで 選択できます。 ** サブカメラを[有効]にした場合、メインカメラの解像 度・録画コマ数によっては、選択できない項目があり ます。
돝	声記 録	ON(★)、OFF	音声を記録する場合、[ON]にします。
履歴	翻録時間	24時間(★)、168時間、 480時間	ログ(位置/加速度/時間)を記録する時間を選択 します。
屑	夏歴記録 コマ数	1コマ/秒(★)、2コマ/秒	 1秒間に記録する履歴記録のコマ数を選択します。
駐停車記録		ON(★)、OFF	常時録画中に加速度センサーの変動値が一定以下 の状態が約5分間続くと、録画コマ数が1コマ/ 秒となり駐停車記録の録画に切り替わります。走 行を開始するなど一定の振動を検知すると、元の 録画コマ数に戻ります。(◆ P.90) ※メインカメラの録画コマ数を[2コマ/分]以下に設定 した場合、駐停車記録は使用できません。
常時・履歴 分割		なし、2分(★)	本機では使用しません。
サ 有:	ブカメラ 効 / 無効	有効、無効(★)	別売品のサブカメラ (☞ P.11) を接続して録画 を行う場合、[有効]にします。
	解像度 *2	VGA (640 × 480) 、 720P (1280 × 720) 、 1536 × 1080、 1080P (1920 × 1080)	記録する映像の解像度をメインカメラ以下で選択 します。
サブカメ	録画 コマ数 *2	30コマ/秒、15コマ/秒、10コマ/秒、 5コマ/秒、1コマ/秒、2コマ/分、 1コマ/分、12コマ/時、6コマ/時	記録する映像の解像度をメインカメラ以下で選択 します。
5	イベント 記録コマ数	30コマ/秒(固定)	本機では変更できません。
	使用 カメラ	標準[OP-CM204S]、 周囲[OP-CM363S] IR [OP-CM206IR]	サブで使用しているカメラを選択します。
上書きモード		常時録画 (ON★/OFF)、 イベント記録 (ON★/OFF)、 履歴履歴 (ON★/OFF)	[ON]の場合、SDカードの容量がいっぱいになる と古いデータから順に書き換わります。 [OFF]の場合、容量がいっぱいになると映像は保 存されません。

※2:[サブカメラ有効/無効]が[有効]の場合のみ、変更することができます。また、サブカメラ設定を[有効]にした場合、イベント記録時間がメインカメラのみで記録した場合と異なります。

2. 衝撃感度設定

★:初期値

項目	設定	説明
	有効(★)、無効	Gセンサー記録を使用する場合[有効]を選択します。 (● P.15)
Gセンサ記録		 ※ [有効]にした場合、[常時録画]に設定していても衝撃 検出を行い、常時録画の録画データにトリガのみマー クします。 ※ [無効]にした場合、すべての録画方法においてGセン
		サー記録を行いません。
		簡単設定モードに✓を入れると、敏感(1) ~鈍感(9) の9段階で衝撃感度を設定できます。
簡単設定 モード ^{※1}	1、2、3、4、5(★)、6、7、8、9	 ※ 簡単設定モードの√を外すと、衝撃を鈍感~敏感までの 15段階、急発進/急ブレーキ/急ハンドルの各感度を敏 感~鈍感までの9段階から個別に設定できます。 ※ 加速や減速、路面の凹凸などに反応(本機から『ピー] と鳴りREC(青)が点滅)しすぎる場合は、感度を鈍感 側にしてください。 ※ 感度を敏感側にした場合、急加速や急ブレーキ、急ハ ンドルなどに反応しやすくなります。 ※ 動作確認のための公道での危険な運転は、行わないで ください。
ジャイロ センサ記録	_	本機では使用しません。
急旋回		
設定角度検 出を実行	_	本機を初めて取り付けたときや、本機の取り付け 角度を変更したときは[設置角度検出を実行]に✓ を入れてください。
		※ 採TFナ順は ▼ P.35] 該直用度快出を9 る]と ◆ P.36 [本機の準備] を参照ください。

※1:[Gセンサ記録]が[有効]の場合のみ、変更することができます。

3. 電圧監視設定

※付属の車両接続ケーブル(+B)の接続が必要になります。

★:初期値

項目	設定	説 明	
電圧監視	有効、無効(★)	[有効]にすると録画延長中に常時電源(+B)の電 圧を監視します。	
検出電圧指定	11.6V、11.8V、12.0V、 12.2V、23.6V、23.8V、 24.0V、24.2V	設定した電圧以下になると電源を遮断します。	

4. 録画待機時間設定

あらかじめ録画待機時間設定を行うことで電源ONからすぐに録画を開始することができます。 待機したい曜日の時刻にカーソルを合わせ、左クリックで登録/解除(クリア)できます。 設定後は[OK]をクリックしてください。

※待機中は消費電力が増加します。あらかじめご了承ください。 ※付属の車両接続ケーブル(+B)の接続が必要になります。



5. システム

★:初期値

項目	設定	説明
音量	OFF、小、中(★)、大	イベント記録時の音や警告時の音声の音量を選択します。
録画延長時間 ※1	なし(★)、1分、3分、5分	車両停止(ACC OFF)しても設定時間は電源を保持 します。短時間の荷物の積み下ろし時などで録画を 行う場合に設定してください。
車速 パルス設定	自動設定(★)	30km/hから60km/hで60秒間走行すると、自動 的にパルスを判断し、設定されます。通常はこちら でご使用ください。 ※取得した情報により設定パルス以外の数値が表示される 場合があります。
	2、4、8、16、20、25、 (パルス/回転)	設定したパルス固定となります。印刷画面(← P.60) を表示させ、速度(GPS値)と速度(車速パルス)の値が 近い値となるようにパルス数を選択してください。
SD カードID	_	SDカードIDを設定できます。SDカードIDと本機 IDをログに書き込むことでSDカードと本機の管理 に役立てることができます。
		※ [□半角文字のみ] に√を入れると、入力は半角のみとなります。
パスワード	_	設定を変更できないようにパスワードを設定できます。 (1000 ~ 9999 の4 桁)
使用機種	_	使用する機種を選択します。 ※操作手順は ● P.86[SDカードの機種設定を変更す る]を参照ください。
日時設定	_	[設定する]に✓を入れ、日付や時刻を設定できます。 ※ 本機の電源ONするとSDカードから読み込み、日時を 補正します。 ※ 手動設定する場合は、現在時刻ではなく、次に本機の電 源ONする日付や時刻を想定して設定してください。 ※ GPSより日時情報を取得し、一度電源OFFした際に、本 体時刻の補正が自動的に行われます。

※1:付属の車両接続ケーブル(+B)の接続が必要になります。

※2:付属の車両接続ケーブル(車速パルス)の接続が必要になります。

75

6. SD カードフォーマット

ー度SDカード内のデータをすべて消去し、必要なデータを書き戻します。工場出荷時の状態に戻す場合や、SDカードからの読み込みが遅くなった場合に初期化を行ってください。

※パソコンによるSDカードのフォーマットは行わないでください。本機が正常に動作しなくなる 場合があります。フォーマットを行う場合は、専用ソフトで行ってください。

※必ずSDHC規格またはSDXC規格に対応したカードリーダーやカードスロットを備えたパソコンをご使用ください。それぞれの規格に対応していない場合、SDカードを認識していても初期化やフォーマットが正しくできないことがあります。

例:クイックフォーマットの場合

6-1	[SDカードフォーマット]をク	リックする
	SDカードフォーマット 録画データ削除	
6-2	[クイックフォーマット]を選択 入れ、[スタート]をクリックす	!し、 [記録設定データを維持] に√を [:] る
	SDカードフォーマット × ドライブ I: ・ ・ ウイックフォーマット ・ 完全フォーマット マ記録設定データを維持 使用機種 : BU-DRHD645T SDカードの設定 : BU-DRHD645T スタート キャンセフル	 ・クイックフォーマット 短時間でフォーマットを行います。 ・完全フォーマット 完全にフォーマットを行います。 ※ クイックフォーマットよりも時間がかかります。 ・記録設定データを維持 SDカードの初期化を行っても、記録設定データを保持します。 ※ ✓を外すと工場出荷時の内容に戻り、記録されたデータは削除されます。
6-3	[記録設定データを維持]を確認	し、[スタート]をクリックする
	 マ記録設定データを維持 使用機種 : BU-DRHD645T SDカードの設定 : BU-DRHD645T スタート キャンセル 	



 SDカードフォーマット
 ×

 SDカードのフォーマットが完了しました。
 注意: エクスプローラー等でSDカード容量を確認すると

 注意: エクスプローラー等でSDカード容量を確認すると
 ○

 プォーマットが完了します。
 ○

専用ソフト

7. 録画データ削除

[録画データ削除]と[記録設定データ初期化]を行うことができます。

※SDカード内に記録されたデータを削除します。

例:録画データを削除する場合

7-1	[録画データ削除]をクリックする
	オーマット 録画データ削除 バッ・
7-2	[録画データ削除]に√を入れ、[OK]をクリックする
	 様画データ削除 金画データ削除 金画データを削除します。 ・記録設定データ初期化 ご記録設定データ初期化 こ記録設定データ初期化 こは、 では、 ですの削除と初期化を同時に行う 場合は、 両方に√を入れてください。
7-3	[OK]をクリックする
	記録設定 ×
	録画データの削除を行います。 よろしいですか?
7-4	[OK]をクリックする
	記録設定 ×
	録画データの削除が完了しました。
	OK
Ь	録画データの削除が完了します。

8. バックアップ

SDカードに記録されてるデータをパソコンなどにバックアップできます。 ※操作手順は ● P.56を参照ください。

9. 初期設定に戻す

クリックすると記録設定データを初期化します。

インフォメーション

インフォメーションでは、バージョン情報とホームページを表示できます。

1. バージョン情報を確認する

ソフトウェアや本体のバージョンなどを表示します。



2. ホームページを表示する



3. その他

[Google Maps/Google Earth 追加利用規約] [Google Privacy Policy] をクリックするとGoogleマップ/Googleアースなどの利用規約を確認することができます。

※インターネットの接続が必要になります。あらかじめパソコンをインターネットに接続してか ら行ってください。



別売品の SD カードを使用する前に・・・

別売品のSDカード(OP-SD16、OP-SD32、OP-SD64、OP-SD128)を本機 で使用する場合、「SDカードフォーマット」と「使用する機種での設定(機種選 択)」が必要になります。使用前には必ず下記の手順で行ってください。

※そのまま使用した場合、正常に動作しません。あらかじめご了承ください。

※専用ソフトに接続した際に、「有効なSDカードではありません」と表示された場合にも下記の操作を行ってください。

※別売品のSDカード(OP-SD64、OP-SD128)をお使いのときは、カードリーダーがSDXCメモ リーカードに対応しているかご確認ください。対応していないカードリーダーに接続すると、 SDXCメモリーカード本来の容量で使用できなくなることがあります。

1. 本機用にフォーマットする

1-1 最新の専用ソフトに更新する

下記のURLから最新のバージョンに更新してください。

https://www.yupiteru.co.jp/download/update/bu_drr.html

1-2 カードリーダーをパソコンに接続し、SDカードをカードリーダーに 接続する



※ご使用のSDカード容量に対応していないカードリーダーを使用した場合、SDカード内のデータが破損することがあります。

※SDカードを直接接続できるパソコンの場合は、カードリーダーを接続する必要は ありません。

1-3 デスクトップの[PC Browser]アイコンをダブルクリックする







その他

84

SD カードの機種設定の確認 / 変更

専用ソフトで、SDカードの機種設定を確認することができます。SDカードの 機種設定と使用するドライブレコーダーが異なると、録画できない場合があり ます。使用するドライブレコーダーを変更する場合は、必ずSDカードの機種 設定を変更してください。(← P.86)





故障かな?と思ったら

電源がONにならない

- □ 電源コードが外れていないかご確認ください。
- □ 電源内部のヒューズが切れていないかご確認ください。(P.17)

映像が記録できない

- □ 付属のSDカードが正しく挿入されていますか。(P.12) 付属のSDカードが正しく挿入されていないときなどは正常に起動できません。 車両を停止(ACC OFF)し、付属のSDカードを抜き取り、再度正しく挿入してください。
- □ 記録設定の上書きモードが[OFF]になっていませんか。
 上書きモードがOFFの場合上書きができません。
 SDカードを取り出し、専用ソフト上で設定を変更します。(● P.70)

イベント記録が正常に動作しない

- □ 加速や減速、路面の凹凸などに反応しすぎる場合は、専用ソフトで衝撃感度を 鈍感側に設定してください。(← P.74) 感度を敏感側にした場合、急加速や急ブレーキ、急ハンドルなどに反応しやすくなります。
- □ 「設置角度検出」を行ってください。(P.33) 本機を初めて取り付けたときや設置角度を変更した場合は、設置角度検出を実行してくだ さい。製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。

記録した映像が映らない

□ 専用ソフトで再生していますか。 弊社ホームページより専用ソフトをダウンロードし、インストールしてください。(● P.32)

SDカードに録画データが保存されていない

□ 録画データのバックアップ等を行い、専用ソフトでSDカードをフォーマットしてください。(● P.76)

□ SDカードは消耗品です。定期的に新品に交換してください。 付属または別売品のSDカード以外は使用しないでください。 製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。

速度が表示されない



急ハンドルなどに反応しやすくなります。 ビルの谷間など視界の悪い場所では20分以上時間 がかかる場合があります。障害物や遮へい物の無 い視界の良い場所へ移動し、車を停車してGPS 信 号を受信してください。



本機から『ブブブ』と警告音が鳴る

□ サブカメラが本体に正しく接続されていますか。(サブカメラ増設時) サブカメラが正しく接続されていないときなどは正常に起動できません。車両を停止 (ACC OFF)し、サブカメラをカメラケーブルで正しく接続してください。

※専用ソフトの設定が[サブカメラ:無効]になっている場合、サブカメラが接続されていな くても警告音は鳴りません。

専用ソフトを起動すると「このSDカードの記録データを読み込むことができません。 実行ユーザーの権限などを確認してください。(3.5)」と表示される

□「管理者権限」で専用ソフトを起動していますか。

パソコンのローカルディスクC: ¥Program Files^{*1} ¥PC Browser フォルダを開いて、 [PCBrowser.exe]を右クリックし、「プロパティ」を選択します。「互換性」タブ内の、「特 権レベル」から、「管理者としてプログラムを実行する」にチェックを入れてください。

※1:32bit環境の場合は[Program Files]と表示され、64bit環境では[Program Files(x86)]と表示されます。

レポート表示の速度、距離に関する表示および地図が表示されない

□ GPS 非測位時には、以下の内容は表示しません。

- ・速度に関する表示
 (平均速度、最高速度、速度グラフ)
- ・距離に関する表示(走行距離)
- ・地図



専用ソフトでSDカードを読み込むと「有効なSDカードではありません」と表示される



動作一覧

	本機の動作		ランプの状態
	学叶结面中	_	REC(青):点灯
	予写菜回七	上書き時	REC(青): 点滅(遅い)
	イベント記録待機中 ・録画方法 [イベント記録]	_	REC(青):消灯
通常時	イベント記録中 ・G センサーが一定以上の衝撃を	_	REC(青):点滅(早い)
	検知したとき ・記録ボタンを押したとき	上書き時	REC(青):点滅(3回点滅を繰り返す)
	駐停車記録時	_	REC(青):1秒点灯3秒消灯
		上書き時	REC(青):1秒点滅3秒消灯 ■■
	データ容量の上限に達したとき	常時録画	
		イベント記録	
		履歴記録	REC(青):点滅
エラー時	付属のSDカードが正しく挿入されていないとき		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	SDカードのプロテクトスイッチがON (書き込み禁止)になっているとき		
	本機専用以外のSDカードが挿入されているとき		

警告音	ページ	備老/対処法
	← D 14	
	• F.14	
_	☞ P.15	
イベント開始時『ピー』 と鳴る	☞ P.15	_
 _	♥ P.73	
 「党時録画の容量が不足		
『吊時歌画の各重が不定 しているため、録画を 開始できません』		い下を確認してください
『イベント記録の容量が 不足しているため、イベ ント記録ができません』	♥ P.16	・容量が大きい SD カードで録画する (← P.11) ・専用ソフトで [上書きモード : ON] にする (← P.73) ・専用ソフトで [解像度] や [録画コマ数] を変更する (← P.72)
『ピーピーピーピー』と 4回鳴る		
『SDカードが挿入され ていません。SDカード を確認してください』		付属のSDカードが正しく挿入されていないときなどは正常に起動できません。車両を停止(ACC OFF)し、付属のSDカードを抜き取り、再度正しく挿入してください。 (☞ P.12)
『SDカードエラーです』	_	・車両を停止 (ACC OFF) し、付属の SD カードを抜き取り、 プロテクトスイッチを OFF にして再度正しく挿入してく ださい。(☞ P.12) ・SD カードを専用ソフトでフォーマットしてください。(☞ P.76)
		 ・付属または本機専用のSDカードを正しく挿入してください。 (● P.12) ・SDカードを専用ソフトでフォーマットしてください。(● P.76)

仕様

从形式注	92 (幅) × 50 (直径) mm (突起部除く)		
	※ 取付ブラケット(テープ貼付)装着時69(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)		
本体重量	約145g (SDカード含む)		
記袋旗体	専用SDカード(16GB~128GB)対応 (16GB付属)		
	※ 付属、別売品の SD カード以外は使用しないでください。		
撮影素子	200万画素 カラー CMOS (STARVIS [™] 技術搭載 ^{*2})		
最大記録画角*1	対角161°(水平135°、垂直71°)		
記録解像度	最大200万画素*3 最大200万画素*3 1080P(1920×1080)、1536×1080、 720P(1280×720)、VGA(640×480)		
F値	2.0		
GPS	有		
Gセンサー	有(感度設定可能)		
ジャイロセンサー	有(値取得のみ)		
HDR	有		
最低被写体照度	0.5LUX (ルクス)		
記録方式	常時録画/イベント記録 (Gセンサー記録、ワンタッチ記録<手動録画>)/常時録画+イベント記録		
録画データ構成	常時録画:分割なし イベント記録:20秒単位、30秒単位、40秒単位、50秒単位、60秒単位		
音声録音	ON/OFF可能		
フレームレート	30コマ/秒、15コマ/秒、10コマ/秒、5コマ/秒、1コマ/秒、 2コマ/分*4、1コマ/分*4、12コマ/時*4、6コマ/時*4		
映像ファイル形式	独自フォーマット		
記録映像再生方法	- - 専用ブラウザソフト ^{*5}		
電源電圧	DC12V/24Vマイナスアース車専用 (5V入力)		
消費電力			
動作温度範囲	$-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$		
製品保証期間	3年(消耗部品は除く)		

※上記は、ドライブレコーダー協議会「表示ガイドライン」に基づく表記です。

- ※1:解像度により記録される視野角が変化します。広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対 角の比率は異なります。
- ※2:STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・ 高画質を実現するソニーグループ株式会社の裏面照射型画素技術です。
- ※3:専用ブラウザソフトの画像処理で減少します。
- ※4:メインカメラの録画コマ数を[1コマ/秒]以下に設定した場合、イベント記録コマ数は[1コマ/ 秒]で固定となります。
- ※5: Microsoft Windows 11、10に対応。

・STARVISは、ソニーグループ株式会社の商標	です。
--------------------------	-----

- ・Google、Googleマップ、Google Earthは、Google LLC の商標です。
- ・「Windows®」、「Microsoft®Windows®」は、Microsoft Corporation の、商標または登録商標です。
- ・その他の各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

別売品:広角サブカメラ(OP-CM204S)

外形寸法	54 (幅) × 33 (直径) mm (突起部除く) ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時42(高さ)mm (窓ガラス25°想定の場合)		
本体重量	約42g (ブラケット含む)		
撮影素子	200万画素 カラー CMOS (STARVIS [™] 技術搭載 ^{*2})		
最大記録画角*1	対角161°(水平135°、垂直71°)		
記録解像度	最大200万画素*3	1080P(1920×1080)、1536×1080、 720P(1280×720)、VGA(640×480)	
F値	2.0		
HDR	有		
最低被写体照度	0.5LUX (ルクス)		
電源電圧	DC5V(接続機器から給電)		
動作温度範囲	$-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$		

別売品 : 周囲サブカメラ (OP-CM363S)			
外形寸法	40 (幅) × 45 (高さ) × 33 (奥行)mm (突起部除く) ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時56(高さ)mm (窓ガラス25°想定の場合)		
本体重量	約50g (ブラケット含む)		
撮影素子	200万画素 カラー CMOS (STARVIS [™] 技術搭載 ^{*2})		
最大記録画角*1	水平360°×垂直210°		
記録解像度	最大200万画素 ^{*3}	1080P(1920×1080)、1536×1080、 720P(1280×720)、VGA(640×480)	
F値	2.0		
HDR	有		
最低被写体照度	0.5LUX (ルクス)		
電源電圧	DC5V(接続機器から給電)		
動作温度範囲	-10° C $\sim +60^{\circ}$ C		

別売品:IRサフカメラ	(OP-CM206IR)		
外形寸法	55 (幅) × 33 (直径) mm (突起部除く) ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時42(高さ)mm (窓ガラス25°想定の場合)		
本体重量	約46g (ブラケット含む)		
撮影素子	200万画素 カラー CMOS (STARVIS [™] 技術搭載 ^{*2})		
最大記録画角*1	対角151°(水平124°、垂直64°)		
記録解像度	最大200万画素 ^{*3}	1080P(1920×1080)、1536×1080、 720P(1280×720)、VGA(640×480)	
F値	2.0		
HDR	有		
最低被写体照度	OLUX(ルクス) ※赤外線照射時		
電源電圧	DC5V(接続機器から給電)		
動作温度範囲	-10° C $\sim +60^{\circ}$ C		

別売品:オプションカメラ中継ユニット(OP-CRU1)			
外形寸法	66 (幅) × 23 (高さ) × 32 (奥行)mm (突起部除く)		
本体重量	約 40g		
動作温度範囲	-10° C $\sim +60^{\circ}$ C		

録画時間の目安

付属のSDカード(16GB)の場合、以下のようになります。

- ※下記表は目安で、絶対保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により、録画可能 時間と件数は変化します。
- ※録画時間は、常時録画、イベント記録のすべての録画時間の合計です。お使いの状況により、 録画可能時間は変化します。
- ※32GBの場合は16GBの2倍、64GBの場合は16GBの4倍、128GBの場合は16GBの8倍の 録画時間・イベント記録件数になります。
- ※サブカメラを増設した場合、録画時間/イベント記録件数は半分になります。
- ※[常時+イベント]はおおよそですが、SDカード容量を常時70%、イベント30%で使用します。

1. 録画時間

■録画方法[常時録画]の場合

解像度 SDカード容量 (16GB) $1080P(\star)$ 1536×1080 720P VGA 30コマ/秒(★) 240分 320分 440分 760分 15コマ/秒 480分 640分 880分 1.520分 10コマ/秒 720分 960分 1.280分 2.280分 録画 5コマ/秒 1,440分 1.920分 2,560分 4.600分 Ч Ч С 1コマ/秒 3.600分 4.800分 6.400分 11.600分 2コマ/分 1.800時 2.400時 3.200時 5.800時 数 1コマ/分 3.600時 4.800時 6.400時 11.600時) 12コマ/時 18,000時 24,000時 32,000時 58,000時 6コマ/時 48,000時 36,000時 64,000時 116,000時

2. イベント記録件数

■録画方法 [イベント記録]、イベント記録コマ数 [30 コマ / 秒] の場合

初期値:★

SDカード容量 (16GB)		解像度			
		1080P(★)	1536×1080	720P	VGA
イベ	合計20(秒)(★)	720件	960件	1,280件	2,400件
ント	合計30(秒)	480件	640件	840件	1,600件
記録時	合計40(秒)	360件	480件	640件	1,200件
間(※	合計50(秒)	300件	400件	540件	1,000件
Ĵ	合計60(秒)	240件	320件	440件	800件

※1:イベント発生前後のイベント記録時間を合計した時間になります。

94

その他

初期値:★

MEMO	