





すぐに使う

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが 停止している状態で行ってください。

① SDカードを装着する

電源を OFF にして、SD カード挿入口に SD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

※本書では、特にことわりのない場合、「microSD カード」を 「SD カード」と表記しています。



② 車両と接続する

同梱品のシガープラグコードを使用して、車両と接 続します。

③ エンジンを始動する

本機に電源が供給されると、電源ランプ(点滅)と録 画中アイコンが点滅し、録画を開始します。



④ OKボタンを押して、録画を停止する

録画停止中は、電源ランプが点灯し、録画中アイコン の表示が消えます。

⑤ SDカードをフォーマットする 定期的

- [<u>1~2週間に一度</u>]、フォーマットを行ってく ださい。
- ※同梱品以外の SD カードを使用する場合、「初回起動時」 に必ずフォーマットしてください。
- ※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。 必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

⑥日付を設定する

設定の手順は、3ページ目の「日付を設定する」を参照 してください。

⑦ OKボタンを押して、録画を再開する

MENU ボタンで動画記録モードを表示して、OK ボタンを押して録画を開始します。

⑧ エンジンを切る

録画が停止し、本機が電源 OFF になります。 ※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

■ 電源ランプの色について

ランプの状態	本機の動作
青色の点滅●●●●●●●	録画中
青色の点灯	録画以外の動作
赤色と紫色の交互点滅 ■■■■■	充電中の録画
紫色の点灯	充電中の録画以外の動作

■ 充電アイコンについて





SDカードのフォーマット方法



「1~2週間に一度」、フォーマットを行ってください。

※同梱品以外の SD カードを使用する場合は、初回起動時に必ずフォーマットしてください。 ※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなど してからフォーマットしてください。

(1) 録画中にOKボタンを押す

録画を停止します。

・録画停止中は電源ランプが点灯し、録画 中アイコンの表示が消えます。



② MENUボタンを押す

録画設定メニューを表示します。



<録画設定メニュー>







<共通の設定メニュー>

④ OK ボタンを押す

「フォーマット」を表示します。



⑤ ▽ボタンを押し、「実行」を選択し、 OK ボタンを押す

フォーマットを完了すると、設定メニューに 戻ります。







⑥ MENUボタンを押す





⑦ OK ボタンを押す

電源ランプと録画中アイコンが点滅し、録画を 開始します。



初めて使う場合や時差が生じ始めたら、日付設定を行ってください。





数値を変更し、OK ボタンを押すと次の項目に 移り、「分」で OK ボタンを押すと、設定メニュー を表示します。



⑥ MENUボタンを押す

動画記録モードを表示します。



⑦ OK ボタンを押す

電源ランプと録画中アイコンが点滅し、録画を 開始します。



モードを変更する





OKボタンを押して、録画の 開始または停止をする。

	2
OK	Ę
\mathbf{v}	

ボタン	機能
MENU	録画設定メニューを表示します。 もう一度押すと、共通の設定メニューを表示します。
MODE	モードを変更します。
OK	録画の開始、または停止をします。

上書き禁止

本機は、同梱品の SD カード(4GB)に初期値(720P)で、約42 分映 像を記録できますが、上書きモードの初期値は「全て上書き」のため、 SD カードがいっぱいになると古いファイルから上書きして消去し ていきます。消去したくないファイルは、ファイルを保護するか、上 書きモードを「上書き禁止」に設定する必要があります。

ビデオファイルについて

本機に保存されているビデオファイルは、ファイル種類、ファイル番 号がファイル名になっています。





OKボタンを押して、静止画 を記録する。



ボタン	機能
MENU	撮影メニューを表示します。 もう一度押すと、共通の設定メニューを表示します。
MODE	モードを変更します。
OK	静止画を撮影します。





記録ファイルを選んで、OK ボタンを押し動画再生また は静止画を表示する。



ボタン	機能
MENU	再生モードの再生メニューを表示します。 もう一度押すと、共通の設定メニューを表示します。
MODE	モードを変更します。
	前のファイルを表示します。
\bigtriangledown	次のファイルを表示します。
ОК	ファイル選択時は、選択を決定します。 ファイル再生時は、「再生/一時停止」をします。



