Yupiteru

見守りロボット



このたびは、ユピテルの「ユピ坊」をご購 入いただきまして、まことにありがとうご ざいます。本書には、お客様のご使用の際 にご確認および設定して頂く内容を記載し ております。



・QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ・本クイックガイドに記載の会社名・ロゴ・製品名は各会社 の登録商標です。

ご使用の前に…

ご使用の前に付属品をお確かめください。

・AC アダプター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
・保証書	1
・クイックガイド本	書

ユピ坊の設置場所について

変形、変色、動作障害をさけるため、下記のような場所への 設置はしないでください。

 ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に 高い場所

- ・湿気やほこり、油煙の多い場所
- ・電波を遮ったり、ノイズが発生したりする場所
- ・揺れたり傾斜したりするような不安定な場所

ユピ坊を使用する流れ

① 専用アプリ「ユピスマ 1」をインストールする

・ユピ坊を使用するためには、ご使用のスマートフォンに専 用アプリのインストールと「My Yupiteru」の登録が必要 です。

- ※ [My Yupiteru] への登録は右の QR コードをご確認く
 ださい。
 ※ 本書では、Android 端末を使用した場合での表示で記
- 述してあります。



※ 以下の仕様を満たしたスマートフォン等で専用アプリ を使用することができます。

iOS:12,13

Android:8、9、10(Google Play 対応)

※ ただし、x86 プロセッサ搭載モデルは非対応です。

インストール方法は、右の QR コードまたは 弊社ホームページをご確認ください。

② 専用アプリを記動する

	ログイン
vupibow	My Yupiteru ID と パスワード を 入力してください
	My Yupiteru ID
[フピスマ 1]	パスワード
	B742

専用アプリを起動し、ログイン画面が表示されるので登 録した「My Yupiteru ID」「パスワード」を入力し、ロ グインする。

③ ユピ坊を電源 ON する



■ 初めてユピ坊を電源 ON したときにすること

初めてユピ坊の電源をONすると、ネットワーク接続画面、 ユピ坊の名前の設定になります。

画面の指示に沿って、設定を行ってください。ユピ坊の ご使用には、インターネット接続環境が必要になります。 ネットワーク接続画面では、インターネットに接続可能

なアクセスポイントに接続してください。

※ ユピ坊は 5GHz 帯の無線 LAN に対応していません。2.4GHz 帯の無 線 LAN に接続してください。

※ 電源 ON 後、アップデートのポップアップが表示される場合がありま す。画面に従いアップデートを行ってください。

④ スマートフォンにユピ坊を登録する

ユピ坊を待ち受け状態(防犯モードもしくは見守りモード の状態)にしユピ坊の画面を長押しし、「設定画面を表示」 → [スマホを登録] にタッチするとパスワードが表示さ れます。そのパスワードを専用アプリに入力します。



入力後、「次へ」にタッチし、専用アプリ側の設定を行うと 登録完了です。

ユピ坊ができること

ユピ坊は内蔵されているセンサーにより人や動物の動きを検 知します。各モードはユピ坊本体または専用アプリから変更 できます。

■防犯モード

防犯モードは、留守中の自宅を監視し、ユピ坊のセンサー の範囲内(最大約15m)で動きを検知するとスマートフォ ンに通知をし、リアルタイムの映像を専用アプリで確認で きます。

※防犯モードは一定時間経過すると画面 OFF し、ディスプレイをタッ チしても反応しません。その場合は電源ボタンを押してください。

侵入者をユピ坊が検知すると…



ユピ坊がインターネットを介してご使用のスマートフォンに 通知をします。



<防犯モード時のユピ坊の表情>



■見守りモード

見守りモードは、離れた場所で生活する家族や、自宅のペッ トなどを見守るモードです。センサーにより人や動物の動 きを検知し、センサーの範囲内で一定時間人や動物の動き を検知できなければスマートフォンに通知します。



<見守りモード時のユピ坊の表情>

■ 通話機能

ユピ坊に登録してあるスマートフォン*とビデオ通話する ことができます。

※ 通話をしたいスマートフォンに専用アプリをインストールしていない と通話ができません。

●ユピ坊からスマートフォンに電話をする

① 画面を長押しする



②「スマホに通話」にタッチする。



③ 通話相手を選択する



通話相手が着信に応じると通話が開始します。

●スマートフォンからユピ坊に電話をする

① [通話する] にタッチする

ユピ坊コントロール			~
♡ LED明るさ	•	マイク感度	* 2E-2-82
■ 通知履歴		9	通話する

通話相手が着信に応じると通話が開始します。

各部の名称と働き



音声用マイク 防犯モードや見守りモード時には周囲 音声を、テレビ電話時にはユーザーの 声を相手に届けます。

カメラ ユピ坊が見ている映像をスマートフォ ンに送り、専用アプリで表示します。

タッチパネル付き 3.5 インチディスプレイ ユピ坊の表情や設定などを表示します。

方向検知マイク 音声の方向を検知するのに使用します。 (背面にも一つ)





スピーカー

■背面

こんな時は…
電源が入らない
 DC ジャックに AC アダプターのコネクタがしっか りささっているか確認してください。
ディスプレイに何も表示されない
□ 防犯モードではないですか。
防犯モード時は一定時間経過すると画面 OFF し、ディス プレイをタッチしても反応しません。電源ボタンを押す とディスプレイが表示します。
ユピ坊がインターネット接続できない
 ユピ坊が無線 LAN に接続されていますか。 ユピ坊に接続されている無線 LAN はインターネット接続されていますか。 接続しようとしているアクセスポイントは 2.4GHz ですか。 ユピ坊は 5GHz 帯の無線 LAN には対応していません。 接続する無線 LAN の周波数帯をご確認ください。
ビデオ通話時ハウリングする、エコーがかかる
□ 音量を調整してください。
専用アプリでユピ坊のマイク音量、スピーカー音量を調 整してください。

ユピ坊に関するお問い合わせ先

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、 下記メールアドレスよりお問い合わせください。

・下記のメールアドレスは、都合により変更することがあり ますのでご了承ください。

cs_sc@yupiteru.co.jp







6SS2197