

クイックガイド



エンジンの始動

本機に電源が供給されると、録画ランプ(紫)が点灯し、 その後青点灯になり録画(常時録画)を開始します。 ※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。



GPS 測位性能が働きます。

衝撃を検知する(Gセンサー記録)

G センサーが一定以上の衝撃を検知した場合には「G センサー記録」として前後の映像を SD カードに記録します。

一定以上の衝撃を検知



衝撃を検知すると、ビープ音が鳴り、録画ランプ(青)が点滅します。

※事故発生時の衝撃が弱い場合、G センサーが衝撃を検知できない場合が あります。その際は、常時録画の映像をご確認ください。

手動で記録する(ワンタッチ記録)

ワンタッチ記録は、任意のタイミングで映像を記録することができます。

常時録画中に本体の録画ボタンを押すことで、押した前後の 映像を「ワンタッチ記録」として SD カードに記録します。



衝撃を検知すると、ビープ音が鳴り、録画ランプ(青)が点滅します。 ※ワンタッチ記録ファイル生成後は、自動で常時録画へ戻ります。

エンジンを切る

録画が停止し、電源 OFF になります。 ※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。



専用ソフトの使いかた

本機で録画した映像は、パソコンに専用ソフトをインス トールすることにより、映像ファイルを再生することが できます。

※地図の表示にはインターネット接続環境が必要です。

本機で使用する専用ソフトは、付属のSDカード内に収録されていま せん。お手数ですが、弊社ホームページ (http://www.vupiteru.co.ip/)からダウンロードしてください。

OS: Microsoft Windows 7.8 または10 CPU: Core i5 相当、3.0GHz 以上 メモリ:8GB 以上 DirectX9.0c 以降のバージョン

再生ボタン

映像の再生や早戻しなどを行うときは、各ボタンをクリックして ください。

••	×				K	
早戻し	前コマ	逆再生	停止	再生	次コマ	早送り
■ 再生ス	スピード <u>の</u>)変更				
スピー	▶ や ● ・ドを変更で	•• •• ; ごきます。	ボタンを複	数回クリッ	ックすること	こで、再生
・ クす [;]	▶ を 1 ると 0.5 倍	回クリッ: 音速(スロ-	クすると 1 ー)で [再:	倍速 (通常 生]または	常速度)、2 [逆再生]	回クリッ できます。
· 🔽 4 倍注	▶●を 1 速、3 回ク	回クリッ: リックする	クすると2 ると8倍速	倍速、2 [、4 回ク」	回クリック ⁻ リックすると	すると <u>-</u> 16 倍速

で [早送り] または [早戻し] できます。

▶ 録画データを読み込む

- (1) 本機から取り出したSDカードを専用ソフトが インストールされているパソコンに接続する
- (2) デスクトップにある [PC Viewer Typel] アイコンをクリックする Yupiteru ※専用ソフトが起動します。

PCViewer TypeI

Contraction of the			0		G
	۲ ۱	/upiteru			
	terter a per			-	

専用ソフトの画面について



③ 📑 (フォルダ) をクリックする (4) [DRIVEREC1]を選択し、 (5) プレイリスト一覧に録画データが [OK]をクリックする 表示される フォルダーの参照 SDカードまたは、パックアップフォルダを選択してください 原 コンピューター 5 🏭 OS (C) 5 🚑 DVD RW F5-17 (D) Yupiteru 2016/08/06 08:41 57 ワンタッチ 2016/08/06 10:04:50 急気進/ 2016/08/06 10:05:00 急気進/ 2016/08/06 11:26:58 急気進/ 2016/08/06 11:37:00 急気進/ 2016/08/06 11:54:26 衝撃 2016/09/06 09:41 57 CE/MD (E) OK キャンセル

録画データを再生する



SDカードのフォーマット方法

再生

「数か月に一度」、専用ソフトでSDカードをフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、「SD カード内にある録画データ」も全て削除されます。必要に応じてパ ソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。



キャンセル

キャンセル

OK

-3 -