

はじめに

本書は「ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner」をご利用される方へ、パソコンへのインストール手順について記述したインストールガイドです。

- ご使用のパソコンの使用環境などにより、本書の説明内容・画面と実際の内容画面が一致しないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 本書の操作説明は、WindowsXP での手順および画面を使用しております。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- 「ATLASTOUR Plus、ATLASTOUR Planner」は弊社 HP で無料でダウンロードできます。商品には同梱されていませんのでご注意ください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
 - ※ インターネットに接続できる環境が必要です。
 - ※「ATLASTOUR Plus、ATLASTOUR Planner」のダウンロードや Google Maps (TM) 利用のためのインターネット接続に関わる通信費用はお客様の負担となります。

■対象

本書は、「ATLASTOUR Plus /ATLASTOUR Planner」を実際に利用するユーザーを対象として記述したものです。

■商標

本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・「ATLASTOUR」は YUPITERU の登録商標です。
- ・Windows, Windows7, Windows Vista, Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標 または商標です。
- ・Google Maps (TM) は Google Inc. の登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

専用ソフトで思い出をより鮮明に残せる！必要なデータの作成が出来る！

ATLASTOUR[®] Plus について

☆移動ルートを確認

自動取得した位置情報（ログ機能）を Google Maps (TM) 上に軌跡表示できます。
サイクルツーリングやトレッキングのほか、ドライブのルートを地図上で確認できます。

☆デジカメ写真を地図上にリンク

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真を地図上の撮影ポイントに貼り付けることができます。
撮影ポイントがわからなくても自動的に貼り付けることができます。

☆速度、高度変化をグラフ表示

移動中の速度や高度の変化をグラフ表示することができます。

ATLASTOUR[®] Planner について

☆外部ログデータを読み込んで、本機にデータを転送

履歴などから選択したデータの距離と所要時間を確認できます。自身過去ログと外部ログデータ（GPX・KML）ファイルを PC から本機にインポート。フォローコース画面にて表示できます。

☆移動ルートの作成

地図上の通りたいポイントを登録し、新たなルートを作成できます。また、記録した移動ルート（軌跡線）を編集してルートを作成することもできます。

※自動ルート作成機能はありません。

◎インストールをする前に

■動作環境の確認

「ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner」のパソコンソフトは、以下の動作環境でご利用できます。

項目	必要環境
OS	・ Windows 7 (64bit・32bit)
	・ Windows Vista
	・ Windows XP

■インストールされる内容

YUPITERU ATLASTOUR PLUS Application
・ ATLASTOUR Plus アプリケーションをインストールします。
ATLASTOUR Planner Application
・ ATLASTOUR Planner アプリケーションをインストールします。
GPS Date Log Device Driver
・ GPS Date Log Device Driver をインストールします。

◎インストールする



※必ず Administrators 権限を持ったユーザーで行う必要があります。

※「ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner」をインストールするには、ライセンス契約書に同意していただく必要があります。

手順

- ① YUPITERU Web サイトから【atlastour_plus_planner】をダウンロードします。
- ②他のプログラムを終了させます。
- ③マイコンピュータ等でダウンロード先を参照し、【atlastour_plus_planner】をダブルクリックします。
- ④[次へ]をクリックします。
- ⑤「ライセンス契約書に同意します」にチェックを入れて[次へ]をクリックします。
- ⑥コンポーネントを選択して[次へ]をクリックします。
- ⑦インストール先の確認をして[次へ]をクリックします。
- ⑧インストールが行われます。
- ⑨インストール作業中です。
- ⑩セットアップを開始します。
- ⑪セットアップを完了しました。
- ⑫完了 再起動します。

※インストールが完了するまで、本機をパソコンに接続しないでください。



インストール完了前に本機を接続し、左の画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックし、パソコンから USB ケーブルを抜いてください。

インストール方法

① YUPITERU Web サイトから【atlastour_plus_planner】をダウンロードする。

YUPITERU Web サイト (<http://www.yupiteru.co.jp/>) にアクセスし、「ATLASTOUR Plus/ATLASTOUR Planner」をお使いになるパソコンにダウンロードしてください。


② 他のプログラムを終了させます。

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムが無い事をご確認ください。

③ インストーラを起動する。ダウンロードした【atlastour_plus_planner】



をダブルクリックしてください。




※インストーラを起動し、左の画面が表示された場合は、
[はい]をクリックします。



④ 左の画面が表示されますので [次へ]


をクリックします。



⑤ 「このライセンス契約書に同意します」に

チェックを入れ、[次へ]をクリックします。


※チェックを入れていない状態では、[次へ]をクリック
することができません。




⑥ [次へ]をクリックします。

■ インストールされる内容


☒ YUPITERU ATLASTOUR PLUS Application
・ ATLASTOUR Plus アプリケーションをインストールします。
☒ ATLASTOUR Planner Application
・ ATLASTOUR Planner アプリケーションをインストールします。
☒ GPS Date Log Device Driver
・ GPS Date Log Device Driver をインストールします。



⑦ [次へ] をクリックします。



⑧ [インストール] をクリックします。
インストール作業を開始します。




⑨ ATLASTOUR Plus と ATLASTOUR Planner
をインストールしています。しばらくお
待ちください。



⑩ [次へ] をクリックします。



⑪ [完了] をクリックします。



⑫ 画面表示に従い項目選択後 [完了] をクリックしてください。クリック後、パソコンは再起動します。

デスクトップにショートカットが表示されます。




◎インストール途中で [キャンセル] を押した場合

■インストール途中で [キャンセル] をクリックした場合、インストール作業が中止されます。再度インストールを行う場合は、最初からやり直してください。


アンインストール方法

■コンピュータから [ATLASTOUR PLUS /ATLASTOUR Planner] を削除する


※ ATLASTOUR Plus または ATLASTOUR Planner が起動している場合は、終了させてからアンインストールを行ってください。




「スタート」→「すべてのプログラム」→「ATLASTOUR PLUS」→「Uninstall」→「ATLASTOUR PLUS Uninstall」をクリックします。



[はい] をクリックしてください。
※中止したい場合は [いいえ] を選択してください。




アンインストール中です。
しばらくお待ちください。




ATLASTOUR Plus と ATLASTOUR Planner の
アンインストールが完了しました。


■コンピュータから GPS Date Log Device Driver を 削除する



「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」→ [PL-2303 USB-to-Serial] を選択すると [削除] が表示されます。[削除] をクリックしてください。




削除を選択し、[次へ] をクリックします。



[はい] を選択します。

※選択をしたあとは元に戻れませんので、ご注意ください。

※中止したい場合は [いいえ] を選択してください。



PL-2303 USB-to-Seral のアンインストールが完了しました。

[完了] をクリックします。

株式会社 ユピテル
Ver : 01.20