

専用アプリ DRY-WiFi Remote

本機とアプリの接続 (Internet接続)

● スマートフォンを設定する


あらかじめ Local 接続を行い、アプリの撮影モード画面を表示させます。

- ① をタッチする
設定



- ② 「インターネット設定」の [Eメール] をタッチし、任意のメールアドレスを入力する


※メールアドレスを入力しないと Internet 接続できません。



※入力したメールアドレスは認証の目的においてのみ使用し、他の目的には一切使用しません。


- ③ 「インターネット設定」の [AP] をタッチする

・ AP (アクセスポイント) リストを表示します。



- ④ 接続する AP 名をタッチする

※接続する AP 名が表示されない場合、「その他」をタッチして、直接入力してください。




<AP リスト画面>



※セキュリティがかかっている AP はパスワードの入力を求められます。AP のパスワードを入力してください。
※AP のパスワードはお使いの AP の取扱説明書を参照してください。


- ⑤ 「設定」をタッチして前の画面に戻る

・ 接続している AP 名は青くなり、「有効」が表示されます。





- ⑥ をタッチする

・ 「ドライブレコーダーに設定を保存しますか?」と表示します。



- ⑦ [OK] をタッチする

・ 起動画面を表示します。



● 本機を設定する

- ① 電源ボタンを押して設定メニューを表示する



・ 「接続中です」と表示します。



- ② ボタンを押して「クラウド」を選択する



・ マークが表示され、クラウドへの接続が完了しました。



- ③ ボタンを押して「クラウド」を「ON」にする



・ ボタンを押すとクラウドへの接続をキャンセルします。

※クラウドへ接続時は、本機では「キャンセル」以外の操作は行えません。

・ ボタンを押すたびに「ON」「OFF」が切替わります。



※クラウドに接続できない場合

エラー表示	エラーの状態と対処方法
	AP (アクセスポイント) の接続エラー 本機と AP が接続できません。 お使いの AP の設定を確認してください。
	クラウドの接続エラー AP とクラウドが接続できません。 お使いのアプリのバージョンを確認してください。最新のバージョンでない場合、クラウド接続ができない恐れがあります。

● クラウドに接続する

① [Internet] をタッチする



② + をタッチする




③ [カメラID] をタッチし、 入力する

※カメラ ID は本機画面
に表示されています。




カメラ ID




④ [パスワード] をタッチ し、入力する

※パスワードは、初期
値では設定されてい
ません。パスワード
を設定していない場
合は、空欄のままに
します。



⑤ [OK] をタッチする



・カメラ映像をクラウド
上で検索します。



⑥ 「オンライン」表示に切 替わったことを確認し、 接続するカメラ名をタ ッチする



・映像を表示します。



接続・撮影時のご注意

本機とスマートフォンを接続して撮影
を行うとき、スピーカーから出た音をマイ
クが拾ってしまいハウリング(異常音)が
起こることがあります。その場合は音量
を下げてご使用ください。


● アプリの使い方

ホームボタン
アプリ起動画面を表示します。

通信状態
端末とクラウドの通信状態を
表示します。

クラウド接続アイコン
クラウド接続中に表示します。

映像
本機で映し出している映像を
表示します。
タッチするとリアルタイム映
像を表示します。
スマートフォンを横に向け
ると、全画面表示になります。



本機名称


リセットボタン
タッチすると接続可能時間を
リセットします。

接続可能時間
クラウドに接続可能な時間を
カウントダウンします。

リアルタイム映像の表示

本機で映し出している映像をリアルタイム
で表示します。

① ️ ボタンまたは 映像をタッチする



・接続可能時間のカウン
トダウンが始まり、リ
アルタイム映像を表示
します。

・接続可能時間が「0:00」になると映像
が非表示になります。再度 ️ ボタン
または映像をタッチしてください。

全画面表示

スマートフォンを横に向けると、全画面表
示になります。



<全画面表示>

